


02	Istruzioni
04	Instrunction
06	Mode d'emploi
08	Bedienungsanleitung
10	Instrucciones
12	Instruções
14	Οδηγίες
16	codici-codes-códigos Κωδικοί-koder-Kody

## TV



## Decoder



### Inserimento delle batterie

Sollevere il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie AAA (ministilo da 1,5V), rispettando la polarità +/-.



### Programmazione online

1. Prendere nota di marca e modello dell'apparecchio che si vuole controllare.
2. Collegarsi al sito

**[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** e seguire la semplice procedura guidata.

Se non è possibile collegarsi ad internet, effettuare una delle procedure descritte di seguito.



### Programmazione diretta

Cercare la marca dell'apparecchio da controllare nella tabella riportata sul presente libretto (se la marca non è presente eseguire la ricerca automatica).

*NB: per i televisori con digitale terrestre integrato, programmare lo stesso codice.*

### Programmazione TV

1. Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il led non rimanga acceso.
2. Con il led acceso inserire il primo codice a

quattro cifre trovato; il led emetterà due lampeggi di conferma.

3. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni provare con il codice successivo.

### Programmazione Decoder

4. Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il led non rimanga acceso.

5. Ripetere i punti 2 e 3.



### Ricerca Automatica

Accendere l'apparecchio da controllare e puntare il telecomando verso di esso.

*NB: per i televisori con digitale terrestre integrato, eseguire entrambe le procedure.*

### Ricerca Automatica TV

1. Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il led non rimanga acceso.

2. Con il led acceso, premere il tasto 0 seguito dal tasto 1, il led lampeggerà ogni 3 secondi circa. Appena l'apparecchio si spegne, premere un tasto qualsiasi della tastiera; il led emetterà due lampeggi di conferma.

3. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere dal punto 1.

### Ricerca Automatica Decoder

4. Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il led non rimanga acceso.

5. Con il led acceso, premere il tasto 0 seguito dal tasto 4, il led lampeggerà ogni 3 secondi circa. Appena l'apparecchio si spegne, premere un tasto qualsiasi della tastiera; il led emetterà due lampeggi di conferma.

6. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere dal punto 4.



### Visualizzazione del codice TV

1. Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il led non rimanga acceso.

2. Con il led acceso, premere il tasto 9, il led inizierà a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio:

se il codice attivo è il 1203, allora il led emetterà prima 1 lampeggio, che indica l'1; poi dopo circa un secondo 2 lampeggi, che indicano il 2; poi 1 lampeggio lungo, che indica lo 0; e per finire 3 lampeggi, che indicano il 3.

### Visualizzazione del codice Decoder


3. Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il led non rimanga acceso.

4. Ripetere il punto 2.

## TV



## Decoder



### Inserting batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert 2 1,5V AAA batteries respecting +/- polarity.



### Online programming

1. Take note of brand and model of the device you want to control.

2. Connect to site

**[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** and follow the easy guided procedure. If it is not possible to connect to internet, please follow one of the procedures described here below.



### Direct programming

Search the brand of the device to be controlled in the list that you can find in this booklet (if you cannot find the brand, then launch the auto search).

*NB: for TVs with integrated terrestrial digital, program the same code.*

#### TV Programming

1. Hold down the  and  buttons together until the led stays lit.

2. With the led on, enter the first four-digit code found; the led blinks twice in confirmation.

3. Check that everything is working properly, if any functions are missing try the next code.

### Programming the Decoder

4. Hold down the  and  buttons together until the led stays lit.

5. Repeat points 2 and 3.



### Automatic Search

Switch on your set.

*NB: for TVs with integrated terrestrial digital, perform both procedures.*

### TV Automatic Search

1. Hold down the  and  buttons together until the led stays lit.

2. With the led on, press button 0 followed by button 1; the led blinks about every 3 seconds. As soon as the device goes off, press any button; the led blinks twice in confirmation.

3. Check that everything is working properly; if any functions are missing repeat the point 1.

### Decoder Automatic Search

4. Hold down the  and  buttons together until the led stays lit.

5. With the led on, press button 0 followed by button 4; the led blinks about every 3 seconds. As soon as the device goes off, press any button; the led blinks twice in confirmation.

6. Check that everything is working properly; if any functions are missing repeat the point 4.



### Displaying the TV Code


1. Hold down the  and  buttons together until the led stays lit.

2. With the led on, press button 9; the led starts blinking and displays the active code, for example: if the code is 1203 the led first gives 1 blink, to indicate 1; then, after about one second, 2 blinks, to indicate 2; then 1 long blink, to indicate 0; and lastly, 3 blinks, to indicate 3.

### Displaying the Decoder Code

4. Hold down the  and  buttons together until the led stays lit.

5. Repeat the point 2.



## Insertion des piles

Soulevez le couvercle du logement des piles et insérez 2 piles AAA (1,5V) en respectant la polarité +/-



## Programmation online

1. Prenez note de la marque et du modèle de l'appareil que vous désirez contrôler.

2. Connectez-vous au site

**[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** et suivez la simple procédure guidée.

S'il n'est pas possible de se connecter à internet, suivez une des procédures suivantes.



## Programmation directe

Cherchez la marque de l'appareil à contrôler dans la liste qui se trouve dans ce manuel (si vous ne trouvez pas la marque, lancez la recherche automatique).

*Note: pour les télécommande avec TNT intégrée, programmez le même code.*

### Programmation du TV

1. Maintenez enfoncées le touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé.

2. Avec le voyant allumé, introduisez le premier code à quatre chiffres que vous avez trouvé. Le

voyant clignotera deux fois pour confirmer.

3. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, essayez avec le code suivant.

### Programmation du Décodeur

4. Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé.

5. Répétez les points 2 et 3.



### Recherche Automatique

Allumez l'appareil à contrôler et pointez-lui la télécommande.

*Note: pour les téléviseurs avec numérique terrestre intégré, effectuez les deux procédures.*

#### Recherche Automatique du TV

1. Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé.

2. Avec le voyant allumé, appuyez la touche 0 suivie de la touche 1. Le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez une touche quelconque du clavier. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer.

3. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, répétez le point 1.

#### Recherche Automatique du Décodeur

4. Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé.

5. Avec le voyant allumé, appuyez la touche 0 suivie de la touche 4. Le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez une touche quelconque du clavier. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer.

6. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, répétez le point 5.



#### Affichage du Code du TV


1. Appuyez sur les touches  et  au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.

2. Avec le voyant allumé appuyez sur la touche 9, le voyant commencera à clignoter en indiquant le code actif, comme dans l'exemple: si le code actif est 1203, le voyant clignotera d'abord une fois, en indiquant le 1; puis après environ une seconde il clignotera deux fois, en indiquant le 2; puis il clignotera une fois longuement, en indiquant le 0; et pour finir il clignotera trois fois, en indiquant le 3.

#### Affichage du Code du Décodeur

3. Appuyez sur les touches  et  au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.

4. Répétez le point 2.



## 1. Einlegen der Batterien

Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie 2 AAA-Batterien 1,5V ein und beachten Sie dabei die +/- Polarität.



### Online-Programmierung

1. Beachten Sie die Marke und das Modell des Geräts, das Sie steuern möchten.

2. Verbinden Sie sich mit

**[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** und folgen Sie der einfachen Anleitung. Wenn es nicht möglich ist, eine Verbindung zum Internet herzustellen, folgen Sie bitte einer der hier beschriebenen Anweisungen.



### Direkte Programmierung

Suchen Sie die Marke des Geräts, das Sie kontrollieren wollen, in der Liste, die Sie hier in dieser Anleitung finden (wenn Sie die Marke nicht finden können, benutzen Sie den automatischen Suchlauf).

*BEACHTEN:* bei TV-Geräten mit integriertem digital terrestrischen Decoder den gleichen Code programmieren.

### Programmierung des TV-Geräts

1. Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt.

2. Bei eingeschaltetem LED den ersten gefundenen vierziffrigen Code eingeben; das LED blinkt nun zweimal zur Bestätigung auf.
3. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, nächsten Code probieren.

### Programmieren des Decoders

4. Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt.
5. Punkte 2 und 4 wiederholen.



### Automatischer Suchlauf

Schalten Sie das zu steuernde Gerät ein und richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. *BEACHTEN: Führen Sie für Fernsehgeräte mit integriertem terrestrischem Digital beide Verfahren aus.*

### Automatische Suche TV-Gerät

1. Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt.
2. Bei eingeschaltetem LED Taste 0 drücken, dann Taste 1, nun blinkt das LED ca. 3 s lang. Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, worauf das LED zweimal zur Bestätigung blinkt.
3. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, Punkt 2 wiederholen.

### Automatische Suche Decoder

4. Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt.
5. Bei eingeschaltetem LED Taste 0 drücken, dann Taste 4, nun blinkt das LED ca. 3 s lang. Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, worauf das LED zweimal zur Bestätigung blinkt.
3. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, Punkt 4 wiederholen.



### Anzeige des Codes des TV-Geräts

1. Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt.
2. Bei eingeschaltetem LED Taste 9 drücken, worauf das LED zu blinken beginnt und der aktive Code wie in nachfolgendem Beispiel angezeigt wird: wenn der aktive Code 1203 ist, dann blinkt das LED zuerst einmal, was 1 bedeutet; nach ca. einer Sekunde blinkt es zweimal, was 2 bedeutet; dann blinkt es einmal lang, was 0 bedeutet und schließlich blinkt es dreimal, was 3 bedeutet.


### Anzeige des Codes des Decoders

3. Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt.
4. Punkt 2 wiederholen.

## TV



## Decoder



### Inserción de las pilas

Levanten la tapa del compartimiento de las pilas e inserten 2 pilas AAA de 1,5V respetando la polaridad +/-



### Programación online

1. Tomen nota de la marca y del modelo del aparato que desean controlar.

2. Conéctense al sitio

**[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** y sigan el simple procedimiento guiado.

Si no pueden conectarse a internet, sigan uno de los procedimientos descritos aquí abajo.



### Programación directa

Búsqnen la marca del aparato que desean controlar en la lista que se encuentra en este manual (si la marca no está presente efectuen la búsqueda automática).

*NB: para los televisores con digital terrestre integrado programe el mismo código.*

Programación de la TV

1. Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido.

2. Con el LED encendido, introduzca el primer código de cuatro cifras encontrado; el LED emitirá dos destellos de confirmación.

3. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones pruebe con el código sucesivo.

### Programación del decodificador

- Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido.
- Repita los puntos 2 y 3.



### Búsqueda automática

Enciendan el aparato que quieren controlar y apuesten el mando a él.

*NB: para televisores con digital terrestre integrado, realice ambos procedimientos.*

### Búsqueda automática TV

- Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido.
- Con el LED encendido, presione la tecla 0 seguida de la tecla 1, el LED parpadea cada 3 segundos aproximadamente. Apenas el aparato se apague, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá dos destellos de confirmación.
- Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones repita el punto 1.

### Búsqueda automática Decodificador

- Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido.
- Con el LED encendido, presione la tecla 0 seguida de la tecla 4, el LED parpadea cada 3 segundos aproximadamente. Apenas el aparato se apague, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá dos destellos de confirmación.
- Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones repita el punto 4.



### Visualización del Código de la TV

- Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido.
- Con el LED encendido, presione la tecla 9, el LED empieza a parpadear visualizando el código activo como en el ejemplo: Se el código activo es 1203 entonces el LED emitirá primero 1 destello, que indica el 1, luego al cabo de un segundo, 2 destellos, que indican el 2, luego 1 destello largo, que indica el 0; y para acabar, 3 destellos que indican el 3.


### Visualización del Código del Decodificador

- Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido.
- Repetir el punto 2.

## TV



## Decoder



### Colocação das pilhas

Levantar a tampa das pilhas e inserir 2 pilhas AAA de 1,5V respeitando a polaridade +/-.



### Programação online

1. Anote a marca e o modelo do aparelho que deseja controlar.

2. Conecte-se ao site

**[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** e siga o simple procedimento guiado.

Se não é possível conectar-se a Internet efetue um dos procedimentos descrito abaixo.



### Programação direta

Pesquise a marca do aparelho a ser controlado na tabela deste manual (se a marca não está presente efetue a pesquisa automática).

*N.B.: para televisores com digital terrestre integrado programa o mesmo código.*

### Programação TV

1. Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso.

2. Com o LED aceso introduzir o primeiro código de quatro algarismos encontrado; o LED piscará duas vezes para confirmar.

3. Testar o funcionamento correcto, se não

estiverem presentes todas as funções tentar com o código sucessivo.

### Programação Decoder

- Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso.
- Repetir os pontos 2 e 3.



### Busca automática

Liga o aparelho que deseja controlar e aponte o comando a ele.

*Nota: para TVs com digital terrestre integrado, execute ambos os procedimentos.*

#### Busca automática TV

- Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso.
- Co o LED aceso premir a tecla 0 e em seguida a tecla 1, o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. Logo que o aparelho se apagar, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED piscará duas vezes para confirmar.
- Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções repetir o ponto 1.

#### Busca automática TV

- Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso.
- Co o LED aceso premir a tecla 0 e em seguida a tecla 4, o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. Logo que o aparelho se apagar, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED piscará duas vezes para confirmar.
- Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções repetir o ponto 4.



### Visualização Código TV

- Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso.
- Com o LED aceso premir a tecla 9, o LED iniciará a piscar visualizando o código activo, por exemplo:  
Se o código activo é o 1203, então o LED piscará 1 vez, indicando o algarismo 1; após um segundo piscará 2 vezes, indicando o algarismo 2; depois piscará 1 vez por um tempo prolongado, indicado zero; e para finalizar piscará 3 vezes, indicando o algarismo 3.


### Visualização Código Decoder

- Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso.
- Repetir o ponto 2.

## TV



## Decoder



### Εισαγωγή μπαταριών

Σηκώστε το κάλυμμα των μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες 1,5V AAA, με προσοχή στη πολικότητα +/-.



### Online προγραμματισμός

1. Σημειώστε τη μάρκα και μοντέλο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.

2. Συνδεθείτε στο site

[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal) και

ακολουθήστε τις οδηγίες. Αν δεν είναι δυνατόν να συνδεθείτε στο internet ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.



### Άμεσος προγραμματισμός

Βρείτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε στη λίστα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το βιβλίο (αν δεν μπορείτε να βρείτε την μάρκα χρησιμοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση).

Σημ: Για τις τηλεοράσεις που διαθέτουν ενσωματωμένο το γήινο ψηφιακό, προγραμματίστε τον ίδιο κωδικό.

### Προγραμματισμός TV

1. Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο.

2. Με το LED αναμμένο, πληκτρολογήστε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό που βρήκατε. Το LED θα αναβοσβήσει 2 φορές για επιβεβαίωση.

3. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, δοκιμάστε με τον επόμενο κωδικό.

### Προγραμματισμός Decoder

4. Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. 

5. Επαναλάβετε τα σημεία 2 και 3.



### Αυτόματη ανίχνευση

Ανάψτε την συσκευή σας.

Σημ: Για τηλεοράσεις με ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό, εκτελέστε και τις δύο διαδικασίες.

### Αυτόματη αναζήτηση TV

1. Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. 

2. Με το LED αναμμένο πιέστε τοπ πλήκτρο 0 και εν συνεχεία το πλήκτρο 1, το LED θα αναβοσβήσει κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου. Μόλις σβήσει η συσκευή, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση.

3. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, επαναλάβετε το σημείο 1.

### Αυτόματη Έρευνα Decoder

4. Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. 

5. Με το LED αναμμένο πιέστε τοπ πλήκτρο 0 και εν συνεχεία το πλήκτρο 4, το LED θα αναβοσβήσει κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου. Μόλις σβήσει η συσκευή, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση.

6. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, επαναλάβετε το σημείο 4.



### Απεικόνιση του Κωδικού TV

1. Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο.

2. Με το LED αναμμένο πιέστε το πλήκτρο 9, το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει δείχνοντας τον ενεργό κωδικό όπως στο παράδειγμα: αν ο ενεργός κωδικός είναι το 1203 τότε το LED θα αναβοσβήσει πρώτα 1 φορά που σημαίνει 1, μετά ένα περίπου δευτερόλεπτο θα αναβοσβήσει 2 φορές που σημαίνει 2, μετά ένα παρατεταμένο αναβοσβήσιμο που σημαίνει 0 και στο τέλος θα αναβοσβήσει 3 φορές που σημαίνει 3.

### Απεικόνιση του Κωδικού Decoder

3. Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. 

4. Επαναλάβετε το σημείο 2.

# codici - codes - códigos Κωδικοί - koder - Kody

**IT** - Di seguito i codici delle principali marche del mercato. Per tutte le altre marche collegarsi al sito web **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** e seguire le istruzioni a video.

**UK** - Following the codes of the main brands in the market. For all the other brands, please visit the website **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** and follow the instructions on screen.

**FR** - Ensuite les codes des principales marques dans le marché. Pour toutes les autres marques visitez le site web **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** et suivez les notices à vidéo.

**ES** - Seguidamente los códigos de las principales marcas en el mercado. Para las demás marcas visiten el sitio web **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** y sigan las instrucciones a video.

**PT** - Seguidamente os códigos das principais marcas no mercado. Para todas as demais marcas visite o sitio web **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** e siga as instruções a video.

**DE** - Nachfolgend finden Sie die Codes der wichtigsten Marken auf dem Markt. Für alle andere Marken gehen Sie auf die Website **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**GR** - Ακολουθώντας τους κώδικες των κυριότερων σημάτων στην αγορά. Για όλες τις άλλες μάρκες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **[www.gbs-elettronica.it/universal](http://www.gbs-elettronica.it/universal)** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Brand	Type	Code
@CUBE	TV	1722 1519
@DIKON	TV	1551 1525
@SAT	SAT	4303 4234 4799 4438
	DTT	4234
@SKY	SAT	4541
@STAR	SAT	4271 4995
	DTT	4087
1ONE	TV	1460 1511
	SAT	4614
	DTT	4367
3 M	SAT	4311
3B TECH	TV	1744
4GEEK	SAT	4995 4297 4850 4194
	DTT	4087 4132
4IFE	SAT	4584
A.H.B. TVISION	TV	1053
A.R. SYSTEM	TV	1091 1051 1061 1437
AASTRA	SAT	4822
AB SAT	SAT	4430 4729
ABCOM	SAT	4506 4429 4658 4026 1051 4729 4590 4349 4303 4398 4139 4435
	DTT	4026
ACCENT	TV	1726 1091 1051
ACCESS MEDIA	SAT	4505 4441
	DTT	4505
ACCOR	DTT	4128
ACCUPHASE	TV	1232
ACCUTECH	see	ACCOUTECH
ACEC	TV	1051 1056
ACER	TV	1565 1244 1666 1585
ACHSEL	SAT	4296
ACIKO	TV	1726
	SAT	4799 4234 4252 4415 4851 4203 4534
ACOUSTIC SOLUTIONS	TV	1061 1423 1675
	SAT	4584
	COMBI	1061 1824 1423 4367
ACRONN	TV	1873
ACTINA	TV	1400 1860
ACTION	TV	1726 1206
	COMBI	1726
ACURA	TV	1051 1726
ADB	DTT	4893 4896 4386 4305 4631 4356 4141 4414 4565 4851 4703 1232 4931 4875 4991 4125
ADDON	DTT	4725
ADJ	DTT	4850
ADL	TV	1975 1398
	DTT	4541
ADMIRAL	TV	1429 1011 1003 1726 1870
ADR	TV	1442 1414
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	1726
AEA	TV	1056 1232
AEG	TV	1423 1056 1061 1201 1938 1560 1385 1628 1051 1099 1350 1459 1341 1232 1872 1658 1627 1465 1689 1966 1586
	COMBI	1938 1232 1201 4367 1061 1872 1744 1628 1670
	DTT	4851 4541 4999 4006
AG	TV	1201 1303 1203
AGASHI	TV	1091 1051 1726 1056
AGATH	TV	1792 1700 1271
AGB	see	SABA
AGFAPHOTO	TV	1637
AGNETA	TV	1765
AGPTEK	DTT	4949
AHB TVISION	TV	1053
AIDA HI - TECH	DTT	4850

Brand	Type	Code
AIKO	TV	1051 1726 1088 1056
AIM	TV	1051 1073 1302 1258 1075 1331 1056
AIOSTAY	TV	1003 1726
AIRIS	TV	1478 1939 1693 1721 1410 1975 1512 1074 1233 1557 1873 1678 1433 1441 1586 1551 1343 1568 1500 1670
	DVD	4931
	SAT	4296
	COMBI	1883 1873 1878 1478 1201 1678
	DTT	4298 4991 4851 4296 4897 4927 4983 4891 4394 4300 4264
AIRON	TV	1788 1957
AIRTIES	SAT	4482
AITECH	DTT	4356
AIWA	TV	1109 1180 1051 1106 1177 1183
	VCR	1069
	COMBI	1106
AKAI	TV	1134 1003 1204 1051 1726 1138 1140 1423 1141 1019 1075 1201 1203 1396 1392 1547 1219 1056 1061 1008 1685 1232 1067 1229 1133 1088 1285 1073 1031 1233 1414 1259 1072 1698 1269 1844 1658 1228 1188 1409 1035 1341 1177 1158 1584 1280 1076 1091 1212 1243 1809 1021 1400 1047 1190 1335 1395 1469 1258 1331 1570 1675 1916 1488 1860 4674 1103 1312 1086 4123
	SAT	4234 4505 4664
	COMBI	1140 1232 1008 1685 1882 1061 1076 1067 1106 1229 1824 4367 1203 1698 1658 1228 1916 1133
	DTT	4821 4929 4692 4850 4963 4234 4875 4989 4297 4008
AKARI	TV	1321
AKASHI	TV	1091
AKI	TV	1051
AKIBA	TV	1209
AKIOS	TV	1061 1423 1195
AKIRA	TV	1331 1074 1051 1628 1166 1252 1301 1006 1158 1303 1190 1251 1849 1285 1637 1861 1099 1873 1907
	SAT	4959
	COMBI	1252 4931 1352 1074
	DTT	4991 4851 4931
AKITA	TV	1902 1147
AKITO	TV	1051 1056
AKIWA	SAT	4252 4991 4331
	DTT	4851
AKTIS	SAT	4289
AKTRON	TV	1209
AKURA	TV	1051 1091 1061 1056 1726 1003 1203 1032 1423 1232 1350 1204 1206 1035 1031 1075
	DTT	4584
ALBA	TV	1061 1051 1203 1003 1032 1206 1204 1075 1423 1056 1035 1726 1824 1190 1646 1102 1422 1155 1341 1469 1400 1232 1942 1947 1829 1209 1088 1524 1106 1177 1873
	VCR	1106
	SAT	4320 4438
	COMBI	1106 4367 1061 1232 1835 1883 1639 1917 1704
	DTT	4584 4438 4367 4297 4320
ALBATRON	TV	1378

Brand	Type	Code
ALBATROS	TV	1556
ALBIRAL	TV	1051 1003 1091 1056
ALBIS TECHNOLOGIES	SAT	4480
ALBRECHT	TV	1586
ALCA POWER	DTT	1343
ALCAD	DTT	4290 4851 4509
ALCOR	SAT	4498 4414
ALDEN	TV	1559
	SAT	4601 4253
ALICE	SAT	4402 4075 4373
ALIEN	TV	1061 1032
ALIOS	TV	1708
ALITEK	DTT	4295
ALKOS	see	TOSHIBA
ALL TEL	TV	1535 1469 1788 1414 1845 1465 1406 1051 1073 1396 1794
ALLBOX	SAT	4775 4644 4735
ALLORGAN	TV	1003
ALLPRESS	DTT	4346
ALLSTAR	TV	1051 1204 1056 1219
ALLSTB	SAT	4112
ALLVISION	SAT	4314 4352 4415
	DTT	4096
ALLYSON	SAT	4367
ALMA	SAT	4290 4413
	DTT	4307 4500 4868
ALPHA	TV	1215 1494
ALPHATRONICS	TV	1580
ALPHAVISION	SAT	4020
ALPINE	DTT	4273
ALPS	SAT	4541
ALTECH UEC	SAT	4647 4649 4814 4815 4809 4816 4817
ALTEK	TV	1494 1396 1203 1392 1395 1975 1628 1845 1709 1401 1546 1526 1051 1788 1895 1529 1394 1861
	DTT	4692
ALTUS	TV	1203 1400 1860 1435
AMADEUS	see	KOENIG
AMANA	TV	1269
AMBIANCE	TV	1489
AMCOL	TV	1051 1056
AMEX	TV	1051
AMIKO	TV	1814
	SAT	4247 4428 4037 4026 4128 4463 4341 4980
AMINO	SAT	4822 1068
AMITECH	TV	1468
	COMBI	1218
AMITONIKA	DTT	4297
AMITRONICA	SAT	4471 4321
AMOI	TV	1618
AMPERE	SAT	4139
AMPLIVISION	TV	1003 1091
AMSTAR	SAT	4781
AMSTRAD	TV	1051 1061 1423 1056 1469 1091 1559 1560 1075 1410 1343 1011 1553 1556 1726 1511 1285 1031 1590 1587 1460 1849 1096 1588 1721 1209 1569 1895 1212 1435 1551 1177
	SAT	4441 4797 4274 4296 4334 4123 4198 4541 4991 4749 4375 4781 4122 4252 4820 4878 4851 4178 4415 4656
	COMBI	1232 1061 1883 1088 4367 1897
	DTT	4367 4541 4305 4237 4300 4381 4329 4692 4296
AMT	SAT	4252
AMTC	DTT	4991 4851 4237 4959
AN - LINK	DTT	4045

Brand	Type	Code
ANALOG	SAT	4321
ANAM	TV	1051 1232 1056
ANCONA	TV	1003
ANDERIC REPLACEMENT	TV	1943 1824 1832 1782 1558 1429 1313 1809 1125 1101 1773 1479
ANDERSSON	TV	1423 1061 1887
	COMBI	4367 1061
ANDROID	SAT	4504
ANEX	TV	1051
ANGELINE DESIGN	TV	1056
ANGLO	TV	1091 1726
ANIKO	DTT	4850
ANIS	TV	1091 1147 1726
ANITECH	TV	1051 1726 1209 1091 1232 1056
ANKARO	SAT	4545 4537 4353 4288 4755
	DTT	4578 4537 4288
ANNTRON	DTT	4850
ANSONIC	TV	1061 1188 1091 1457 1714 1637 1942 1051 1056 1897 1465 1236 1658 1032 1147 1726 1158 1686 1675 1912 1192 1423
	COMBI	1232
	DTT	4297 4692 4129
ANTARES	TV	1549
	SAT	4271
	DTT	4779 4933 4296 4442 4853 4855
ANTARION	TV	1423
	COMBI	1095
ANTRON	DTT	4850
ANVIMUR	SAT	4281 4575
	DTT	4281 4538
ANVISIO	TV	1525
	DTT	4361
AOC	TV	1612 1494 1215 1955 1212 1051 1213
APACHE	DTT	4463
APACHI	TV	1075
APEX	TV	1809
	SAT	4123
	DTT	4123
APPROX	DTT	4868
AQP	see	GRUNDIG
AR TELECOM	DTT	4581
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCELIK	TV	1203 1003 1838 1147 1158 1602 1088 1051 1860 1079 1180 1501 1400 1433
	SAT	4506 4442 4579 4701 4270
ARCHSAT	SAT	4327
ARCON	SAT	4161 4353 4969 4571 4139 4679 4160 4172 4570 4186 4303
	DTT	4679 4570 4537
ARCTIC	TV	1203 1141
ARDEM	TV	1570 1203 1158 1147 1037
ARENA	TV	1423 1206 1203 1422 1061
ARGENTINA	TV	1303 1313 1726 1232 1051 1073 1091 1870 1767 1121 1824 1479 1113 1190 1032 1539 1652 1410
	SAT	4487
ARGOS	TV	1203
	DTT	4367
ARIASAT	SAT	4369 4442 4322 4304 4303 4285 4214 4110 4286 4301 4289 4649 4537 4362 4541 4256 4296 4506
	DTT	4290 4241 4096 4295 4296
ARIELLI	TV	1116 1219 1534
ARION	TV	1534
	SAT	4353 4186 4506 4137

Brand	Type	Code
	DTT	4186
ARISAT	SAT	4233
	DTT	4233
ARISTONA	see	PHILIPS
ARIZA	SAT	4239
ARKOS	TV	1088
ARNION	SAT	4303
ARNIX	SAT	4017
ARPHONE	see	DESMET
ARROX	TV	1400
	SAT	4296 4334
	DTT	4296
ARS	TV	1051 1091
ART-TECH	TV	1051 1209 1726 1056
ARTAX	TV	1939
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ARTIKELNUM	SAT	4214
AS-BERG	TV	1051 1190 1056
ASA	TV	1201 1111 1051 1003 1019 1056
ASAHI	SAT	4296 4295 4571 4165 4878 4136 4073
	DTT	4296 4295
ASANO	TV	1140 1021 1280 1020
	COMBI	1280
	DTT	4821 4017 4848
ASARO	TV	1021
ASCI	SAT	4541 4320 4321
ASDA	DTT	4367 4784 4584
ASKY BOX	SAT	4541
ASORA	TV	1726 1091
ASPECTS	TV	1964 1658
	DTT	4991
ASSCOM	SAT	4390
AST	SAT	4991
ASTEL	SAT	4455
ASTHON	see	EMERSON
ASTON	SAT	4419 4997 4998 4543 4565
	DTT	4556 4997
ASTRA	TV	1051 1809 1726 1112 1331 1285 1302 1209 1251 1075 1258 1056
	SAT	4281 4232 4511 4575 4781 4215
ASTRACOM	SAT	4781 4215
ASTRASAT	VCR	4296
	SAT	4296 4513
ASTRATEC	DTT	4438
ASTRELL	DTT	4920 4014 4155 4918 4608 4302 4237 4991 4456 4644 4868 4442 4917 4193 4107 4584 4071
ASTRO	VCR	4352
	SAT	4352 4755 4288 4529 4545 4538 4124
	DTT	4595 4538 4529
ASTRO SOUND	TV	1051 1003 1056
ASTROCOM	SAT	4260
ASTROVOX	SAT	4296 4027
	DTT	4296
ASUKA	TV	1091 1003 1051 1056
ASUS	TV	1196
AT LINK	SAT	4056
ATAKI	TV	1726 1209 1003
ATC	SAT	4420
ATEC	TV	1597
ATEVIO	SAT	4172
ATIMCO	TV	1618
ATLANTA	SAT	4234 4351 4797 4719 4352 4471 4321 4641 4969 4704
	DTT	4237 4672 4784 4297 4298 4299 4234
ATLANTHIA	SAT	4321

Brand	Type	Code
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLAS	SAT	4015 4481
ATOM	DTT	4290 4692 4875
ATORI	TV	1726
ATORO	see	ATORI
ATSAT	SAT	4303
AUCHAN	TV	1020
	DTT	4692
AUDINAC	TV	1870
AUDIOLA	TV	1343 1658 1020 1280 1229 1595 4674 1673 1419 1714
	DVD	2867
	COMBI	1280 1658 1714 1229 1678 1677
	DTT	4868 4674 4851 4041 4776 4237 4897 4297 4931 2867
AUDIOLINE	DTT	4581 4991
AUDIOLOGIC	TV	1726
AUDIOSONIC	TV	1051 1203 1726 1003 1147 1158 1400 1206 1209 1570 1113 1091 1652 1258 1056 1280 1061
	COMBI	1883 1726 1835 1280
AUDIOSTAR	TV	1209
AUDIOTON	TV	1726
AUDIOVOX	TV	1423
AUGUST	DTT	4403
AUNA	SAT	4359
	DTT	4276
AURA	SAT	4273
	DTT	4403
AUREX	TV	1061
	DTT	4367
AURIGA	SAT	4980 4464 4571 1088 4427
	DTT	4145 4305 4356 4639 4029 4427
AURORA	TV	1051 1726
AUTOCOLOR	TV	1726
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	1423 1061 1003 1201 1137 1395 1051 1595 1177 1056 1835 1788 1206
	COMBI	1939 4367 1061 1882 1835
	DTT	4692 4145 4367 4237 4821 4868 4891 4031 4004 4298
AUVISIO	SAT	4959
AUX	TV	1556
AUXSTAR	SAT	4353
AVA	TV	1232
AVANIT	SAT	4036 4290 4924 4368
AVENTURA	TV	1558
AVENZO	SAT	4425
AVERMEDIA	TV	1515
	SAT	4902
AVEST	TV	1849
AVION	SAT	4353
AVIOUS	TV	1550 1450
AVISMART	SAT	4524
AVISTEL	SAT	4524
AVM	SAT	4899 4097
AWA	TV	1726 1020 1628 1051 1115 1202 1232 1056 1099
	COMBI	1628
AWATRON	TV	1726
AWE	COMBI	1020
AXANE	TV	1051
AXAS	SAT	4528
AXE	DTT	4655
AXEN	TV	1121 1545 1300 1072
	SAT	4165
AXIL	TV	1673 1229

Brand	Type	Code
	SAT	4584 4295 4296 4112 4291 4081 4500 4376 4679 4681 4565 4321 4367 4297 4982 4502 4072 4003 4686 4991
	COMBI	4081 4672
	DTT	4237 4784 4297 4672 4681 4931 4367 4930 4300 4295 4640 4488 4403 4500 4293 4684 4627 4581 4329 4829 4100 4654 4679 4683 4704 4415 4541 4639 4937 4851 4073 4170 4516 4776 4565
AXION	TV	1075 1051 1190 1726 1056
AXIS	DTT	4438
AXITRONIC	SAT	4321 4294
	DTT	4367 4935 4851
AXON	TV	1203 1303
AXXENT	TV	1051
AXXION	TV	1075
AXXON	see	AXON
AYA	TV	1423 1188 1061 1628 1292
	DTT	4394
AYCO	TV	1902
AYISON	DTT	4367
AZ	DTT	4821
AZ- AMERICA	SAT	4290 4903 4679
AZ- BOX	SAT	4034 4673 1824 4069
BAFF	SAT	4128 4781 4569 4323 4295 4289 4381 4244 4012 4073 4415
	DTT	4381 4991
BAFTECH	SAT	4537 4236 4271 4719 4295
BAIER	TV	1201
	COMBI	1232
BAILI	DTT	4850
BAIRD	TV	1073 1964 1741 1560 1165
	VCR	1003
BALMET	SAT	4314 4044 4296 1754 4970
	DTT	4295 4235 4234 4296 4044 4856 4233 4330 4997 4970 4848 4170
BANG & OLUFSEN	TV	1051
BARCOM	SAT	4543
BASIC LINE	TV	1061 1051 1003 1209 1032 1423 1203 1942 1726 1570 1158 1073 1524 1232
BASTIDE	TV	1003
BAUCKHAGE	DTT	4537
BAUER	TV	1051 1258 1003 1141 1088 1943 1232 1072 1183 1302 1964 1053 1056
BAUMATIC	TV	1091
BAUNZ	TV	1219
BAUR	TV	1051 1141 1088 1003 1943 1232 1183 1726 1053 1134 1072 1155 1056
BAYSONIC	TV	1091
BAZIN	TV	1003 1051
BAZZIX	COMBI	1882
BBK	TV	1525 1672
BEAUMARK	TV	1824
BEAUSAT	SAT	4296
BEELINK	PC	4504
BEIN	SAT	4568
BEKNTEKNIK	TV	1088 1203
BEKO	TV	1203 1147 1158 1400 1570 1838 1860 1051 1003 1088 1063 1180 1942 1435 1602 1501 1061 1459 1177 1079
	SAT	4506 4442 4583 4701 4270 4579
	COMBI	1203 1232 1063
	DTT	1185
BEL DIGITAL	SAT	4728
BELLAGIO	TV	1896

Brand	Type	Code
BELSON	TV	1861 1095 1423 1065 1662 1628 1726 1406 1459 1876 1844 1412 1410 1061 1907 1020 1472 1511 1819 1839 1232 1015 1099 1219 1218 1493 1659 1201 1697 1149 1051
	COMBI	1095
	DTT	4251 4032 4989 4851 4170 4949
BELSTAR	TV	1350 1061 1051 1942
BEMONDIS	DTT	4096
BENGO	SAT	4793
BENJAMIN	SAT	1071 4506 4541 4991 4128 4899 4007 4656
BENNET	TV	1051 1232
BENOVO	DTT	4346 4425
BENQ	TV	1593 1613 1213 1233
	SAT	4193 4300
	DTT	4931
BENSAT	SAT	4056
	DTT	4565 4949
BENSTEN	TV	1511 1414 1406 1902 1469 1465 1949 1513
	COMBI	1232
BENT	DTT	4692
BENZEN	DTT	4891
BENZEX	DTT	4891 4042
BEON	TV	1356 1190 1721 1051 1147 1400
BEOND	TV	1721 1400
BERKENP	TV	1051
BERKLAYS	TV	1072
BESAT	SAT	4281 4765
BEST	TV	1136 1201 1051
	SAT	4353 4228 4001
	DTT	4001
BEST BUY	TV	1675 4341 1692
	DVD	2867
	SAT	4300
	COMBI	2867 4672
	DTT	4868 4776 4193 4341 4403 4804 4298 4045 4312 4516 4181 4300 4237 4875 4897 4018 4931 4170 4460 4221
BEST USE	DTT	4991
BESTAR	TV	1051 1061 1726 1147 1003 1075 1350 1056 1091
BESTECH	SAT	4215 4085 4739 4534
BESTTEL	SAT	4234 4152
	DTT	4128 4234
BIAZET	TV	1003 1051
BIFONIC	TV	1726
BIG SAT	SAT	4296 4281 4106 4820 4541 4122
	DTT	4296 4281
BIGALINE	SAT	4252
BIGSTON	TV	1726 1091
BINFORD	SAT	4295
	DTT	4295
BIOSTEK	DTT	4851
BITMORE	TV	1765
	DTT	4991 4403
BJORN	TV	1765
BLACK DIAMOND	TV	1061 1206 1133 1652 1423
	COMBI	1061 4367
	DTT	4584
BLACK STRIP	TV	1088
BLACK TIGER	SAT	4851
BLACK WIDOW	SAT	4139
	DTT	4128 4026
BLACKBOX	DTT	4362
BLACKTRON	TV	1209 1726
BLACKWAY	TV	1209 1141

Brand	Type	Code
BLAMET	TV	1003
BLANCA	TV	1644
	SAT	4441
BLAUPUNKT	TV	1141 1892 1240 1254 1232 1551 1757 1133 1537
BLAUREN	TV	1918
BLAUSONIC	TV	1003
BLOOM	TV	1061 1590 1423 1560 1396 1201 1975 1494 1845 1412 1386 1511 1394 1395 1450 1056 1537 1820
	COMBI	1883 1423
BLOSSOMS	DTT	4215
BLU:SENS	TV	1192 1007 1897 1083 1053 1175 1035 1316 1995 1231 1097 1236 1686 1981 1605
	SAT	4297
	COMBI	1083 1007 1192 1897
	DTT	4640 4297 4692 4992 4776 4876 4750
BLUE MEDIA	TV	1590
	DTT	4686
BLUE STAR	TV	1003 1051
	COMBI	1106
BLUEH	TV	1613 1925 1669
BLUES 84	DTT	4691
BLUES 85	SAT	4122
BLUESKY	TV	1061 1203 1051 1570 1423 1056 1091 1158 1465 1560 1201 1032 1556 1215 1722 1232 1459 1035 1774 1206 1788 1529 1944 1177 1524 1942 1435 1860 1613 1037 1539 1887 1204 1400
	COMBI	1106 1652 1061 4367
	DTT	4367
BLUETECH	TV	1211 1018 1966 1659 1714 1540 1844 1670 1678 1126 1695
	COMBI	1018
BLUETINUM	TV	1551
	DTT	4280 4614 4704
BOCA	SAT	4288 4578 4775 4126 4736 4774 4314 4734 4538 4738 4124 4991
	DTT	4610 4578 4538 4096 4102
BOGO	TV	1133 1126 1113 1873 1219
BOIGLE	TV	1989 1553
BOMAN	TV	1201 1525 1631
BONSTEC	TV	1726
BORK	TV	1506
BOSHMANN	SAT	4295 4290 4398
	DTT	4352 4295 4290
BOSS	TV	1091 1190
BOSTON	SAT	4296 4295 4367 4878
	DTT	4297 4237 4672 4784
BOTECH	TV	1567
	SAT	4236 4036 4692 4035 4260 4750 4470 4991 4651 4303 4353 4793 4808 4237 4960 4376 4851 4962 4486 4820 4543 4415 4657
	DTT	4691 4036
BOUYGUES	see	BOUYGUES TELECOM
BOUYGUES TELECOM	SAT	4229 4527
BOX	SAT	4378
BOXFORD	TV	1437
BOXSAM	DTT	4043
BPL	TV	1072 1051 1073 1209
BQS	TV	1212 1051 1061 1177 1341 1739
	SAT	4352 4569 4327
BRAIN WAVE	SAT	4545 4581 4316
	DTT	4581 4580 4316
BRAND MAWELL	TV	1560

Brand	Type	Code
BRANDT	TV	1180 1215 1061 1020 1188 1423 1011 1282 1494 1435 1036 1247 1723 1008
	SAT	4991 4003
	COMBI	4367 1061
	DTT	4003 4991
BRANIFF	TV	1726
BRAUN	TV	1215
BRAVUS	TV	1280
BREMEN	TV	1061
BRENDSTAR	TV	1726
BRIGHT	SAT	4765 4782
BRIGMTON	TV	1844 1051
	COMBI	1517
	DTT	4640 4280 4175 4667 4266 4821
BRIMAX	TV	1529 1939 1983 1586 1594
BRINKMANN	TV	1051 1206
BRIONVEGA	TV	1188 1011 1051 1056
BRISAT	SAT	4831
BRITANNIA	TV	1051 1003
BROKSONIC	TV	1051
BRONDI	TV	1631 1419
BROTHER	TV	1091 1726 1243 1051 1251 1331 1061 1302 1285 1824 1907 1506
BROTHERS	TV	1258 1506
BRUNS	TV	1147 1204 1003 1180 1232 1091 1429 1350 1726
BSD	SAT	4641
BSK	SAT	4492
BSKYB	SAT	4749
BSR	TV	1003
BT	SAT	4530
BULLTECH	DTT	4851 4049
BULSATCOM	TV	1004
	SAT	4236 4269 4651
BUSH	TV	1061 1003 1051 1860 1032 1423 1203 1075 1400 1056 1206 1102 1204 1560 1035 1073 1422 1726 1212 1396 1232 1838 1556 1416 1942 1356 1185 1941 1612 1524 1469 1161 1399 1188 1413
	SAT	4438 4584 4583
	COMBI	1106 1232 4367 1061 1639 1163
	DTT	4584 4438 4581 1185 4931
BUTTERFLY	TV	1729
BW	DTT	4581
BWARE	SAT	4133 4520
	DTT	4960 4133
C - TECH	DTT	4020
C.P.	TV	1765
CABLETECH	SAT	4403 4500
CABOVISAO	SAT	4303 4213 4339
CADMOS	TV	1726
CAHORS	TV	1188 4378 4171
	SAT	4584 4492 4862 4290 4970 4773 4378 4299 4482 4525 4473
	DTT	4474 4170 4117 4982 4473
CAIWAY	SAT	4604
CALE	DTT	4929 4175 4639
CALIFORNIA	see	FORMENTI
CAMEX	SAT	4323
CAMPER	TV	1147 1003 1051 1158
CAMPLE	SAT	4442
CANAL +	SAT	4390 4916 4191 4185 4142
	DTT	4191 4184
CANAL CUBE	see	CANAL +
CANAL DIGITAL	SAT	4747 4244 4748 4201 4541
	DTT	4244
CANAL PLUS	see	CANAL +

Brand	Type	Code
CANAL SAT	SAT	4390 4185 4184
	DTT	4191 4916 4390
CANALSANTE	see	SIDEC
CANARIA	SAT	4237
	COMBI	1605
CANCA	TV	1511
CANDLE	see	LG
CANON	TV	1303
CAPSONIC	TV	1091 1051
CARAD	TV	1061 1051 1140 1037
	COMBI	1232
CARENA	TV	1051 1570 1232
CARINA	TV	1003
CARPO	TV	1844
CARREFOUR	TV	1180 1232 1183 1133 1215 1061 1051 1141 1206 1056 5206 1943
	SAT	4680
	COMBI	1232 1943 1429
	DTT	4538
CARTEL	TV	1201
CARYONSE	see	PHILIPS
CASCADE	TV	1051 1726
CASEMA	SAT	4077 4604
CASIO	TV	1051 1232
CASONIO	see	OCEANIC
CASTLE	TV	1051
CAT	TV	1529 1562 1577 1004 1535 1536
CATHAY	TV	1051 1232
CCE	TV	1051 1232
CDV	TV	1410 1710 1714 1697 1409 1969 1428 1983 1621
	COMBI	1553
	DTT	4577 4237 4300
CEEM	TV	1203
	SAT	4314
CELCUS	COMBI	1423
CELEBRE	SAT	4152
CELESTIAL	TV	1809
CELINT	TV	1003
CELLO	COMBI	1232
CELTRONIC	TV	1056
CENTRUM ARIES	TV	1341
CENTURION	TV	1051 1232
CGE	TV	1190 1003 1051 1726 1141
CGM	TV	1051 1726 1061 1147 1032 1091 1209 1942 1075 1570
	TV	1188 1717 1179
	SAT	4923 4155 4442 4584 4239 4044 4421 4465 4295 4433
	COMBI	1444 1728
	DTT	4364 4538 4295 4044 4875 4426 4493 4584 4441 1728 4113 4692 4220 4923 4239 4442 4468 4495 4523 4439 4952 4042
CHALLENGER	SAT	4066 4390
	DTT	4571 4840 4066
CHAMELEON	TV	1729
CHANGHONG	TV	1247 1556 1020 1310 1700 1579
	DTT	4848 4875
CHEROKEE	SAT	4404 4294 4447 4572 4321
CHESS	SAT	4288 4295 4139 4962 4026 4569 4314 4541 4610 4321 4232 4878
	DTT	4578 4288 4096 4367
	TV	1533
CHESTRON	TV	1533
CHINA	SAT	4850
CHRISTIAN	TV	1765
CIE	TV	1726 1051
CIHAN	TV	1051 1003 1726 1091
CILLA	TV	1765

Brand	Type	Code
CIMLINE	TV	1726
CINE - 5	SAT	4301
CINE+	SAT	4783
CINEMA	TV	1061
CINEX	TV	1056 1560 1212 1201
	COMBI	1232
CISCO	SAT	4259
CITIZEN	SAT	4353
	DTT	4692
CITTA MERCATO	TV	1051 1570 1183 1180
CITY	TV	1726
CITYBOX	SAT	4097 4334
	COMBI	4020
CITYCOM	SAT	4314 4096 4755 4369 4352 4545 4669 4056 4351 4271 4924 4258
	DTT	4295 4924
CLARIONS	SAT	4290 4296
CLARITRONIC	TV	1201
CLARIVOX	TV	1003 1051 1232
CLARKE TECH	SAT	4646 4286 4423 1604 4578 4304 4506
	DTT	4304
CLATON	TV	1051
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAYTON	TV	1061 1003 1051 1423 1188
	SAT	4584
	DTT	4367
CLEAR VIEW	SAT	4303
CLEMENS CAMPUS	see	HUTH
CLINT	DTT	4991
CLINTON	TV	1726
CLOUD	SAT	4350 4947
CLOUD - IBOX	see	CLOUD
CLUB INTERNET	COMBI	4964
CM@X	TV	1095
	DTT	4850
CMX	TV	1095
COBRA	TV	1201
	SAT	4252 4512 4311 4352 4296 4750 4933 4506 4706 4442 4290 4020 4152
	DTT	4929 4667 4776 4406 4442 4895 4045 4692 4193 4305 4280 4235 4088 4725 4640 4335 4808 4269 4868 4290 4046 4313 4403 4431
COBY	TV	1863
	COMBI	1008
COFADEL	see	THOMSON
COLE	DTT	4639
COLLE	TV	1765
COLOMBIA	see	COLUMBIA
COLOR	TV	1201 1203 1726
COLORTAC	TV	1515
COLOSSUS	TV	1219
COLT	TV	1429
COLUMBIA	TV	1051 1056 1147
	SAT	4294
COLUMBUS	TV	1051
	SAT	4294 4447 4404 4572 4321
	DTT	4294
COMAG	SAT	4288 4775 4578 4675 4991 4295 4734 4738 4096 4214 4126 4116 4541 4736 4314 4774 4170
	DTT	4610 4578 4541 4288 4295 4116 4102 4126 4734 4202 4851
COMBITECH	see	ORION
COMELEC	TV	1066 1051 1423
COMET	TV	1056 1051 1201 1394 1155 1414 1500
COMEX	TV	1735 1792

Brand	Type	Code
COMMANDER	SAT	4236 4651 4073
COMMAX	TV	1232
	SAT	4774
COMMTEL	DTT	4290
COMPUTRON	TV	1075 1726 1019 1051
COMSAT	SAT	4295 4307
	DTT	4599 4329 4546 4295
COMTREND	DTT	4378
COMWELL	SAT	4571
CONAX	SAT	4270 4244 4571
CONCEPTRONIC	DTT	4832
CONCERTO	see	LG
CONCORD	SAT	4542
CONCORDE	TV	1726 1003
CONDOR	TV	1051 1726 1190 1188 1209 1091 1003 1061 1570
	SAT	4575 4622 4296 4035
	DTT	4575 4622
CONEL	TV	1003 1051 1232 1141 1088 1429 1073 1056 1011 1180 1134 1204 1019 1201 1203 1943 1151 1215 1878 1726 1091 1109 1158 1075 1140 1501 1147 1570 1111 1190 1206 1209 1183 1072 1188 1302 1032 1281 1136 1652 1177 1035 1037 1135 1422 1129 1096 1133 1106 1193 1242 1164 1102 1271 1175 1824 1061 1331 1927 1830 1303 1918 1523 1539 1406 1414 1849 1258 1533 1562 1341 1902 1504 1872 1376
	COMBI	1232 1281 1883 1061
	DTT	4367
CONFORAMA	see	SONOLOR
CONIA	TV	1203
CONNEXIONS	TV	1180 1183 1088 1232 1429
	COMBI	1281
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	1061 1206
	SAT	4214 4127 4541 4096 4304 4219 4369 4604 4105
	DTT	4096 4214 4582 4674 4581 4537 4316 4241 4549 4297
CONSTRUCTA	TV	1232
CONTEC	TV	1726 1091 1209 1051
CONTI M.	TV	1061 1051 1203 1158
CONTINENT	TV	1206 1037 1051 1151
	SAT	4373
CONTINENTAL	TV	1035 1051
	COMBI	1232
CONTINENTAL EDISON	TV	1035 1215 1204 1206 1993 1051 1003 1201 1188 1133 1228 1180 1140 1166 1423
	COMBI	1215
COOLSAT	SAT	4679
COOLSTREAM	see	CST
CORES	SAT	4590
CORFUNCO	TV	1091
CORNEA	TV	1158
CORUS	SAT	4296
	DTT	4296
COSHIP	SAT	4296 4252 4871 4235
COSMEL	TV	1726 1051 1232
COSMOS	TV	1726 1051 1072 1201
	SAT	4165
COSMOSAT	SAT	4165
	DTT	4215
CPR - TEC	TV	1465 1793
CPTEC	TV	1465
CRANKER	TV	1188
CRC	TV	1051 1056
CREA	SAT	4353 4198 4270
CRISTOR	SAT	4542 4481 4015

Brand	Type	Code
	DTT	4542
CRISTOR ATLAS	DTT	4015 4542
CROSLEY	TV	1003 1051 1570 1136
CROSSWOOD	TV	1061 1423
CROWN	TV	1051 1203 1570 1147 1726 1061 1942 1035 1158 1091 1032 1190 1423 1350 1437 1414 1860 1201 1232 1003 1400 1247 1075 1056 1652 1072 1513 1136 1838 1331 1206 1902 1965 1659 1674 1538 1594 1966
	SAT	4479
	COMBI	1106 4367 1061 1939
	DTT	4584
CROWN MUSTANG	TV	1190 1121 1051
CRYPTO	DTT	4868 4403 4414 4991 4187 4500
CRYSTAL	TV	1051 1350 1056 1147 1570 1061 1003
	DTT	4038 4193 4171 4177 4522
CRYSTAL AUDIO	DTT	4038 4193 4868 4808
CRYSTAL HD	DTT	4413
CRYSTAL IMAGE	see	CRYSTAL
CRYSTAL VISION	TV	1450
CST	SAT	4165
CTC CLATRONIC	TV	1051 1203 1190 1201 1942 1423 1056 1061 1075 1212 1091 1570 1032 1003 1726 1206 1459 1209 1341 1155 1188
	COMBI	1232 4367 1061
	DTT	4220 4295 4851 4667 4705
CTS	TV	1736
CURTIS	TV	1061 1051 1697
CVS	SAT	4165 4641 4569 4571 4122 4296
	DTT	4128
CWR - TECH	TV	1201 1350 1203
CXC	see	EMERSON
CYBERCOM	TV	1400
CYBERPIX	TV	1061 1423
CYBEST	DTT	4982
CYFRA	SAT	4390 4599
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYFROWY POLSAI	SAT	4148
CYMATIC	TV	1003
CYV	TV	1051
D - BOX	SAT	4499 4985
D - SAT	SAT	4252
D - SMART	SAT	4303
D - VISION	TV	1051 1652 1938 1232 1056 1206 1721
	COMBI	1232 1061 4367 1938 1665
	DTT	4367
D@TACOM	SAT	4565
	DTT	4269 4851
DAEWOO	TV	1206 1652 1416 1051 1726 1450 1113 1566 1864 1203 1400 1942 1570 1759 1412 1646 1479 1232 1459 1061 1201 1158 1758 1870 1389 1704 1350 1788 1774 1860 1031 1525 1838 1897
	SAT	4374 4348 4701
	COMBI	1652 1704 1517
	DTT	4438 4585 4237 4639
DAGMAR	DTT	4114
DAICHI	TV	1726 1206
DAIMOND	TV	1051
DAITSU	TV	1385
DAK	DTT	4300
DALMAN	TV	1646 1201
DANSAI	TV	1072 1051 1088 1201
DANSAT	SAT	4578

Brand	Type	Code
DANTAX	TV	1423 1400 1061 1051 1158 1860 1203 1147 1570 1838
	COMBI	1423 1061 4367
	DTT	4367
DANYSTAR	DTT	4821 4246 4692 4266
DARKBOX	SAT	4716 4275
DARTY	SAT	4079 4882
DATAKOM	SAT	4565
	DTT	4851
DATCOM	SAT	4542
	DTT	4542
DATRONIC	TV	1726
DATSUN	TV	1726
DATSURA	TV	1072
DAVOS	TV	1824 1943 1726 1141 1429 1088 1072 1051 1539 1410 1870 1091 1190 1164 1562 1313 1109 1215 1165 1073
	SAT	4487
DAWA	TV	1051 1726
DAXIS	DTT	4013 4050
DAYMATER	see	MAGNADYNE
DAYTECK	TV	1450
DAYTEK	TV	1568 1450 1051 1646
DAYTON	TV	1568
DAYTRON	TV	1726 1051
DAYTRONIC	see	DAEWOO
DCE	TV	1061 1203
	SAT	4321
	DTT	4367
DCO	DTT	4096
DE DIETRICH	TV	1209
DE GRAAF	TV	1051 1003 1061
DECCA	see	TATUNG
DECCA VIDEO	VCR	1232
DECTRON	TV	1450
	SAT	4270 4198
DEFLEXION	TV	1280
DEITRON	TV	1051 1232
DEKTOR	SAT	4270
DELL	TV	1009
DELOCK	DTT	4220
DELSAT	SAT	4352
DELTA	TV	1051
	SAT	4671 4604
DELTA SAT	SAT	4352
DELTALINE	DTT	4575
DELTON	TV	1061 1203 1860
DEMACOLOR	TV	1051
DENGO	SAT	4520
DENKO	TV	1091
DENON	TV	1096
DENSON	SAT	4103
DENTAL	see	FORMENTI
DENVER	TV	1051 1897 1726 1546 1293 1722 1201 1209 1551 1236 1645 1410 1637 1061 1522 1343 1308 1517 1586 1595 1234 1749
	COMBI	1517 1232 1883 1034 1201 1938 1882 1163 1280 1239
	DTT	4142 4985 4111 4999 4237 4130 4868 4897 4851
DESMET	TV	1051 1570 1003 1061 1206 1056 1726 1088
DEVO	SAT	4118
	DTT	4074 4331
DEVOLO	SAT	4120
DGM	TV	1916 1218
	COMBI	1293 1916 1939
DGSTATION	SAT	4658 1051 4729
	DTT	4096
DGTEC	DTT	4235

Brand	Type	Code
DHS	see	ASTRA
DIADEM	TV	1011
DIAMANT	TV	1051 1232
DIAMOND	TV	1726 1303 1232 1051 1807 1973 1646 1112 1003 1258 1301
DIBOSS	TV	1516 1400 1937
DICRA	TV	1292 1118 1219 1225 1697 1695 1103 1343 1628 1939 1551 1595 1419 1631
	DVD	4931
	COMBI	1118 1939 1628 1219
	DTT	4868 4674 4851 4776 4804 4682 4895 4931
DIESSETEK	DTT	4851
DIEVO	DTT	4145
DIFFE	TV	1514 1489
DIFFERO	TV	1423
	DTT	4850
DIGATRON	TV	1051 1232
DIGI	SAT	4288 4640
	DTT	4278 4932
DIGI - T	DTT	4850 4640
DIGI 1	DTT	4051
DIGI VIEW	DTT	4991 4413
DIGI+	SAT	4584 4162 4850
DIGI+PLUS	DTT	4584 4850 4162 4155
DIGIALITY	SAT	4541
	DTT	4724 4987
DIGIAN	SAT	4506 4541
DIGIBOX	SAT	4165 4244
DIGICAG	SAT	4303
DIGICLASS	SAT	4020
DIGICOM	TV	1429
	SAT	4369
DIGICRYSTAL	DTT	4769
DIGIFOX	DTT	4197
DIGIFREE	DTT	4438
DIGIFUSION	TV	1435 1838 1203
	SAT	4583
	DTT	4438
DIGIHOME	TV	1423 1061 1188 1863
	SAT	4353
	COMBI	1061 4367
	DTT	4584
DIGILINE	TV	1051 1204 1056
	SAT	4303 4128 4569 4270 4252 4097 4678 4570 4713 4641 4073 4290 4808
	DTT	4851
DIGILOGIC	TV	1423
	SAT	4584
	COMBI	1883
DIGIMASTER	SAT	4442 4353 4783 4398
DIGIMATE	see	DGM
DIGIMAX	SAT	4085
	DTT	4128
DIGINEXT	SAT	4296
DIGINIUM	TV	1560 1056
	COMBI	1232
	DTT	4584
DIGIPLUS	DTT	4162 4850 4584 4155
DIGIPOL	SAT	4252 4215 4334
DIGIQUEST	TV	1188
	VCR	4290 4750
	SAT	4290 4296 4303 4269 4370 4304 4359 4960 4397 4271 4465 4470 4369 4166 4602 4128 4172 4252 4012 4242 4401 4520 4750 4248 4395 4028

Brand	Type	Code
	DTT	4145 4851 4500 4639 4875 4153 4565 4891 4848 4403 4507 4305 4692 4991 4927 4960 4427 4242 4235 4950 4868 4029 4910 4269 4395 4470 4465 4413 4520 4155 4823
DIGISAT	SAT	4145
	DTT	4804 4868 4851 4235
DIGISHIP	SAT	4296
DIGISKY	SAT	4296
DIGISTAR	SAT	4906 4289
DIGITAL	TV	1051
	SAT	4541 4288 4139 4569 4353 4026 4239 4007 4390 4671 4704 4851
	DTT	4541 4128 4007 4367 4610 4288 4933 4096 4290 4239 4734
DIGITAL +	SAT	4390 4371
DIGITAL BOX	SAT	4214 4127 4290 4933 4020 4779 4867 4890 4107
	DTT	4290 4933 4779 4868 4413 4214 4049 4804 4012 4162
DIGITAL DEVICE	TV	1441 1693
DIGITAL FOX	DTT	4197
DIGITAL TELECOM	SAT	4782
DIGITAL WORLD	SAT	4112 4512 4107 4296
	COMBI	4081
	DTT	4434 4413 4296 4868 4162
DIGITALB	SAT	4044 4932 4314
	DTT	4235
DIGITALDEC	DTT	4030
DIGITALSAT	DTT	4013 4055
DIGITALVISION	SAT	4513
DIGITEK	TV	1774 1529 1971
	SAT	4289
	COMBI	1835 1201
DIGITEX	SAT	4289
DIGITOR	TV	1726 1051 1232
DIGITREX	TV	1280 1038
	COMBI	1163
DIGITRONIC	TV	1188
	SAT	4419 4353 4341 4584 4573 4401 4498 4443 4155
DIGITSAT	DTT	4804 4145 4868 4851 4949 4057 4235 4927 4310 4170
DIGITSTAR	SAT	4906 4314 4904 4905 4290 4289 4731
DIGITURK	SAT	4367 4369 1051 4899 4390
	DTT	4270 4891 4899
DIGITV	DTT	4039 4500
DIGIWARE	SAT	4458
DIGIWAVE	SAT	4290
	DTT	4290
DIGIX	TV	1450 1820 1412
	SAT	4303
DIGIZAP	DTT	4438
DIGO TV	SAT	4862
DIJAM	DTT	4585
DIK	TV	1051 1091 1003
DIKOM	TV	1188 1844 1873 1595 1343 1590 1074 1551 1895 1670 1423 1525 1781 1658 1219 1697 1659 1675 1605
	COMBI	1844 1873 1692 1678 1103 1082 1659 1939 4167 1658 1201 1553 1665 1225 1835 1726 1074 1627
	DTT	4674 4821 4868 4091 4640 4667 4167 4414
DILOG	DTT	4244 4708
DINASTY	TV	1061 1726 1051
DION	TV	1897
	DTT	4130 4985
DIOPUS	TV	1385

Brand	Type	Code
DIPRO	SAT	4571 4029 4427
	DTT	4145 4305 4356 4094 4235 4639 4029
DIPROGRESS	DTT	4149 4143 4295
DISCOVER	DTT	4804
DISCOVERY	SAT	4294
DISEQC	SAT	4321
DISNEY ELECTRONICS	TV	1422
	COMBI	1629
DISTAR	TV	1051
DISTRATEL	SAT	4430 4752 4529 4244
	DTT	4014 4529 4182 4297
DIUNAMAI	TV	1727 1665 1229 1074 1658 1741 1949 1873 1618 1460 1399 1556 1280 1133
	COMBI	1280 1670
	DTT	4640 4907 4850
DIVERSEN	TV	1830
DIVISION	TV	1938
	SAT	4314 4367
DIXI	TV	1051 1726 1232
	SAT	4732
DIXSTAR	SAT	4252
DK DIGITAL	DTT	4297
DM TECH	TV	1542 1739 1489 1514 1198 1423 1061 1637 1988 1968 1628 1236 1219 1605 1460 1316
	COMBI	1198 1637 1517 4367 1061 1514
DMS	TV	1301 1280
DMSIS	SAT	4506
DMT	SAT	4352 4290
	DTT	4290
DOLCE	SAT	4871
DOMEOS	TV	1206 1051 1032 1350 1003 1061
DOMLAND	see	DUAL
DOMOH	TV	1051
DOMUS	TV	1051
DONASAT	SAT	4296
DONGWON	SAT	4290
	DTT	4290
DOOMBOX	SAT	4377
DOOP	DTT	4130 4162 4851
DORIC	TV	1003
DPM	TV	1203 1400 1529 1663 1701 1938 1414 1506 1201 1146 1838 1594 1409 1860
	DTT	4821 4692 4776
DR. HD	SAT	4646
DRAGON BOX	SAT	4281 4271
DRAKE	SAT	4351 4739 4269 4541 4209
	DTT	4541 4200 4216
DRE@M LINK	SAT	4840
DREAM	TV	4375
	SAT	4285 4154 4362 4008 4719 4234 4353 4296 4840
	DTT	4008 4285 4877 4296 4234 4362
DREAMBOX	SAT	4285 4719
DREAMSKY	SAT	4140
DREAMSTAR	SAT	4291 4017
DREAMVISION	TV	1972
	SAT	4353 4296
	COMBI	1957
	DTT	4296
DRS	TV	1091
DSE	TV	1020
	SAT	4352
DSM	TV	1358 1219
DSN	SAT	4303 4323
DSR	SAT	4506 4296 4353 4234 4327 4571

Brand	Type	Code
	DTT	4327 4296 4234 4215 4096
DSTV	SAT	4436 4437 4810 4501 4649 4647 4621 4814 4815 4184 4173 4464 4185 4216 4817 4816 4809
	DTT	4461 4357 4173
DTI ELECTRONICS	DTT	4804 4692 4884
DTM	SAT	4353
	DTT	4799
DTS	TV	1726 1206 1011 1051
DTT	DTT	4950 4850
DTT NUMERIQS	DTT	1981
DUAL	TV	1003 1206 1051 1726 1061 1423 1350 1011 1134 1203 1032 1489 1177 1400 1201 1341 1056 1232 1942 1158 1824 1839 1422 1204 1188
	SAT	4551
	COMBI	1907 4367 1061 1423
	DTT	4584
DUMONT	TV	1051 1111 1003 1190 1570 1061 1135 1073 1151 1201
DUNAI	TV	1003
DUNE	TV	1169
	SAT	4614
	PC	1169 1332
	DTT	4614 4686
DUNE HD	TV	1169
DUNLOP	TV	1637
DUOLABS	SAT	4954
DURABASE	TV	1188
DURABRAND	TV	1558 1061 1203 1400 1177 1423 1341
	COMBI	1878
	DTT	4584 4784
DUX	TV	1051
DVB	SAT	4327 4541
	DTT	4719
DVBT	SAT	4850
DVC	SAT	4430
DVDO	TV	1396
DVICO	COMBI	4061
DYNAMIC	TV	1726 1190
DYNATRON	TV	1051 1056
DYNAVISON	SAT	4753
DYON	TV	1136 1628 1099
	SAT	4991 4932
	DTT	4237 4996
E-BODA	TV	1556
E-MAX	TV	1201 1450
E-MOTION	TV	1756 1892 1412 1201 1240
E-SPACE	SAT	4353
	DTT	4413 4297 4537 4025 4353 4019 4868 4821
E-STAR	DTT	4403
EA	TV	1743
EACH - ITALY	SAT	4346
EAGLE	DTT	4614
EAS - ELECTRIC	TV	1304 1188
EASILY	DTT	4072
EASY - OGNIA	DTT	4931
EASY - ONE	DTT	4850 4867 4933 4776 4851 4193 4062
EASY LIVING	TV	1743 1529 1396 1395 1756 1735 1560 1394 1975 1400 1894 1814 1398 1525 1868 1397 1963 1848 1422 1939 1350 1845 1203 1450 1401 1825 1879 1627 1408 1551 1554 1644 1201 1854 1056 1876 1537 1590 1594
	COMBI	1835 1201 1939
EASY WEB	TV	1135
EASYGNIA	see	BEST BUY
EASYTECK	DTT	4153

Brand	Type	Code
ECCOR	DTT	4128
ECCG	TV	1203 1838 1938 1400 1860 1280 1219 1185 1916 1310 1232
ECHO	TV	1258
	SAT	4622
ECHOLINK	SAT	4622 4296 4271 4820 4701 4104
	DTT	4296
ECHOLITE	SAT	4122
ECHOSAT	SAT	4303 4334 4123 4797
ECHOSMART	SAT	4122
ECHOSTAR	TV	1051 1726
	SAT	4375 4398 4563 4783 4451 4471 4296 4599 4390 4371 4373 4542 4727
	DTT	4599 4305 4896 4296 4398
ECO LINE	TV	1051
ECON	DTT	4425
ECRON	TV	1423 1061 1637 1033 1232 1686 1861 1203 1705 1590 1236
EDAN LINE	TV	1051 1061
EDENWOOD	TV	1188
EDISION	SAT	4940 4889 4156 4514 4290 4012 4903 4445 4471 4590 4463 4517
	COMBI	4517
	DTT	4290 4223 4514 4446 4940 4889 4471 4448 4156 4898 4445 4517 4353
EDISON MINERVA	TV	1035 1112
	DTT	4290
EDVIN	TV	1765
EE	SAT	4292
EF COMPONENTES	TV	1232 1943 1141 1824 1479 1268 1073 1088 1204 1429 1927 1941 1215 1782 1259 1765 1109 1870 1313 1832 1129 1630 1183 1993 1165 1830
	SAT	4487
EFIMATICA	TV	1280
EGLEMTEK	DTT	4850
EGREAT	SAT	4118
EI	TV	1003 1423
EINHELL	SAT	4214
	DTT	4293
EKOSAT	SAT	4123
EL	TV	1743 1529 1396 1395 1756 1560 1394 1735 1400 1975 1422 1525 1398 1894 1814 1868 1397 1963 1848 1203 1450 1401 1825 1939 1879 1350 1408 1551 1845 1590 1594 1392 1554 1201 1876 1627
	COMBI	1835 1201
EL-TECO	TV	1395
ELAP	SAT	4239 4327 4323 4855 4419 4105 4295
	DTT	4136 4193 4327 4295 4297 4851 4546 4784 4239 4855
ELBE	TV	1188 1061 1003 1011 1151 1056 1051 1838 1570 1232 1423 1037 1206 1450 1560 1203 1529 1400 1134 1212 1646 1594 1595 1939 1940 1942
	COMBI	1232 1061 4367
	DTT	4237 4367 4639
ELBIT	TV	1051
ELCART	DTT	4868 4310
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELCO	DTT	4640 4641 4821 4508 4341
ELECTRA	TV	1726 1301 1556 1061 1091 1809 1459
ELECTRIC	TV	1860 1061

Brand	Type	Code
ELECTRIC. CO.	TV	1061
ELECTRO TECH	TV	1726
ELECTROHOME	TV	1423
ELECTRON	SAT	4353
ELECTRONIA	TV	1423
ELECTRONICS	TV	1091
	COMBI	1882
ELECTROVENDA	TV	1051
ELEKTA	TV	1091 1726 1209 1942 1051 1003 1056
ELEKTRA	TV	1726 1219 1873
ELEKTRONIKA	TV	1051 1350 1061 1136
ELEKTRONSKA IND.	TV	1003
ELEMIS	TV	1056 1560 1003 1051 1061 1147 1212
	COMBI	1232
ELENBERG	TV	1539
ELFUNK	TV	1061 1423 1824 1932
ELG	TV	1051 1232
ELIN	TV	1003 1051 1019 1726 1232
	DTT	4726
ELINLUX	TV	1570
ELIT	DTT	4850 4821
ELITE	TV	1870 1902 1051 1091 1849
	DTT	4021 4073 4929
ELITRON	COMBI	1957
ELKOR	SAT	4680 4214
ELKOS	TV	1534
ELLEVISION	TV	1091 1242
ELLIES	TV	1457 1229
	SAT	4437 4436 4501 4810 4621 4185 4184 4216 4392 4357 4407 4647 4649 4173 4290 4809 4418 4422 4814 4815 4816 4817
	COMBI	1456 1579
ELMA	DTT	4102
ELMAK	TV	1051
ELMAN	TV	1003
ELONEX	TV	1756
ELSAG	DTT	4029
ELSAT	SAT	4392 4327 4641
	DTT	4327
ELSAY	TV	1051 1556 1056
ELTA	TV	1726 1003 1051 1091 1056
ELTAX	DTT	4003
ELTON	SAT	4541
ELUNEX	TV	1756
ELVA	TV	1726
EMATEC	see	OCEANIC
EMCO	see	IMPERIAL
EMERSON	TV	1051 1558 1003 1075 1061 1147 1570 1091 1032 1824
	COMBI	1677
EMINENT	DTT	4118
EMME ESSE	SAT	4471 4390 4513 4271 4301 4838
	DTT	4779 4356 4513
EMPIRE	TV	1051
EMPREX	TV	1996
EMTEC	DVD	4945
	SAT	4511 4187
	DTT	4297 4152 4850 4397
EMTECH	SAT	4511 4544
	DTT	4297
EMU-BOX	SAT	4035
ENERGY SISTEM	TV	1219
	DTT	4237 4290 4991 4897
ENGEL	TV	1229 1673 1003
	SAT	4584 4291 4299 4376 4370 4112 4296 4500 4362 4679 4681 4390 4295 4744 4982 4072 4502 4565 4737 4081 4879 4403

Brand	Type	Code
	COMBI	4081 4672 4415
	DTT	4237 4297 4295 4784 4930 4931 4500 4367 4681 4672 4300 4640 4565 4299 4329 4546 4581 4627 4848 4293 4100 4679 4683 4704 4296 4851 4541 4639 4684 4937 4654 4145 4415 4829 4073 4170 4516 4488 4886
ENIE	TV	1051
ENOX	TV	1233
ENTONE	TV	1989
ENVISION	SAT	4362
ENZER	TV	1303 1258 1285 1331 1332
EONON	DTT	4095
EP SAT	see	PACE
ERAE	TV	1459
ERC	TV	1849
ERGO CLASS	TV	1347 1233
ERIK	TV	1765
ERISSON	TV	1331 1051 1556 1340 1341 1428 1879 1258 1376 1088 1303 1562 1232 1178 1529 1150 1882 1849
	COMBI	1879 1897
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	1051 1073 1003
ESPECTA	TV	1788
	SAT	4296 4273
ESSAT	TV	1570
ESSENTIEL	TV	1188 1234 1399 1280 1350 1611 1844 1122 1631 1722 1856 1423 1419 1061
	SAT	4908 4530 4584 4686 4426 4982
	COMBI	1201 1188
	DTT	4991 4345 4888 4908 4851 4931 4426
ESSENTIEL B	see	ESSENTIEL
ESTEL	TV	1003
ESTELLE	TV	1051
ESTRO	SAT	4584
ETCO	TV	1232 1204 1066 1051 1830 1206
	SAT	4127 1232
	COMBI	1232
ETERNITY	TV	1756 1412 1450
ETON	TV	1726
ETRON	TV	1726 1003 1075 1051
EULANDER	see	ELBE
EUREKA	TV	1051 1003 1726 1091
EURO	DTT	4200
EURO TECH	SAT	4671
EUROBOX	SAT	4352 1073
EUROCOM	TV	1003
EUROFEEL	TV	1091 1051 1204 1435
EUROLINE	TV	1232 1051 1193 1423 1010
EUROMAN	TV	1051 1091 1726 1136 1147
EUROPA	TV	1051 1350 1726
	SAT	4397
EUROPA 7	SAT	4932 4339
EUROPHON	TV	1003 1051 1350
	SAT	4096 4288 4541 4026 4537 4083 4295 4296 4301 4322 4252
	DTT	4096 4026 4367 4083 4578 4126 4648 4769 4610 4541 4537 4296 4295 4288
EUROPLUS	SAT	4572
EUROPSAT	SAT	4068 4295 4105
	DTT	4546
EUROSAT	SAT	4370 4165 4252
	DTT	4329
EUROSKY	TV	1056 1061

Brand	Type	Code
	SAT	4096 4367
	DTT	4096
EUROSOUND	TV	1343
	SAT	4868
	COMBI	1258 1553 1714
	DTT	4868 4821 4107
EUROSTAR	SAT	4352 4511 4304
EUROSTATUS	TV	1051 1061
EUROTRONIC	TV	1051
EUROTRONIX	DTT	4004
EUROVISION	TV	1423 1061
EUSTON	SAT	4296
EUTRA	SAT	4096 4924
EVELUX	TV	1350 1061 1051 1423 1136 1073 1215
EVERGOLD	TV	1035
EVERLINE	TV	1889 1229 1133 1003
EVESHAM	SAT	4584
EVIADO	SAT	4986
	DTT	4193
EVISIO	TV	1668
EVO	SAT	4883 4172 4019 4222
EVOLOGY	DTT	4175
EVOLVE	TV	1767
	DTT	4565 4249 4048 4848 4991 4341 4875 4129 4300
EVOTEL	TV	1074
EXCEL	TV	1051 1232
EXCLUSIV	TV	1280 1310
EXCLUZIT	TV	1051
EXCORS	COMBI	1553
EXEAL	TV	1091
EXITV	SAT	4808 4369
	DTT	4821 4004 4040 4354
EXOLYS	TV	1889
EXON	TV	1203 1158
EXPERT	TV	1003
EXQUISIT	TV	1570 1051
EXTERITY	TV	1456
EXTREME	SAT	4296 4543
EXTREME BOX	SAT	4073 4290 4285 4252 4476
EYCOS	SAT	4727 4023 4353 4909 4537 4296 4669 4243 4137
	DTT	4023 4014 4769 4537 4296
EYETV	DTT	4965
EZT	TV	1051
F & J	TV	1637
	see	F & U
F & U	TV	1423 1219 1156 1057 1968 1061 1118 1559 1726 1686 1227 1074 1188 1991 1992 1869 1112 1637 1860 1863 1943
	COMBI	4403
	DTT	4403 4991 4126 4170 4851 4804 4868
FA	TV	1075
FAFOR	DTT	4264
FAGOR	TV	1003 1726 1051 1091
	DTT	4004 4546 4855 4290 4021 4170
FAIR MATE	TV	1091 1916
	SAT	4290 4679 4541 4129 4172 4579 4511
	COMBI	4679
	DTT	4851 4242 4129 4679
FAIRFIELD	SAT	4271
FAIRMOST	TV	1726
FAIRTEC	TV	1459 1385 1465 1953 1722 1548 1568 1571 1954 1944 1061
FAIT	SAT	4891
	DTT	4891
FALCON	TV	1726

Brand	Type	Code
	SAT	4447 4294 4430
	DTT	4294 4447
FAMILY LIFE	TV	1051 1232
FANTACY	SAT	4658
FANTEC	DTT	4503
FASTWEB	SAT	4666 4033
FAVAL	SAT	4215 4314 4873 4036 4473
	DTT	4611 4854
FCE	DTT	4576
FELIX	TV	1091 1075 1938 1203 1051 4013 1103 1726 1776 1661
	COMBI	1873 1280 1909
	DTT	4162 4013 4315 4318 4868 4028 4403
FELSON	TV	1188
FENNER	TV	1051 1726 1061 1204 1209 1423 1136 1469 1460 1442 1232
	SAT	4558 4269
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367 4438
FERGUSON	TV	1215 1180 1423 1165 1061 1206 1969 1422 1204
	SAT	4035 4353 4163 4352 4731 4694 4296 4323 4252 4186
	COMBI	4035 4163
	DTT	4163 4438 4586 4584 4235 4035 4296
FERRI	TV	1203 1061
FERSAY	SAT	4096
	DTT	4726 4842 4096
FIDELIS	TV	1726 1051 1061
FIDELITY	TV	1003 1051 1061 1075 1726 1180
FIGAR	TV	1136
FIL	TV	1465
FILMNET	SAT	4390
FILSAI	TV	1726
FINEPASS	SAT	4244 4664 4663 4968 4708
	DTT	4244
FINEST	SAT	4808 4303 4244
FINLANDIA	TV	1111 1003 1019 1073 1180 1918 1134
FINLUX	TV	1423 1111 1188 1204 1134 1201 1056 1135 1061 1051 1019 1003 1203 1560 1190 1206 1232 1434 1435 1932 1726 1350 1459
	SAT	4314 4155
	COMBI	1232 1423 4367 1061
	DTT	4367
FINNSAT	SAT	4214 4096 4022
	DTT	4214
FIRST LINE	TV	1051 1003 1061 1203 5206 1423 1726 1032 1011 1232 1465 1459 1056 1177 1400 1073 1435 1190 1188 1646 1942 1037 1570 1774 1560 1133 1206 1180 1212 1455
	COMBI	1061 4367 1232
	DTT	4367
FISHER	TV	1003 1134 1073 1072 1051 1131
FITCO	SAT	4252 4271 4602
FJ	DTT	4868
FLEX BOX	SAT	4862 4085
FLINT	TV	1051 1037 1570 1091 1206 1061 1209 1690 1844 1092 1764 1234
	COMBI	1092
FLORISTAL	TV	1091
FLY	DTT	4776
FLYCOM	SAT	4296 4304 4252 4541
	DTT	4296 4868
FMD	SAT	4321 4295 4362
	DTT	4296

Brand	Type	Code
FOBEM	SAT	4334
FOCUS	TV	1400
	SAT	4314 4270 4232 4281 4223 4123
	DTT	4223
FOCUS - SAT	SAT	4303
FOJTECH	TV	1061
FONESTAR	SAT	4122 4307 4178
	DTT	4778 4295 4655 4667 4401 4122 4280 4500 4508 4312 4414
FORCE	TV	1423
	SAT	4245 4176
FORGESTONE	see	THORN
FORMENTI	TV	1051 1003 1061 1188 1091 1570 1726 1190 1175 1206 1177 1056
	COMBI	4367 1061
	DTT	4367
FORMULER	TV	4430
FORTEC STAR	SAT	4370 4073 4166 4665 4651 4290 4140 4221 4236 4656 4673 4731 4424 1700
	DTT	4073
FOX	TV	1873 1377
FPE	DTT	4193
FRABA	TV	1051
FRABER	TV	1051
FRACARRO	SAT	4430 4455 4471 4447 4347 4985 4327 4534 4390 4541 4393 4203 4279
	DTT	4599 4888 4686 4305 4367 4557 4356 4203 4725 4891 4327
FRANCE CiteVision	SAT	4278
FRANCE TELECOM	SAT	4076 4079 4181
FRANSAT	SAT	4492 4552 4997 4314 4584 4155 4496 4044 4456 4908
	DTT	4442
FREDIKSON	TV	1056 1051
FREE	SAT	4602
FREE WAVE	SAT	4511
	DTT	4327
FREEBOX	SAT	4944
FREEONE	DTT	4327
FREESAT	SAT	4456 4496
	DTT	4442
FRIAC	TV	1051 1232
FRIGOR ELECTRONIC	SAT	4321
FRONTECH	TV	1003 1726 1091
FS SOUND	TV	1726 1206
FTE MAXIMAL	SAT	4102 4622 4933 4272 4893 4500 4020
	DTT	4342 4102 4933 4073 4580 4576 4290 4927 4500 4875 4414 4329 4776
FUBA	SAT	4321 4303 4513 4568 4996 4327 4697 4546 4367 4890
	DTT	4143 4856 4892 4367 4329 4141 4200 4082 4146 4067 4216 4546 4303 4154 4410 4875 4355 4341 4823
FUEGO	TV	1247 1860 1074 1504
FUJI	TV	1051 1209
FUJI ONKYO	TV	1188
	SAT	4584 4288 4500 4341
	DTT	4498 4776 4875 4341 4500 4735 4848 4414 4290 4288 4927 4155 4982 4686 4237 4443
FUJI SOUND	TV	1209
FUJICOM	TV	1396
FUJIDINKI	TV	1016
FUJISAT	SAT	4543
FUJITECH	TV	1051
	DTT	4013 4193

Brand	Type	Code
FUJITSU	TV	1116 1743 1003 1051 1435 1759 1423 1011 1061 1524 1568 1396 1398
	SAT	4116
	DTT	4116
FUMEO	TV	1003
FUNAI	TV	1558 1061 1667 1091 1607 1203 1423 1711 1051 1743 1341 1032 1177 1003 1726 1303
	COMBI	1573
FUNBOX	SAT	4797
FURICHI	TV	1303
FUSION	TV	1435 1203
	DTT	4438 4583
FUTRONIC	TV	1303 1091
FUTURE	TV	1051 1232
FUTURETECH	see	EMERSON
G & BL	DTT	4868
G COLOR	TV	1003
GABA	TV	1870
GALACTEX	TV	1091
GALANT	TV	1075 1209 1726
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	1051 1003 1190 1942 1175 1147 1824 1232
	SAT	4397 4571 4679 4717 4323 4442 4232 4322 4301 4327 4390 4590 4176 4730
	DTT	4438 4821 4895 4327 4094 4692 4020
GALERIA	TV	1726
GARRARD	TV	1515 1051
GARZA	TV	1232
GAUTION	SAT	4296
	DTT	4296
GB SAT	SAT	4511
GBC	TV	1726 1051 1003 1489 1873 4674 1209 1061 1075 1551 1419
	SAT	4842
	COMBI	1489 1628 1061 4367
	DTT	4850 4851 4674 4369 4894 4895 4127 4925 4297 4867 4295 4779 4912 4692 4933 4131 4991
GE	see	RCA
GE SER	SAT	4314
	DTT	4290
GEANT - ELECTRONICS	see	GEANT
GEANT CASINO	see	OCEANIC
GEBER	TV	1003
GEC	TV	1003 1051
GECCO	SAT	4322 4538 4258
GELOSO	TV	1003 1726
GEMSOUND	TV	1726
GENERAL	TV	1726 1051 1879 1206 1011 1147 1056
GENERAL CORPORATION	TV	1003 1061
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL INSTRUMENT	SAT	4487
GENERAL SATELLITE	SAT	4369
	DTT	4036
GENERAL STAR	TV	1824
GENERAL TECHNIC	TV	1726 1091
GENESIS	TV	1051 1232
GENEXXA	TV	1232 1111 1003
GENUINE	TV	1423
GERICOM	TV	1788 1759 1435 1398 1569 1412 1597
GERMANVOX	TV	1061 1423
GESER	SAT	4314
	DTT	4851 4290
GETTER	TV	1188
GI	SAT	4247 4889 4528

Brand	Type	Code
GIANT	TV	1133 1051 1726 1258 1056
GIGA	see	GIGA TV
GIGA TV	DTT	4851 4991 4133 4048 4503
GIGABIT	SAT	4504
GIGABLUE	SAT	4485
GINZA	SAT	4296
GITEM	TV	1051 1180 1141 1003 1056
GLOBAL	SAT	4541 4569 4133
	DTT	4328 4145 4804 4057 4868
GLOBAL SPHERE	DTT	4280
GLOBALTEQ	SAT	4602 4271 4124
GLOBMALL	SAT	4525
GLOBO	SAT	4541 4026 4569 4288 4900 4296 4986 4352 4116 4096 4878 4491 4012 4671 4314
	DTT	4367 4026 4137 4288 4541 4116 4986 4237 4128 4296
GLOBO BRASIL	SAT	4491
GLOBSAT	DTT	4686
GM - GMC	TV	1726 1091 1051 1190
GMG	see	GM - GMC
GMI	SAT	4288
	DTT	4288
GO	SAT	4244 4044 4022
GOCLEVER	DTT	4153
GOGEN	TV	1423 1061 1188 1341 1524 1506
	DTT	4851
GOINGSOFT	SAT	4723
GOLD	TV	1813 1537 1985 1526 1590 1721 1729 1896 1583 1097 1303 1705 1854 1643 1611
	COMBI	1938 1897 1705
GOLD TOP	TV	1209
	SAT	4505
	DTT	4438
GOLD VISION	TV	1533
	VCR	4352
	SAT	4352 4622 4353 4511 4772 4085
GOLDBOX	SAT	4390
GOLDEN INTERSTAR	SAT	4281 4012 4247 4239 4511 4296 4122 4270 4350 4445
	COMBI	4471 4445 4525
	DTT	4281 4012 4296 4239 4073 4851
GOLDEN MEDIA	SAT	4247 4290 4428 4073 4012 4500 1646
	DTT	4012 4073 4851
GOLDEN TRADING	TV	1037
GOLDFUNK	TV	1032 1061
GOLDHAND	TV	1726
GOLDI	TV	1206
GOLDLINE	TV	1037 1209 1003
	SAT	4295
GOLDMASTER	SAT	4442 4799 4679 4541 4303 4353 4590 4023 4172 4198 4323 4729 4783 4398 4112 4301 4736
GOLDMASTER OLIMPIA	SAT	4353
GOLDMEDAL	DTT	4367
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	1209
GOLDTECH	TV	1061 1032 1051
	DTT	4614
GOLDTOP	DTT	4438 4850
GOODING	TV	1035
GOODMANS	TV	1061 1423 1051 1206 1075 1203 1652 1232 1056 1560 1400 1113 1416 1032 1570 1204 1180 1215 1726 1838 1003 1158 1435 1134 1396 1979 1350 1088 1091 1450 1562 1094 1524
	SAT	4584 4174 4438

Brand	Type	Code
	COMBI	1652 1061 4367
	DTT	4584 4438 4851 4367
GORENJE	TV	1942 1350 1051 1073 1061 1136 1215 1423 1341 1625
GOSAT	SAT	4044 4784
GOSHIP	SAT	4296
GOTRON	TV	1807
GPM	TV	1091 1726
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	1774 1206 1056 1212 1203
	SAT	4096 4924
	COMBI	1252 1201 1737
GRANADA	TV	1003 1088 1111 1051 1429 1073 1232 1133 1164 1134 1096 1215 1147 1570 1180 1019 1072 1726 1204 1056
	SAT	4464
	COMBI	1232
GRANDEN	see	FORMENTI
GRANDIN	TV	1061 1037 1247 1209 1003 1423 1570 1203 1051 1206 1188 1232 1158 1560 1056 1579 1155 1788 1412 1400 1556 1740 1032 1549 1887 1548 1569 1971 1646 1459 1605 1310 1726 1564 1106 1091 1568 1529 1970 1536 1685 1437
	SAT	4442
	COMBI	1106 1061 4367 1835
	DTT	4367
GRANDSON	SAT	4295
GRATUS	TV	1234
GREAT WALL	TV	1051 1091
GREENPOINT	TV	1423
GREENTECH	SAT	4294
GRENADIER	TV	1824 1051 1003 1726
GRE TSA	TV	1003
GROCE	SAT	4296
GROCOS	DTT	4295 4294
GRONIC	TV	1003 1051 1726
GROWING	TV	1423
GRUNDIG	TV	1141 1079 1427 4205 1278 1838 1633 1588 1642 1425 1035 1450 1433 1400 1902 1860 1843 1422 1203 1560 1396 1201 1232 1809 1258 1556 1423 1240 1051 1269 1188 1185 1206 1829 1003 1291 1350 1428 1061 1412 1254 1191
	VCR	1427
	DVD	1141
	SAT	4708 4109 4584 4464 4690 1141 1232 4441 4461 4390 4694 4737 1642 4130 4135
	COMBI	1232 1141 1838 1203 1106 1201 1916
	DTT	4708 4461 4690 4297 4080 4584 4586 1232 4851 4434
GRUNKEL	TV	1423 1061 1714 1051 1457 1280 1188 1658 1219 1670 1939 1192 1897 1166 1517 1233 1133 1912
	SAT	4266
	COMBI	1637 1714 1939
GS	SAT	4369
GSATEK	DTT	4060
GSS GRUNDIG	SAT	4109
GTRONIC	TV	1051 1190
GTT	TV	1726 1190 1209 1051 1061 1091
GUESTLINK	SAT	4630
GULFSTAR	SAT	4296
GUSTAF	TV	1765
GUTSCHN	TV	1538
GUTTA	TV	1190

Brand	Type	Code
GXK	TV	1056 1774
H & B	TV	1061 1489 1400 1203 1788
	COMBI	1639 1061 4327
	DTT	4367
H & E	TV	1201 1350
H96PRO+	SAT	4525
HAAN	TV	1450
HADOR	TV	1303
HAIER	TV	1028 1628 1612 1900 1964 1960 1188 1258 1232 1142 1639 1150 1413 1542 1198 1206 1839 1769 1917 1099
	COMBI	1028 1960 1883 1198 1917
	DTT	4237 4155
HALIFAX	TV	1091 1726 1051
HAMA DEKTI	SAT	4541 4311 4239
	DTT	4541
HAMAN	DTT	4692 4750
HAMANN	DTT	4692 4821
HAMMERSTEIN	TV	1091 1726
HAMPTON	TV	1003 1091
HANDAN	SAT	4244 4708
HANNOVER	TV	1190
HANNS - G	TV	1756
HANNSPREE	TV	1601 1851 1756 1619 1773 1213 1769
HANSEATIC	TV	1051 1003 1206 1652 1141 1203 1416 1726 1180 1942 1209 1943 1147 1188 1232 1183 1072 1175 1056 1134 1061 1489 1435
	SAT	4541
HANSOL	TV	1736
HANTAREX	TV	1957 1788 1280 1265 1938 1051 1597 1627 1796 1298 1522 1003 1726 1489 1549 1542 1062
	COMBI	1957 1514 1908
	DTT	4029
HANURI	see	LA SAT
HAPPY SHEEP	DTT	4950 4346 4170
HARROW	TV	1061 1423
	SAT	4584
HARVARD	SAT	4123
HARWA	TV	1741 1535
HARWOOD	TV	1051 1570 1726 1147 1003 1035
HAUPPAUGE	TV	4136 1051 1232
HAVEG	TV	1141 1129 1073
HB	TV	1203 1061 1489 1838 1400 1037 1201 1177 1158 1860 1864 1459 1511 1204 1435 1570
	SAT	4575 4314 4221 4271 4321 4716 4529
	COMBI	4367 1061
	DTT	4367 4726 4329 4220 4575 1185 4014 4529
HCM	TV	1726 1051 1209 1091 1003
HDBOX	SAT	4172
HDT	SAT	4278
HE	TV	1201 1232
HE@D	SAT	4680 4256 4353 4638 4352 4840 4969 4731
	DTT	4840 4256
HEDZON	TV	1051 1232
HEIRU	TV	1091
HELECTRONIC	see	FORMENTI
HELIOS	SAT	4317
	DTT	4317
HEMCO	SAT	4303
HEMMERMANN	TV	1003 5206
HEMSAT	TV	1486 1927 1630
HENA	TV	1051
HENGSTAR	SAT	4950 4949

Brand	Type	Code
	DTT	4950
HERU	TV	1091
HERZ	SAT	4797 4123 4511 4415 4537 4036 4991 4097 4007
HESS	TV	1878
HEVET	SAT	4541
HEXA	TV	1003 1051
HI - TECH	TV	1303 1410
	DTT	4030
HIGASHI	DTT	4776
HIGHIWA	see	KAISUI
HIGHLINE	TV	1051 1232
HIGRADE	DTT	4821 4692 4266
HILINE	TV	1091 1726 1075 1051
HINARI	TV	1051 1003 1726 1091 1035
	COMBI	1106
HIPPO	DTT	4004 4692
HIREMCO	SAT	4470 4290 4903 4779 4097 4252 4808 4007 4124
HIREMKO	SAT	4290 4903 4152 4260 4808 4097
HIRSCHMANN	SAT	4084 4841 4096 4538 4288 4551 4314 4438 4102 4044 4728 4124 4212 4200 4202 4258 4404
	DTT	4924 4438 4102 4084 4854 4538 4212
HISAWA	TV	1209 1037 1203 1051 1003
HISENSE	TV	1261 1638 1465 1303 1469 1919 1399 1009 1672 1722 1571 1929 1856 1073 1020 1232 1472 1504 1539 1930 1931 1500 1858 1300 1547 1954 1003 1407 1406 1467 1849 1726 1560 1951 1953 1544 1455 1085 1188
HISHITO	see	TOSHIBA
HISONIX	TV	1209 1075 1726
HIT	DTT	4776
HITACHI	TV	1101 1003 1096 1125 1586 1501 1313 1100 1423 1206 1061 1019 1333 1652 1317 1188 1134 1135 1304 1612 1675 1153 4155 1416 1630 1400 1051 1259 1204 1075 1956 1401 1280 1339 1849 1215 1844
	VCR	1101
	SAT	1019 4464
	COMBI	1423 1061 1232 1652 4367
	DTT	4584 4367
HITSU	TV	1037 1209 1051
HIVION	SAT	4035 4575 4544 4349
HIVISION	SAT	4575 4544
	DTT	4575
HKC	TV	1133 1658 1229
HNE	SAT	4978
HOHER	TV	1423 1061 1400 1203 1232 1579 1206 1056 1435 1788 1516 1838 1188
	COMBI	4367 1061
	DTT	4199
HOME ELECTRONICS	TV	1437 1201
HOMECAST	SAT	4579 4575 4758 4187
	DTT	4579 4241 4242 4575
HOMETECH	TV	1201 1203 1350 1061 1533 1838 1423
	SAT	4573 4030
	COMBI	1201
HOMSTAR	TV	1556
HORI	DTT	4542
HORIZON	TV	4198 1219
HORIZONT	see	PHILIPS
HORNET	SAT	4303
HORNYPHON	TV	1232 1051
HOSHAI	TV	1209 1032 1061

Brand	Type	Code
HOSHI	TV	1061
HOSPITALIERE	TV	1061
HOTCHIP	SAT	4303 4217
	DTT	4200
HOTEL & PARTNERS	TV	1726
HOTEL TV	TV	1706
HOWELL	TV	1032 1061
HR	DTT	4268 4178
HUAWEI	SAT	4871
HUAYU	TV	1927 1183 1700 1429 1268 1215 1604 1051 1159 1088 1652 1750 1407 1164 1782 1562 1232 1501 1416 1203 1303 1309 1109 1206 1129 1102 1073 1331 1514 1765 1941 1486 1824 1209 1307 1170 1630 1281 1706 1586 1479 1566 1061 1141 1642 1091 1406 1830
	COMBI	1140
HUBTECH	SAT	4742 4520
HUGO	TV	1659
HUMAX	TV	1755 4659 1754 4065
	SAT	4369 4210 4530 4211 4219 4228 4970 4702 4604 4676 1422 1755 4255 4277 4934 4028 4393 1754 4196 4568 4370 4246 4237
	COMBI	1754 4970 1755 4210
	DTT	4210 4702 4197 4530 4549 4605 4604 4438 4369 4416 4237 4541 4659 4372 4144 4584 4228 4970 4568
HUTH	SAT	4346 4232
HYBROAD	DTT	4880
HYD	TV	1450 1467 1550 1774 1794 1568 1385
	DTT	4014 4303
HYDRA	SAT	4323 4327 4094
HYPER	TV	1726 1051 1003 1209 1147 1075 1435 1091 1061 1646
HYPER BOX	TV	1646
HYPSON	TV	1051 1061 1056 1203 1570 1232 1158 1091 1206 1423 1209 1147 1188 1032 1726 1970 1003 1971 1942 1177 1434 1141 1037 1887 1774 1524
	VCR	1106
	COMBI	1883 1106 1835
HYRO	SAT	4304 4657
	DTT	4235
HYUNDAI	TV	1423 1188 1061 1031 1512 1341 1533 1613 1056 1219 1468 1554 1475 1792 1535 1925 1203 1285 1450 1783 1959 1560 1331 1851 1051 1902 1962 1918 1644 1669 1553 1740 1739 1693 1759 1568 1489 1523 1809 1096 1542 1280 1938 1400 1905 1206 1514 1428 1897 1788 1059 1465 1201 1887 1406 1469 1758 1556
	SAT	4506 4278 4348 4352 4590 4198 4123 4085 4279 4541 4537 4739 4797 4215 4875
	COMBI	1414 4367 1031 1542
	DTT	4367 4804 4506 4296 4198 4290 4215 4278 4045 4851
I - BOSS	TV	1932
I - BOX	SAT	4285
I - CAN	see	ADB
I - INN	TV	1219
I - JOY	TV	1133 1844 1067 1219 1018 1095 1321 1873 1635 1292 1225 1415 1790 1665 1126 1605
	COMBI	1018 1844 1749

Brand	Type	Code
	DTT	4049 4931 4938 4821 4843 4121
I - SET	SAT	4020
	DTT	4933
I. V.	TV	1051
IAMM	DTT	4138
IBERIA	TV	1051
IBEROSAT	DTT	4290 4021 4073 4926 4317
IBERVISAO	TV	1003
ICARUS	TV	1138 1011
ICE	TV	1075 1726 1091 1051 1232
	SAT	4442 4239 4541
	DTT	4239
ICECRYPT	SAT	4012 4679 4428
ICS	TV	1726 1091
ICT	DTT	4640
ICX INTERNATIONAL	SAT	4487
ID DESIGN	TV	1053 1003
ID DIGITAL	TV	1429 4895
	SAT	4369 4277 4981 4313 4442 4290 4875
	DTT	4981 4290 4386 4910 4875
ID SAT	SAT	4541 4910 4290 4096
	DTT	4910 4290 4981 4271 4639 4578 4025
IDATA	DTT	4929
IDEAL	TV	1032 1056
IDHD	SAT	4044
IDL	TV	1095
IDS	SAT	4578
IDTE	SAT	4289
	DTT	4128 4026
IDTV	TV	1757
IE SAT	SAT	4301
IEG	TV	1051
IEKEI	TV	1406
	COMBI	1553
IGS	TV	1091 1051
IHLAS	TV	1533
IIAMA	see	IYYAMA
IISONIC	TV	1951 1756 1450 1535 1512
IYYAMA	TV	1975 1743 1398
IKUSI	SAT	4027 4155
	DTT	4893 4936 4155 4227 4027
ILLUSION	see	ILLUSION SAT
ILLUSION SAT	SAT	4542 4590 4290
	DTT	4542 4290
IMAGENIO	COMBI	4703
IMAX	TV	1896
IMC	TV	1053 1517
IMEX	DTT	4295 4307
IMPAX	SAT	4719
	DTT	4779
IMPER	TV	1091 1726 1051 1201
IMPERIAL	TV	1190 1003 1051 1061 1875 1902 1876 1570 1027 1810 1938 1726 1206 1188 1992 1232 1630 1600 1913
	SAT	4214 4541 4127 4890 4020 4779 4933
	DTT	4779 4933 4541 4214 4020
IN - TECH	SAT	4526
INCOBE	TV	1726 1072 1091 1051
INDEL B	TV	1856
INDIANA	TV	1003 1051
INEOS	DTT	4073 4492 4507
INET	SAT	4673 4224 4073
INET HD	SAT	4224
INETBOX	SAT	4362 4673 4285 4224
INEXIVE	TV	1188
INFINITON	TV	1280 1008 1006 1544
INFINITY	TV	1529
	SAT	4731 4085

Brand	Type	Code
INFINITYSAT	SAT	4296
	DTT	4296 4215
INFOMIR	SAT	4273
INFOWARE	DTT	4850
INFRATEX	TV	1743 1232 1203 1570 1051 1201 1726 1003 1061 1177 1206
	SAT	4390
	COMBI	1232
INGELEN	TV	1203 1003 1204 1037 1570 1035 1141
	SAT	4321
INGERSOLL	TV	1726 1003 1051
INGO	TV	1939
INNO HIT	TV	1423 1061 1051 1726 1075 1419 1467 1006 1209 1206 1003 1532 1091 1232 1074 1339 1202 1188 1219
	SAT	4367
	COMBI	1061 4367 1423 1872
	DTT	4367 4776
INNOVATION	TV	1206 1570
INNOWERT	TV	1759
INOTECH	TV	1933 1897
INOV TECH	TV	1517 1198 1897
INPAX	SAT	4779 4719 4036 4097
	DTT	4779 4290 4020
INSIGNA	TV	4043 1558
INSPIRA	TV	1201
INTEGRA	SAT	4027
INTEK	SAT	4304 4064
INTEL	TV	1003
INTENSFRANCE	TV	1423
INTER	TV	1714 1912
INTERBURG	TV	1091 1726
INTERBUY	TV	1726 1091 1051 1075 1003
INTERDISCOUNT	TV	1051 1232 1180 1943 1183 1206 1429 1141 1088 1204 1003 1209 1570 1164 1726 1215 1035 1073 1151 1830 1242 1056
	SAT	4127
	COMBI	1232 1281 1215 1943
INTEREACTIVE	TV	1051 1232
INTERECCORD	TV	1134
INTERFUNK	TV	1003 1051 1190 1232 1072 1056
INTERMEDIA	SAT	4878
INTERMEDIA STAR	SAT	4296
	DTT	4296
INTERNAL	TV	1051 1206
	COMBI	1652
INTERSOUND	TV	1051 1056
INTERSTAR	SAT	4281 4370 4323 4239 4511 4303
	DTT	4281
INTERVISION	TV	1051 1209 1726 1003 1091 1435 1206 1147 1172 1429 1141 1056
INTREEO	DTT	4850 4851
INTRON	TV	1091
INTRONIC	SAT	4307
INTUM	SAT	4165
INVENTEC	TV	1722
INVERTO	SAT	4083 4541
	DTT	4083 4320 4541 4024
INVES	TV	1219 1701 1133
	DTT	4438
INVION	DTT	4237
INVISA	TV	1943 1141 1824 1232 1088 1091 1870 1165 1726 1539 1109 1183 1073 1832 1051 1206 1072 1215 1429
	SAT	4487
INWAH	TV	1051 1206

Brand	Type	Code
INWEST	see	OVP
ION - TEC	DTT	4220 4115
IOTRONIC	SAT	4170 4307 4543 4547
	DTT	4290 4595 4991
IPLUS	SAT	4001
	DTT	4001
IPOSTAR	TV	1726
IPREMIUM	SAT	4742
IPTV	TV	1457
	SAT	4773 4378
	COMBI	1456
IPUR	TV	1938
IPURE	TV	1923 1918 1937 1542 1938 1646 1966
	COMBI	1938
IQ	TV	1160
	DTT	4403 4991 4868
IRCO	DTT	4290
IRIS	SAT	4133 4198 4296 4098 4820 4773 4122
	DTT	4820 4671 4198
IRRADIO	TV	1051 1726 1075 1061 1203 1400 1032 1003 1258 1516 1232 1469 1091 1525 1551 1343 1280 1171 1190 1459 1700 1269 1450 1860 1209 1940 1577 4805 1529 1942 1419 1838
	SAT	4550 4558 4430 4269 4252 4537 4943 4072 4431 4808 4193
	COMBI	1232 1185 1726 1861 1882 1652 1258 1872
	DTT	4692 4145 4537 4232 4356 4123 4674 4843 4705 4220 4805 4143 4943 4032 4875 1940 1171 4989 4494 4225
ISIS	TV	1188
ISKRA	TV	1003 1147
ISNATCH	DTT	4991
ISOSHI	TV	1037
ISPIRA	TV	1201
ISUKAI	TV	1209 1051
ISV	see	JOHANSSON
ITAL	TV	1423
	DTT	4850 4280
ITALTEL	SAT	4471 4441
ITALTV	TV	1219
ITC	TV	1003 1051
ITE	TV	1075
ITEK	DTT	4750 4850
ITGATE	SAT	4190
ITL	TV	1726
ITS	TV	1075 1091 1051 1726
ITT	TV	1003 1019 1061 1072 1423 1073 1051 1203 1111 1570 1201 1400 1158 1219 1726 1091 1560 1303 1302 1134 1041 1190 1032 1849 1285 1301 1147 1112 1428 1529 1437 1860 4367
	SAT	1003
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
ITV	TV	1051 1091 1232
IVIO	TV	1743
IVISIONSAT	SAT	4679
IVORY	TV	1807
IXON	SAT	4122
	DTT	4045 4307
IZIBOX	SAT	4122
IZUMI	TV	1115 1916
	COMBI	1637 1916
JADOO	SAT	4024
JADOO TV	see	JADOO

Brand	Type	Code
JAEGER	SAT	4541
	DTT	4541 4013
JAMESON	TV	1072
	SAT	4641 4124 4165 4036
JAY-TECH	TV	1280
JEC	see	TOSHIBA
JEG	TV	1061 1423
JENNY	TV	1765
JEPSSSEN	TV	1093 1555 1597 1423 1569 1280
	SAT	4212 4511 4571 4035 4728 4980 4751 4304 4187
	DTT	4212 4049
JERROLD	SAT	4487 4359
JET POINT	TV	1051
JINLIPU	TV	1726
JMB	TV	1204 1061 1206 1422 1051
	COMBI	1106
JNL	TV	1258
JOCEL	TV	1051 1232 1201 1003 1303 1258
JOHN	TV	1765
JOHN PLAYER	TV	1075
JOYCE	TV	1061
JPS	TV	1075
JQ	TV	1385 1516 1793 1788 1450 1791 1792 1548 1587 1400 1765 1423 1061 1949 1796 1797 1794
JRC	TV	1003
JTC	TV	1280
JUBILEE	TV	1232
JUMPER	DTT	4145 4403
JUNIOR	SAT	4334
JUNUO	DTT	4949 4170
JVC	TV	1479 1129 1470 1758 1422 1762 1020 1423 1075 1206 1168 1188 1310 1247 1003 1088 1201 1172 1156 1313 1004
	VCR	1129
	DVD	1232
	HIFI	1479
JVC TEAC	TV	1015
JWIN	TV	1475
K-CLASSIC	TV	1056
K-VISION	SAT	4739
	DTT	4290
KABEL DIGITAL	SAT	4870 4369
KAERN	TV	1425
KAIDO	TV	1003
KAISER	TV	1051 1726 1209
KAISUI	TV	1209 1037 1051 1075 1726 1061 1206 1190 1140 1201
KALLE	TV	1765
KAMASONIC	TV	1201
	SAT	4808 4641 4128 4260 4541 4543 4991 4415
	DTT	4851
KAMBROOK	TV	1051 1003 1091 1175
KAMOSONIC	TV	1201
	SAT	4808 4641 4128 4541
KAMP	see	FORMENTI
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	1051 1209
KAON	see	KAON MEDIA
KAON MEDIA	SAT	4303 4339 4107 4053 4932 4097 4573 4007
	DTT	4915
KAOSHO	see	SAMSUNG
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	1051 1056 1201 1726 1838 1203 1400 1136 1037 1209 1204 1003 1437 1061 1206 1091 1975 1560

Brand	Type	Code
	COMBI	1232
KARMA	DTT	4850
KARSON	SAT	4123
KARTEL	TV	1201
KASAI	TV	1209
KATELCO	DTT	4438
KATHREIN	TV	1051
	SAT	4545 4240 4239 4380 4568 4607 4278 4321 4351 4578 4737 4512 4943
	DTT	4240 4242 4278 4329 4295 4239
KAWA	TV	1075
KAWAI	SAT	4334 4415 4252 4133 4152 4656 4657
KAWASHO	see	FORMENTI
KAYA	TV	1726 1091
KB ARISTOCRAT	TV	1003
KDT	SAT	4296
	DTT	4296
KEITO	DTT	4128
KELVINATOR	TV	1003
KEN BROWN	TV	1726 1232
KENDO	TV	1061 1188 1011 1215 1423 1037 1341 1177 1051 1726 1003 1203 1206 1175 1450 1032 1942 1524 1494
	COMBI	4367 1061
	DTT	4314
KENMARK	TV	1723
KENNEDY	TV	1011 1003 1188 1331
KENNEX	TV	1061 1032 1020 1051 1206 1423 1873 1557 1665 1177 1158 1203 1414 1844
	DTT	4367
KENSTAR	TV	1644 1949 1791 1879 1587 1876 1656
KENTRON	TV	1522
	DTT	4776 4145
KENWOOD	TV	1051
	SAT	4390
	DTT	4390
KENYA	TV	1232
KERION	TV	1051
KERMAN	SAT	4541
	DTT	4541 4320
KERZO	TV	1203
KEVION	TV	1203
KEVLER	TV	1203
KEY DIGITAL	see	KEY
KEYMAT	TV	1511 1414 1406 1460 1413 1469 1600 1387 1465 1913 1386 1949 1442 1486 1051 1879 1740 1389 1441 1791 1794 1513
	SAT	4096
	COMBI	1232
KEYSMART	TV	1203 1400 1860
KHC	TV	1658
KIAMO	TV	1839 1201
	COMBI	1201
KIATEL	SAT	4303
KIMAY	TV	1091
KINETIX	TV	1061
KING TV	TV	1201 1303
KINGDHOME	TV	1061
KINGVISION	TV	1201
KIOTA	TV	1091 1726 1075
KIOWA	SAT	4550 4269 4558
KISS	TV	1555 1061
KISS TECHNOLOGY	see	KISS
KITON	TV	1061 1423 1341 1177 1051 1032 1942 1838 1637 1726 1091 1232
	SAT	4321

Brand	Type	Code
	COMBI	1061 4367
KITT	TV	1051 1091
KITTEN	TV	1051
KIWIE	TV	1628
	DTT	4692 4894 4851 4333
KIYOGIN	TV	1051
KLARMAX	TV	1003
KLEVER	TV	1203
KNEISSEL	TV	1037 1206 1051 1151 1061 1188 1232 1570 1032 1942
	COMBI	1106 4367 1061
KOBALTRONIC	see	NEWMAR
KOBIC	TV	1726
KODI	SAT	4525 4526
KOFF	TV	1203
KOGAN	TV	1310
	COMBI	1198
KOLSTER	TV	1051 1091 1003
KONICHI	TV	1726
KONIG	TV	1003 1600 1511 1051 1158
	SAT	4290 4570 4353 4204 4136
	DTT	4290 4136 4367 4614 4223 4248 4448
KONKA	TV	1406 1051 1190 1872 1707 1075 1261 1206 1867 1415 1282 1302 1232
	SAT	4797 4123
KONTAKT	TV	1035
KOOLTEK	DTT	4971 4639 4983 4989 4692 4875
KORAX	SAT	4270 4353 4023 4224 4133 4969 4331 4178 4002 4017
	DTT	4991
KORPEL	TV	1051 1232
KÖRTING	TV	1136 1051
KOSCOM	SAT	4571 4679 4327 4271 4678
	DTT	4571 4327
KOSMOS	TV	1051
KOTRON	TV	1091 1726 1003 1878
KOYODA	TV	1726
KPN	SAT	4575 4442
KRAFTCOM	SAT	4273
KRAKING	TV	1003
KRAUN	SAT	4367
KREILING	SAT	4161 4321 4320 4545 4294
	DTT	4367 4320
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	1051
KRONNE	TV	1003
KRYSTER	TV	1544
KTC	TV	1659
KTD	SAT	4296
KTN	TV	1878 1902 1376 1849
KTV	TV	1918 1045 1500
KUBA ELECTRONIC	TV	1003 1134
KUCCAI	TV	1032
	SAT	4374
	COMBI	1140
KUNFT	TV	1188
KUPPER	TV	1061
KURO	TV	1073 1072
KWESE PLAY	DTT	4687
KYOSHO	TV	1091
KYOSHU	TV	1726
KYOSTAR	SAT	4288 4155
	DTT	4367 4776 4735 4290 4288 4927 4848 4875 4498 4610 4584 4341
KYOTO	TV	1003
	SAT	4511 4123 4569 4739 4824 4152
L&S ELECTRONIC	DTT	4541
L&S ELEKTRONIK	TV	1203

Brand	Type	Code
LA REDOUTE	TV	1180 1927 1209 1232
LA SAT	TV	1209
	SAT	4096 4924 4755
	DTT	4726 4924
LABGEAR	DTT	4585
LACIE	SAT	4187
LAMABOX	SAT	4499
LAMEX	TV	1232 1141 1943 1215 1750 1206 1927 1164 1073 1204 1051 1183 1416 1056 1061 1147 1429 1932 1863 1700 1564 1203 4586 1268 1652 1180 1350 1427 1902 1158 1201 1570 1824 1096 1170 1072 1212 1757 1562 1588 1177 1423 4371 1091
	SAT	4599 4373 4390 4499 4291 4076 4398 4353 4035 4731 4295 4026
LAPARA	DTT	4640
LAUSON	DTT	4220 4640 4847 4848 4846 4639 4122
LAVA	TV	1516 1225 1938
	DTT	4290
LAVIS	TV	1003 1423
LAWRENCE	DTT	4085
LAZER	TV	1232 1051 1219 1008 1188
	SAT	4541 4567
	DTT	4541 4237 4983
LCE	TV	1075
LEADER	TV	1726 1091
	SAT	4296
LECHPOL	TV	1061 1164 1206 1051 1147 1141 1232 1177 1416 1652 1003 1750 1170 1204
	SAT	4599 4353 4291
LECSOON	TV	1350
LECSOUND	TV	1560
LEDCOMX	DTT	4290
LEELBOX	PC	4476
LEGEND	TV	1726 1091 1051
	SAT	4375 4398 4563 4390 4599 4471 4451 4708 4327
	DTT	4599 4305 4988 4142
LEGENT	DTT	4454 4988 4142
LEICO	DTT	4546
LEIKER	TV	1423
	COMBI	1637 1694 1665 1873
	DTT	4776 4237
LEIKO	DTT	4546 4367
LEMM	SAT	4168
	DTT	4222 4162
LEMON	SAT	4320 4541 4083
	DTT	4541 4320 4083
LENCO	TV	1051 1061 1003 1726 1876 1280 1147 1198 1091 1611 1809 1303 1704 1218 1658 1292 1988 1579 1553
	COMBI	1280 1876 1665 1726 1639 1553 1517
LENOIR	TV	1051 1343 1061 1032 1726 1091 1975 5206 1158 1396 1398 1595 1460 1845 1554 1209 1394 1395 1397 1401 1303 1551 1203 1147 1232 1560
	COMBI	1232 1827
	DTT	4242
LENSON	SAT	4321 4373
	DTT	4367 4002 4584 4575 4784 4895 4908 4529 4373 4150 4414
LENUSS	TV	1217 1081
	SAT	4981
LEON	SAT	4290
LEOVIN	DTT	4346
LES 3 SUISES	TV	1180 1051

Brand	Type	Code
LEVEL	TV	1590
LEVIS AUSTRIA	TV	1051 1232
LEXIS	DTT	4692
LEXSOR	TV	1741 1535
LEXUS	TV	1190 1051 1091 1902 1232 1726
LEYCO	TV	1051 1091 1003 1155 1726 1209
LG	TV	1700 1147 1051 1486 1824 1750 1351 1210 1003 1209 1203 1150 1932 1071 1863 1232 1158 1175 1646 1942 1046 1258 1922 1061 1423 1726 1570 1842 1091 1141 1406 1459 1056
	VCR	1824
	DVD	1824 1486 1177 1147
	SAT	4306 4282 4106
	COMBI	1824
	DTT	1824
LIAMA	TV	1975 1743
LIBERTY	SAT	4085
LIESENKÖTTER	TV	1051
LIFE	TV	1435 1726
	DTT	4848
LIFESAT	TV	1061 1206
	SAT	4096
LIFETEC	TV	1061 1051 1206 1032 1341 1435 1056 1203 1396 1091 1177 1423 1204 1942 1560 1455 1726 1450 1652 1232 1158 1739 1412 1524
	SAT	4314 4258 4541 4352
	COMBI	1232 4367 1061 1652
	DTT	4020
LIGHTSTAR	see	KAISUI
LINE@TECH	TV	1887
	SAT	4991 4073 4498
	COMBI	4367 1061
	DTT	4414 4073 4386 4310 4403 4381 4097
LINEA	TV	1902
LINETECH	TV	1423
	SAT	4584
LINITRON	TV	1429
LINKBOX	SAT	4056
LINNEA	TV	1765
	SAT	1765
LINQ	DTT	4850 4821 4013 4752 4266
LINSAR	TV	1061 1932 1188 1423
	COMBI	1061
	DTT	4584
LINTON	TV	1134
LINX	SAT	4252 4996 4097
LINX MINIX	SAT	4252
LIROS	TV	1560 1056
LISTO	TV	1234 1188 1400 1061 1437 1219 1423
	SAT	4908
LIVE	TV	1726
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	1091 1726 1003 1075
LME	see	PATHÉ CINEMA
LOBOD	TV	1219
LOCATEL	TV	1215 1003 1255 1600 1051 1180
LODOS	TV	1423
	DTT	4438
LOEWE OPTA	TV	1053 1051 1570 4257 1560 1061 1232
LOGIK	TV	1631 1258 1577 1032 1798 1188 1061 1879 1899 1412 1051 1969 1941 1398 1190 1671 1017 1354 1628
	SAT	4708

Brand	Type	Code
	COMBI	1354
	DTT	4584 4438
LOGISAT	SAT	4775 4736 4288 4991
	DTT	4736 4288 4610 4991
LOGIX	TV	1032 1051
	SAT	4303
LORENZEN	SAT	4096 4288 4322 4083 4442 4320 4541 4139
	DTT	4288 4096 4316 4137 4610 4578 4854 4320 4083
LOTTA	TV	1765
LOVE	see	ELBE
LS ELEKTRONIC	see	LS ELEKTRONIK
LS ELEKTRONIK	TV	1203 1435 1860 1423 1788
	SAT	4541
LTV	see	OCEANIC
LUMA	TV	1003 1188 1011 1061 1206 1051 1726 1232
LUMATRON	TV	1061 1011 1188 1051 1788
	COMBI	1907
LUMAX	SAT	4139
LUNA	SAT	4385
LUPUS	see	ANKARO
LUXER	COMBI	1232
LUXMAN	TV	1258
LUXMAY	TV	1051 1232
LUXOR	TV	1003 1019 1423 1111 1061 1204 1135 1134 1201 1073 1206 1188 1434 1932 1232 1051 1350 1341 1056
	SAT	4584 4499
	DTT	4584
LUXOR - BV	see	LUXOR
LUXOR BV	see	LUXOR
LUXTRONIC	TV	1423 1061 1350
LXI	TV	1824
LYONNAISE CABLE	SAT	4076
LYOTRON	see	LG
M.D.C	TV	1051
M@TRIX	DTT	4850
MAAXTV	SAT	4391 4479
MACAB	SAT	4390 4076
MACROLUX	TV	1232
MACROM	TV	1389
MACTECH	TV	1091
MACTEP	SAT	4353
MADBOX	SAT	4752
MADISON	TV	1051 1570 1232
MADISON FIELDING	see	MADISON
MADTEK	DTT	4122
MAESTRO	SAT	4447 4404 4572 4321
MAG	SAT	4273
MAGASIN	TV	1423
MAGAVOX	see	PHILIPS
MAGBOX	SAT	4583 4007 4657
MAGIC	SAT	4296 4353
	DTT	4296
MAGIC BOX	SAT	4303
MAGIKE	SAT	4351
MAGNADYNE	TV	1003 1051 5206 1726 1190 1156
MAGNAFON	TV	1051 1003
MAGNASONIC	TV	1051 1726
MAGNAVOX	TV	1832 1823 1204 1051 1830 1056
	DVD	1051
MAGNEX	TV	1051 1091 1762
	DTT	4764
MAGNUM	TV	1203 1560 1212 1056 1201 1158 1061 1051 1500 1740 1907 1505 1206 1190 1726 1400 1788 1767 1232
	SAT	4709 4442

Brand	Type	Code
	COMBI	1232 1628
MAJESTIC	TV	1714 1229 1343 1658 1280 1595 4674 1020 1969 1827 1409 1673
	DVD	2867 1714
	COMBI	1280 1229 1714 1658 1678 1020 1677 1969
	DTT	4868 4674 4851 4041 4897 4776 4403 4237 4297 4931 4310
MAJTEK	DTT	4122
MANDI	TV	1056
MANDOR	TV	1091
MANESTH	TV	1051 1003 1088 1570 1091 1204
MANHATTAN	TV	1061 1003 1032 1051 1423 1726 1688
	SAT	4370 4660 4166 4393 4677 4486 4303 4346 4464 4209
	DTT	4929 4367 4985 4209
MAPLIN	SAT	4584
	DTT	4584
MARANTZ	TV	1051 1232 1134 1927 1459 1056
	DVD	1516
MARCA CANARIA	TV	1605
MARECH	TV	1051
MARK	TV	1147 1051
MARK LEVINSON	see	MARK
MARMITEK	SAT	4036
MARNED	SAT	4035 4036 4221
	DTT	4036
MARSHALL	TV	1726 1343
MARYUANA	TV	1204
MASCOM	TV	1056 1560 1938 1204 1051 1838
	COMBI	1232
	DTT	4776 4280
MASTEC	SAT	4541
MASTER	TV	1140 1138 1219 1829 1647 1229 1201 1949 1965 1413 1133 1505 1536 1511 1791 1086 1188 1547 1098 1392 1021
	SAT	4692
	DTT	4420
MASTER TECH	SAT	4656
MASTER VIDEO	see	DAEWOO
MASTERS	TV	1570 1209 1232
MASUDA	TV	1051 1091
MATCH ITALIA	TV	1051 1091 1726
MATEL	TV	1971
MATRIX	TV	1400 1203 1860
	DVD	4013
MATS	TV	1765
MATSUI	TV	1422 1003 1073 1141 1726 1035 1147 1203 1051 1743 1423 1350 1206 1088 1075 5206 1056 1102 1341 1061 1707 1658 1204 1201 1232 1412 1133 1091 1109 1151 1215 1976 1844 1289
	SAT	4584
	COMBI	1106 1061 4367 1258 1423 1658
	DTT	4438 4584 4367
MATSUKA	TV	1091
MATSUVIANA	TV	1232
MATSUYAMA	TV	1051
	DTT	4235
MAX	TV	1056
	SAT	4295 4986
	DTT	4013 4850 4851 4500 4295 4165 4084 4506 4193
MAXAM	TV	1726 1091
MAXDORF	TV	1190 1258 1091 1798

Brand	Type	Code
MAXELL	TV	1726 1603 1209 1702 1061 1655
MAXI-TECH	SAT	4286
	DTT	4494
MAXIM	TV	1056 1560
	COMBI	1232
MAXIMAL	TV	1003
	DTT	4007
MAXIMUM	SAT	4541 4442 4707 4739 4581 4026 4697 4991 4987
	DTT	4724 4987 4541 4991 4529 4237
MAXON	TV	1726
MAXPLUS	SAT	4286 4506
MAXTECH	DTT	4494 4097
MAXTON	TV	1341
MAXTRONICS	SAT	4369 4296
MAXVIEW	SAT	4288
MAXWELL	TV	1051 1807 1303
	SAT	4640
MAZA	see	ZAPP
MB LINE	TV	1091 1051
MC MARREL	TV	1395
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MC PERSON	TV	1232
MCE	TV	1726 1091 1242 1051
MCM	TV	1726 1209
MDC	TV	1051
MDR	SAT	4096
MDR 1	SAT	4096
MEASY	SAT	4118
MEC	TV	1091
MECOA	TV	1051
MEDE8ER	TV	1696
MEDIA SHOPPING	DTT	4145
MEDIA@LINK	SAT	4969 4365 4840 4393 4469
MEDIABOX	SAT	4390
	DTT	4212
MEDIACASS	SAT	4252
MEDIACOM	DVD	4539
	SAT	4296 4550 4512
	COMBI	4928
	DTT	4907 4383 4503 4221 4776 4290 4692 4269 4296 4928
MEDIAGATE	SAT	4171
MEDIALIFE	TV	1512
MEDIALINE	TV	1514
MEDIAPRICE	SAT	4624
	DTT	4920 4237 4608 4529 4644 4624
MEDIASAT	SAT	4390 4942
MEDIASCREEN	TV	1051 1091
MEDIASET	SAT	4390
	DTT	4943 4183 4356 4305 4144 4490
MEDIASHOPPING	DTT	4145
MEDIASONIC	TV	1051
MEDIASTAR	SAT	4547 4085
MEDIASYSTEM	DTT	4982 4985
MEDIATOR	TV	1051 1341 1056
MEDION	TV	1061 1206 1051 1435 1203 1396 1423 1032 1056 1341 1942 1177 1455 1234 1232 1204 1188 1412 1450 1279 1560 1070 1258 1581 1896 1570 1489 1739 1166 1280 1106 1860 1788 1422
	SAT	4314 4116 4352 4707 4258 4288 4541 4967 4096 4774 4217
	COMBI	1232 4367 1061 1106 1916 1258 1166 1118
	DTT	4096 4116 4367 4541 4028
MEGA	TV	1767 1201 1037 1505 1414

Brand	Type	Code
MEGAS	TV	1037
MEGASAT	SAT	4140 4924 4073 4991 4102 4551 4252 4296 4116 4215 4237 4016 4287 4967
	COMBI	4903
	DTT	4128 4290 4991 4215 4639 4256 4296 4252 4116 4073 4924 4140 4010 4967 4415
MEGASKY	SAT	4541
	DTT	4541
MEGASTAR	TV	1893
	SAT	4303 4799
	DTT	4541
MEGATECH	TV	1051
MEGATONE	TV	1051
MEGATRON	TV	1824
MEGAVISION	TV	1726
MEGHA	TV	1051
MEIQ	DTT	4346
MEIRAZ	TV	1051
MEISTER	TV	1533 1652
MELBOX	see	CLARIVOX
MELCHIONI	TV	1203 1400 1551 1860
	SAT	4353 4186 4295 4614 4296 4307 4571 4550 4252 4706
	COMBI	1232 1861
	DTT	4220 4353 4692 4145 4614 4329 4640 4063 4330 4537 4296 4123 4295 4235
MELECTRONIC	TV	1111 1134 1051 1141 1206 1726 1019 1188 1135 5206 1993 1232 1053 1204 1003
	SAT	1134 1019
MELICONI	DTT	4367 4584 4851 4155
MELITA	SAT	4278 4487
MELVOX	TV	1003
MEMOBOX	SAT	4224
MEMOREX	TV	1091
MEMORY	TV	1423 1960
MEMPHIS	TV	1091 1726
MEMUP	SAT	4497
MEO	SAT	4849 4829 1011
	COMBI	4385
MERCURY	TV	1091 1726 1051 1056
MERRIT	TV	1003
MERSAT	SAT	4097 4415 4152 4128 4165 4012 4252 4899 4133 4124 4543 4573
	DTT	4991 4415
METABOX	SAT	4234 4716 4296
METAWARE	SAT	4716 4234
METEOR	DTT	4367
METRO - BE	SAT	4110 4442
METRONIC	VCR	4456
	SAT	4239 4608 4442 4430 4353 4529 4244 4071 4311 4288 4624 4456 4752 4058 4210 4922 4578 4327 4776 4433 4476 4014 4323 4036 4689 4079 4942 4367 4068 4639 4143
	COMBI	4367 1061
	DTT	4611 4237 4920 4918 4917 4608 4851 4302 4612 4297 4776 4367 4644 4976 4771 4868 4613 4182 4014 4529 4919 4403 4496 4354 4973 4654 4145 4599 4143 4991 4036 4575 4192 4373 4239 4072 4931 4949 4456 1407 4541 4582 4244 4180 4959 4290 4295 4639 4442 4624 4298 4581 4854 4170 4552
METZ	TV	1286 1806 1499 1271 1141 1061 1051 1032 1726 1301 1209 1269 1177 1809 1285 1164 1091 1258 1529
	SAT	4850

Brand	Type	Code
MG ITEX	DTT	4850 4941 4868
MGA	TV	1051 1091 1824
MGAON	TV	1091
MGTECK	DTT	4941
MICO	DTT	4784 4983
MICRA	COMBI	4020
MICRO	SAT	4775 4991
MICRO ELECTRONIC	SAT	4290 4775
MICRO-X	SAT	4296
	DTT	4296
MICROBOX	SAT	4692
MICROM	SAT	4775
MICROMAXX	TV	1061 1177 1051 1032 1188 1203
	SAT	4529
	DTT	4529
MICROSAT	SAT	4537
	DTT	4537
MICROSKY	SAT	4353
MICROSPOT	TV	1412
MICROSTAR	TV	1435
	SAT	4704 4537 4571 4165 4074 4152
MICROTEK	TV	1051 1726 1258 1190 1180
MICROTIME	SAT	4165
MICROYAL	SAT	4541
	DTT	4541
MIDEA	DTT	4850
MIGLIA	DTT	4965
MIGROS ELECTR.	TV	1188
MIIA	TV	1095
MIKA	TV	1726
MIKOMI	TV	1061 1423 1400
MIKRO DIGITAL	DTT	4316
MILLENIUM	SAT	4165
MIN	DTT	4850
MINATO	TV	1056 1051
MINDTECH	DTT	4868 4107 4848 4041 4846
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	1035
MINI TV	DTT	4850
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	1051
MINTON	SAT	4317
MIRACLEBOX	SAT	4172
MIRAGE	TV	1400
	SAT	4212 4483
MIRAI	TV	1743 1180
MIRASAT	SAT	4295
	DTT	4295
MISAKAI	TV	1558
MISTRAL	see	THORN
MITASHI	TV	1219
MITCHELL & BROWN	TV	1188
MITSAI	TV	1188 1061 1056 1459 1423 1247 1757 1570 1240
	DTT	4991
MITSUBISHI	TV	1133 1242 1051 1061 1206 1726 1141 1429 1003 1824 1134
	VCR	1133
	COMBI	1232
MITSURI GENERAL	TV	1003 1151
MITSUSIMA	TV	1051 1091
MIVAR	TV	1193 1151 1617 1095 1020
MIYOTA	TV	1303 1343 1749
	DTT	4199 4640
MIYUKI	TV	1091
MKC	TV	1387 1419 1343 1551 1203 4805
	DTT	4805
MKE	SAT	4288

Brand	Type	Code
	DTT	4578 4288
MKS	SAT	4296
MOBILE TV	TV	1061
	COMBI	1692
MOMO VIDEO	DTT	4776
MONDIAL CASA	TV	1556
MONEUAL	TV	1544
MONTEREY	SAT	4447 4404 4572 4321 4294
MOONSTAR	SAT	4541 4406 4007
	DTT	4296
MOOVE	TV	1714
MORAVA	TV	1061 1533 1437 1204 1524
MORGANS	TV	1051
	SAT	4288
	DTT	4288
MOSAIC	TV	1032 1061 1051
MOTEVA	TV	1943
MOTION	see	UHER
MOTOROLA	SAT	4263
	DTT	4305
MOVISTAR	COMBI	4703
MP	TV	1551
MPMAN	TV	1854 1551 1280 1234 1020
	DTT	4875 4692 4048 4848 4821
MR. ZAPP	SAT	4077
MT LOGIC	TV	1400 1203
	COMBI	1835 1883 1232 1916
MTC	TV	1003 1051 1147 1907 1140
	DTT	4851
MTCC	DTT	4237
MULTICHOICE	SAT	4461 4501 4464 4357 4647 4649 4621 4352
	DTT	4356
MULTITECH	TV	1051 1203 1726 1003 1147 1206 1158 1061 1056 1032 1091 1209 1570 1113 1560
	COMBI	1726
MULTIVISION	TV	5206
MURPHY	TV	1003
MURYUANA	TV	1204
MUSE	TV	4050 4110
MUSIKLAND	TV	1051 1232
MUSTANG	TV	1726
MUSTEK	TV	1813
	DTT	4639 4290 4297
MUT@NT	SAT	4958
MUTECH	SAT	4541
MVISION	SAT	4198 4779 4020 4622
	COMBI	1979
	DTT	4102 4933 4020 4198 4290
MXONDA	TV	1897
	SAT	4297 4252 4692
	COMBI	1883
	DTT	4692 4049
MXQ	SAT	4525 4504
MYAXE	DTT	4821
MYGICA	SAT	4249
MYOTA	TV	1343
MYRIA	TV	1061 1423
MYRYAD	TV	1051
MYSKY	SAT	4594 4749 4028
MYSTRAL	TV	1232
MYTV	TV	1854
N 1 - NUMBER ONE IN TECHNOLOGY	DTT	4875 4848
NABO	TV	1188
	SAT	4924
NAD	TV	1003 1824
NAGOYA	TV	1003
NAGRAVISION	SAT	4145
	DTT	4197
NAIKO	TV	1056 1051 1570 1190 1147

Brand	Type	Code
NAKAFUGI	TV	1140
NAKAMURA	TV	1051
NAKASHI	TV	1051
NAMSONIC	TV	1726
NAMSUNG	TV	1726
NANOXX	SAT	4304 4797
	DTT	4290
NAONIS	see	SELECO
NARITA	TV	1091 1824
NASSA NAGEL	see	ENGEL
NATIONEL	TV	1165
NEC	TV	1918 1475 1726 1828 1024 1335 1304 1122 1492 1339 1206 1556 1722 1566 1536 1102 1051 1652 1597 1003
	VCR	1918
	COMBI	1923
NECKERMANN	TV	1051 1141 1003 1183 1188 1232 1943 1206 1726 1088 1011 1056 1993 1134 1129 1204 1136 1053 1190 1570 1203
NECO	DTT	4434
NEI	TV	1051 1003 1570 1061
NEKKASAT	SAT	4279
NELI	DTT	4345
NEO	TV	1406 1188 1201 1849 1533 1061 1423 1792 1219 1203 1414 1258 1872 1560 1540
	SAT	4434
	COMBI	1201
NEOM	TV	1571 1597 1423
	COMBI	1061 4367
	DTT	4913 4237 4914 4901
NEON	TV	1385 1833
NEOS	DTT	4434 4013
NEOSAT	SAT	4878
NEOTION	SAT	4541
	DTT	4541
NEOVIA	TV	1514 1542 1788 1516 1568 1555 1459 1450 1545 1792 1201 1301 1544 1717 1736 1569 1646
	COMBI	1514
NEOXEO	DTT	4844
NEPTUN	TV	1051
NESCO	TV	1011 1003
NESX	TV	1526 1529 1536
	COMBI	1021
	DTT	4290
NETA	SAT	4253 4543 4507
NETA BLUE	SAT	4253
NETBOX	SAT	4719
NETEX	SAT	4215
NETGEM	DTT	4180 4292
NETRON	SAT	4036
NETSAT	TV	1051
NETVIL	see	NETVILLE
NETVILLE	DTT	4868 4988
NEU	TV	1206
NEUF TELECOM	SAT	4609 4192
	DTT	4180
NEUFBOX	SAT	4609
	DTT	4192
NEUFUNK	TV	1061 1203 1570
	COMBI	4367 1061
	DTT	4367
NEUHAUS	SAT	4541
NEULING	SAT	4288 4579 4320 4083 4541 4304 4322 4303 4442
	DTT	4241 4215 4610 4579 4126 4873 4102 4320 4288 4083 4640
NEUSAT	SAT	4239

Brand	Type	Code
	DTT	4239
NEVIR	TV	1423 1219 1138 1726 1670 1873 1149 1658 1407 1844 1544 1678 1034 1022 1091
	COMBI	1149 1423
	DTT	4199 4821 4692 4741 4004 4181 4297 4705 4654 4049 4280 4266 4776
NEVRON	SAT	4233
NEW GOLDVISION	see	SONOKO
NEW STAR	SAT	4353
	DTT	4342 4580 4295 4353
NEW VISION	TV	1232
NEW WAVE	SAT	4324 4476 4543 4031
NEWELL	TV	1051 1155 1212
NEWLINE	SAT	4334
NEWMAR	TV	1003 1051
NEWSAT	SAT	4239 4323
	DTT	4875 4297 4239 4136 4776
NEWTECH	TV	1051 1726 1180
NEWTRON	TV	1343
NEXBOX	SAT	4476
NEXIUS	TV	1201 1056 1180 1423 1993 1061 1350 1422 1728 1203 1232
NEXPRO	SAT	4012
	DTT	4500 4875 4290 4145 4848 4565
NEXT	TV	1400 1532
	SAT	4323 4303 4290 4793 4073 4709 4279 4296 4352 4678 4306 4903 4140 4512 4476 4252 4236 4704 4962 4960 4543 4583 4031
	COMBI	4367 1061 1749
	DTT	4215
NEXT CONCORDE	TV	1726
NEXT KEY	SAT	4537 4296 4571 4290
NEXT TIME	SAT	4575 4352
NEXT WAVE	SAT	4351 4476 4512 4352 4252 4296 4569 4330 4123 4797
	COMBI	4330
	DTT	4330
NEXTIER	TV	1518 1774
NEXTSTAR	SAT	4290 4323 4303 4352 4073 4793 4252 4499 4236 4960
	COMBI	4367 1061
NEXTVISION	SAT	4571 4303 4353
NFREN	TV	1555
NHE	SAT	4317 4351
NHEULTRA	SAT	4317 4351
NICAMAGIC	see	FORMENTI
NIKE	TV	1051
NIKKAI	TV	1051 1088 1003 1158 1209 1570 1061
NIKKEI	TV	1061 1423 1938 1051 1056 1038 1091 1122 1032 1644 1537 1587 1469 1949 1450 1400 1021 1188 1560 1550 1839 1966 1613 1791 1022 1203 1838 1155 1628 1380 1975 1797 1865 1860 1162 1292 1939 1957 1158 1088 1467 1206 1201 1594 1726 1232 1590 1511 1529 1835 1697 1280 1658
	COMBI	1835 1137 1957 1232 1201 1938 1939 1155
	DTT	4921 4159 4901 4500
NIKKO	TV	1051 1570 1824 1726
NIKOJ	TV	1056 1423 1570
	COMBI	1232
NILELINE	TV	1533 1056
NILOX	DTT	4015 4938 4145
NIMO	DTT	4624 4850 4280 4290
NINBUS	TV	1136
NIPPON	TV	1376

Brand	Type	Code
NISATO	TV	1726
NISHI	TV	1726
NIVA	SAT	4289
NO	SAT	4085
NOBEL	TV	1553
NOBLEX	TV	1232 1075 1726 1539
NODA	SAT	4529
	DTT	4014 4182 4529 4297
NOKIA	TV	1019 1134 1204 1051 1201 1111 1073 1135 1423 1061 1053 1232 1091 1350 1993 1003 1301
	SAT	4382 4499 4390 4374 4464 4451 4332 4257 4512
	COMBI	4367 1061
	DTT	4332 4382
NONAME TV SETS	TV	1061
	SAT	4367
NOOS	SAT	4371 4373
NORDLAND	TV	1003
NORDMENDE	TV	1180 1003 1423 1165 1045 1644 1056 1203 1669 1682 1876 1061 1993 1949 1428 1435 1600 1656 1219 1201 1422 1514 1400 1587 1756 1138 1215 1879 1542 1868 1489 1395 1709 1739 1232 1397 1396 1469 1814 1341 1791 1398 1438 1247 1006 1133 1392 1209 1743 1204 1560 1401 1229 1135 1188 1938
	VCR	1045
	SAT	4584
	COMBI	1201 1061 1215 4367 1396
	DTT	4242 4367
NORDTON	TV	1032
NORDWAY	TV	1003
NORFOLK	TV	1003 1570
NORIKO	TV	1056
NORIMEX	TV	1726
NORKABEL	SAT	4487
NORM N	TV	1051
NORMANDE	TV	1726 1203 1051
	SAT	4295
NORMEREL	TV	1051 1232
NORTEK	TV	1032 1061 1051 1158 1833
NORTHSAT	TV	1032
NORTLINE	COMBI	1232
NORTON	TV	1726 1209
NORU	DTT	4821
NORWAY	TV	1003
NOSE	TV	1343
NOT ONLY TV	DTT	4868 4074 4850 4403 4082 4804 4312
NOVA	TV	1726 1051 1188
	SAT	4059 4515 4461
NOVA STAR	TV	1011
NOVAK	TV	1051 1232
NOVASAT	SAT	4127 4214
NOVATECH	DTT	4851
NOVATRONIC	TV	1051 1726 1091 1206 1570 1096
NOVITA	TV	1925 1061 1613
NOWTV	SAT	4510
NPG	TV	1247 1310 1199
	SAT	4290 4855
	DTT	4290 4153 4073 4475
NSTREAMS	SAT	4293
NT - SA	SAT	4273
NTC	TV	1303
NTECH	DTT	4991 4414
NTL	SAT	4090
NU -TEC	TV	1415 1809 1807 1258 1073
NUCLEAR	see	PRANDONI

Brand	Type	Code
NUMERICABLE	SAT	4390 4882 4887 4076 4829 4263
NUNO	DTT	4848
NUOVA VIDEOSUONO	DTT	4004
NVISION	SAT	4569 4303
NYAKO	DTT	4941
NYTRO BOX	SAT	4290 4362 4073
O GENERAL	TV	1726
O.K. LINE	TV	1203 1061 1056 1201 1350 1400 1437
O2MEDIA	COMBI	4432 4194
OASIS	SAT	4621
OCEAN	TV	1140
OCEANIC	TV	1003 1019 1134 1073 1188 1135 1792 1180 1140 1177 1232 1554 1514 1219 1544
	SAT	4390 4506 4499
OCEANS	TV	1726
OCTA - CORE	SAT	4525
OCTAGON	SAT	4730 4172 4731 4732 4966 4770
OCTAL	SAT	4373
	DTT	4316
OCTAN	TV	1003 1134
OCTUS	TV	1303 1849
ODEON	TV	1051 1091 1726 1056
ODYS	TV	1015 1916 1628 1008 1704
	COMBI	1674 1704 1099
	DTT	4939
ODYSSEY	SAT	4351
OEC ELECTRONIC	TV	1494
OEM	DTT	4850
OFFEL	SAT	4393
OK.	TV	1247 1423 1188 1631 1892 1280 1310 1004 1239 1074 1400 1838
	DTT	4018 4403
OKANO	TV	1051 1726
OKEAH	TV	1556
OKI	TV	1423 1400 1061 1247 1838 1188 1074 1166 1560 1198 1636
	COMBI	1061 1423 1074 1166
OLIDATA	TV	1378 1925 1923 1450 1551
OLIMPIA	TV	1423
	SAT	4353
OLIVETTI	TV	1378
OLMAL	see	ALBIRAL
OLYMPIC	TV	1726 1209 1285
OMAX	SAT	4303 4252
OMEGA	TV	1075 1091
ON DEMAND	DTT	4943
ON DIGITAL	DTT	4005
ON LIEN	SAT	4770 4026
ONBOARD	SAT	4128
ONCEAS	TV	1726
ONDIAL	DTT	4776
ONDIOLA	TV	1051
ONIDA	TV	1051
ONIEL	TV	1726
ONLI	SAT	4543
ONN	TV	1400 1423 1838 1868 1670 1206 1897 1061
	SAT	4584
	DTT	4584
ONO	SAT	4359 4632
ONWA	TV	1075 1140 1031 1032 1091 1051 1190 1201 1726 1339 1188
	SAT	4541 4303
	DTT	4541
ONYX	DTT	4256
OPEN FOX	SAT	4575

Brand	Type	Code
OPENBOX	SAT	4353 4571 4717 4172 4224 4956 4713 4818
OPENSAT	SAT	4478 4290 4571 4034 4056 4073
OPENTECH	SAT	4314 4044
OPENTEL	SAT	4314 4217 4044 4484
	DTT	4314
OPERA	TV	1400 1051 1061 1788 1091 1203 1726
	COMBI	1897
OPTEX	SAT	4321 4314 4044 4970 1422 4324 4323 4317 4322 4447 4320 4353 4295 4307 4296 4475 4774 4234 4288 4303 4744 4584 4456
	DTT	4367 4234 4327 4848 4776 4330 4193 4048 4868 4875 4170 4295 4475 4546 4220 4320 4317 4296 4353 4979 4854 4990 4991 4010 4237 4420 4155 4474
OPTI	DTT	4340
OPTI TV	DTT	4340
OPTIBOX	SAT	4679 4172 4962 4376 4044 4883
	DTT	4706
OPTICUM	SAT	4026 4012 4056 4900 4692 4717 4679 4360 4996 4139 4541 4958 4986 4518 1236 4414 4706 4569 4035 4327 4172 4957 4051
	DTT	4026 4128 4717 4679 4237 4016 4056 4012 4986 4193 4960 4776 4706 4541 4327 4337 4018 4059
OPTIMUSS	SAT	4156 4012 4445
	DTT	4446
OR - ON	TV	1051 1091 1726 1209
ORA	SAT	4303
ORANGE	SAT	4079 4181 4076 4373 4482
ORAVA	TV	1051 1570 1003 1844 1423 1061 1188
	COMBI	4367 1414
ORBICLE	SAT	4295 4068
ORBISAT	SAT	4353 4511
ORBIT	TV	1051
	SAT	4541
ORBITECH	SAT	4214 4127 4541 4321
	DTT	4541 4214 4624
ORCHID	SAT	4519 4542 4460 4073
ORDA	SAT	4323
ORIENT	TV	1201 1726
	SAT	4281 4314 4270 4290
	DTT	4290
ORIMA	TV	1188
ORION	TV	1422 1051 1102 1203 1056 1814 1206 1061 1232 5206 1993 1204 1168 1003 1044 1106 1091 1201 1423 1726 1739 1450 1158 1489 1122 1412 1975 1741 1188 1004 1820 1553 1396 1535 1247 1918 1075 1251 1550 1570 1394 1744 1849 1660 1416 1556 1310 1400
	COMBI	1106 1004 1102 1061 4367
	DTT	4367
ORION (HUNGARY)	TV	1003 1061 1051 1056 1422 1870 1075 1091 1438 1587 1860 1350
ORLINE	TV	1051 1232
ORMOND	TV	1061 1032 1051 1232 1524
	SAT	4155
ORSON	TV	1091 1726 1849
ORSONIC	TV	1091 1726
ORTON	SAT	4012 4692
OSAKA	see	SHORAI

Brand	Type	Code
OSAKI	TV	1051 1003 1091 1061 1204 1075
OSAWA	TV	1343
	COMBI	1827
OSCAR	TV	1051 1073
OSIO	TV	1051
	SAT	4508
	DTT	4403 4991
OSN	SAT	4253
OSUME	TV	1051
OTAKE	TV	1102
OTAVA	TV	1437 1203
OTE TV	SAT	4107 4379 4428
OTF	TV	1051 1003 1201 1942 1056
OTHER LINE	TV	1051 1141 1003 1943 1147 1056
OTRUM	TV	1134 1111
OTT	SAT	4504 4525
OTTO VERSAND	TV	1141 1051 1429 1943 1003 1134 1183 1180 1232 1088 1164 1726 1830 1056 1053 1206 1215 1147 1075 1942 1209 1204 1423 1774 1019 1570 1072 1165 1151 1135 1203 1400
	COMBI	1106
OUTWARE	TV	1061
OVP	TV	1051 1637
OXYGEN	TV	1628 1140
PACE	SAT	4464 4441 4424 4390 4447 4538 4990 4028 4554 4230 4617 4829 4870 4647 4649 4274 4090 4746 1051 4347 4618 4515 4436 4437 4059 4253
	DTT	4005 4447 4424 4538 4464
PACIFIC	TV	1061 1203 1422 1556 1350
	VCR	1106
	SAT	4573
	COMBI	4367 1061
	DTT	4584 4367 4784
PACKARD BELL	TV	1244 1516 1722 1494 1051
	DTT	4438
PALCOM	SAT	4537 4105 4296 4768 4295 4353
	DTT	4105 4769 4296
PALLADIUM	TV	1051 1206 1003 1141 1188 1056 1943 1232 1560 1993 1726 1204 1177 1423 1203 1341 1011
	COMBI	1232
PALSONIC	TV	1198 1239 1234 1637 1140 1280 1527 1236 1602 1166 1807
PALSONIK	TV	1091 1051 1726
PANACHE	TV	1400 1838
PANAGOLD	TV	1726
PANAMA	TV	1051 1091 1726 1136
PANASAT	SAT	4461
	DTT	4461
PANASHIBA	TV	1726
PANASONIC	TV	1159 1164 1170 1513 1073 1431 1782 1188 1339 1141 1003 1429 1919 1726 1096 1697 1185
	VCR	1164
	DVD	1164
	SAT	4574 4441 4024 4424
	COMBI	1164
	DTT	4574
PANAVISION	TV	1051 1188 1091 1423
PANAVOX	TV	1726 1113 1051 1209 1652 1331
PANORAMA	TV	1726 1091 1051
PANSAT	SAT	4124 4461 4271
PARROT	TV	1141

Brand	Type	Code
PATHÉ CINEMA	TV	1003
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRICK	DTT	4850 4640
PATRIOT	TV	1232
PAUSA	TV	1726
PAUXIS	SAT	4317
PAY	TV	1895
PBL	TV	1073
PCM	TV	1051 1570
PDI	SAT	4122
PEACOCK	TV	1051 1489 1056
PEAQ	TV	1313 1188
PEEKTON	DVD	4835
	COMBI	1149 1280 1698
	DTT	4462 4409 4119 4388 4836
PELSO	DTT	4500
PENTAFILM	DTT	4420
PENTEL	SAT	4217
PENTUS	TV	1741
PEONY	TV	1133 1242
PERDIO	TV	1051 1726
PERFEKT	TV	1051
PERIBSEN	DTT	4142
PHILBIX	see	DESMET
PHILCO	TV	1003 1190 1051 1141 1726 1570 1113 1136
PHILIPS	TV	1051 1232 1706 1830 1001 1286 1268 1204 1188 1066 1820 1505 1206 1585 1027 1061 1141 1212 1557 1832 1774 1134 4553 1003 1963 1788 1614 1053 1422 1927 1073 1011 1350 4309 1056 1562 1163 1423 1486 4248
	VCR	1232 1001
	DVD	1232 1268 1051 4408
	SAT	4390 4127 4829 4568 1232 4545 4457 4009 4553 4309 4441 4257 4627 4819 4464 4363 4096
	COMBI	1232 1051 1658
	HIFI	1051
	DTT	4553 4589 4829 4309 4009 4993 4120 4184 4581 4627 4408 1061 4823
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHOCUS	TV	1400 1203 1435 1350 1051 1860
	COMBI	1203
PHOENIX	TV	1051 1003 1570 1061 1180 1056
	SAT	4571
PHONIX	DTT	4640
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	TV	1550
	SAT	4244 4324
PIKO	SAT	4237 4851
PINACLE	SAT	4140 4086
	DTT	4218
PINNACLE	DTT	4218
PIONEER	TV	1222 1051 1822 1003 1508 1827 1056 1206 1527 1823 1825 1075 1091
	DVD	1222
	SAT	4390 1222 1061
PIONIER	TV	1570
PISAT AUSTRIA	SAT	4314
PITRESS	DTT	4850
PIXX	SAT	4124 4547
	DTT	4547
PK SAT	see	HIRSCHMANN
PLANET	TV	1056 1201
	SAT	4671 4296
	DTT	4305 4296
PLANTRON	TV	1726 1091 1051

Brand	Type	Code
PLASMATECH	TV	1788
PLATINIUM	TV	1556 1123
	SAT	4537
PLAYDOR	TV	1091
PLAYSONIC	TV	1203 1400 1570 1051 1215
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
PLAZA	SAT	4673
PMB	SAT	4773 4541
	DTT	4546 4297 4215 4238 4117 4327 4356 4575 4296 4294 4541 4777 4290 4850
POINT OF VIEW	TV	1410
POLAR	TV	1523 1051
POLARIS	TV	1506
POLAROID	TV	1838 1844 1976 1979 1544 1860 1188 1532
POLLIN	SAT	4551 4096 4658 1051 4288 4352 4228 4290 4320 4541 4035 4663 4381 4571 4083 4464 4026 4296 4256 4636
	DTT	4026 4215 4316 4317 4541 4320 4296 4288 4256 4083
POLSAT	SAT	4599 4148 4316 4373 4291 4076 4657
POP	TV	1091 1726
POPAY	TV	1091 1726
POPPY	TV	1726 1091
PORTLAND	TV	1206 1051 1056 1726
	COMBI	1652
	DTT	4585
PORTUGAL TELECOM	SAT	4829
POSTAR	TV	1726
POWER PLUS	TV	4434
	DTT	4168 4013 4434 4381
POWER SAT	SAT	4172
POWER SKY	SAT	4353 4370
	DTT	4186
POWERPOINT	TV	1035 1232 1406 1051 1204 1907 1897
	COMBI	1897 1163
POZITEK	SAT	4044
PRAGA	TV	1512
PRAGMA DIGITAL	TV	1400
PRAKTIK	TV	1350 1201
PRANDONI	TV	1003 1061 1434 1204 1726 1232 1051 1206 1032 1350
PRE LUNA HOTEL	TV	1590
PRECISION	TV	1767
PREISNER	SAT	4258 4288 4675 4578 4176 4541
	DTT	4578 4541 4288
PREMIER	TV	1331 1251 1112 1091 1707 1232
	SAT	4257 4575 4499 4529 4543
	DTT	4529
PREMIERE	SAT	4737 4369 4499 4214 4870 4278 4228
PREMIUMQ	SAT	4001
	DTT	4001
PREMIUMX	SAT	4001 4252
PRESTIGE	TV	1280
PRESTIGIO	TV	1489
PRIMA	TV	1091 1741 1061 1726
PRIME	TV	1061 1824 1553
	SAT	4387
PRIME VIEW	TV	1923
PRIMUS	TV	1204
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	1056 1726 1203 1400
PRINCETON	TV	1188
PRINSTON	TV	1158
PRINZ	TV	1003 1134 1051 1061 1201
	COMBI	1061 4367

Brand	Type	Code
	DTT	4367
PRIOS	SAT	4317
PRIVILEGE	TV	1434
PRO 2	TV	1628 1056 1774
PRO BASIC	SAT	4642
	DTT	4280 4220 4641 4640 4643 4025 4300 4639
PROCOMEX	TV	1582
PROCYON	see	PHILIPS
PROEL	TV	1051
PROFESSOR	TV	1938 1051 1056
	COMBI	1938
PROFEX	TV	1003 1726 1051
PROFI	TV	1726
PROFILINE	TV	1061 1726 1051
PROFILO	TV	1056 1560 1051 1180 1212 1942 1003 1165 1206 1232 1155 1215 1937
	SAT	1056
	COMBI	1232 1938
PROFITECH	TV	1051
PROFITRONIC	TV	1051
PROLINE	TV	1423 1061 1215 1206 1188 1247 1652 1450 1887 1416 1003 1570 1203 1412 1051 1056 1425 1433 1422 1723 1939
	COMBI	1061 4367 1423 1835
	DTT	4367 4584 4977
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	1056 1849
PROMAX	SAT	4290
	DTT	4290 4264
PRONEXT	SAT	4303
PROSCAN	see	RCA
PROSONIC	TV	1838 1423 1400 1051 1925 1061 1240 1232 1203 1026 1075 1553 1605 1536 1437 1198
	COMBI	1637 1605 1218 1198 1876
PROSTIMA	DTT	4850 4114
PROTECH	TV	1051 1061 1942 1032 1190 1147 1232 1003 1726 1091 1450
	SAT	4239
	DTT	4239
PROTEK	TV	1450 1548 1511 1851 1844 1577 1645
	SAT	4317 4239 4324 4636 4739 4673
	COMBI	1089
	DTT	4317 4207 4239
PROTOKOL	SAT	4296
PROTON	TV	1824
PROTONE	SAT	4821
PROVISION	TV	1201 1206 1434 1123 1051 1204 1437 1416 1091 1726 1111 1232 1203
	COMBI	1201
PSI	SAT	4317
PUFFINS	TV	1715
PVISION	TV	1489 1475 1618 1792 1828 1774 1923 1423 1459 1560 1621
	COMBI	1625
PYE	see	PHILIPS
PYXIS	SAT	4324
Q - COMBI	COMBI	1938
Q - MEDIA	TV	1605 1074 1409 1658 1678 1517 1280 1211 1021 1198
	COMBI	1678 1665
Q.BELL	TV	1873 1659 1613 1658 1925 1547 1059 1851 1229
	COMBI	1873
QAM	SAT	4542

Brand	Type	Code
QBOX	SAT	4719 4417
QBOX ONE	see	QBOX
QILIVE TV	TV	1423 1026 1188
QM-PRODUCTS	DTT	4949
QONIX	TV	1280 1546 1966 1550
	COMBI	1883
QSTAR	SAT	4704
QUADRAL	TV	1183 1190
	DTT	4123
QUADRIGA	TV	1066 1134 1722 1232
QUADRO	TV	1061 1188 1177 1873 1331 1423 1767 1201 1414 1352 1908 1505 1247 1741 1051 1726 1504 1879 1252 1339 1925 1410 1190 1732 1988 1219 1285 1112 1302 1332 1341 1659 1310
	SAT	4511 4573 4236 4321 4382 4279
	COMBI	4367 1061 1938
	DTT	4280 4367 4624 4046 4045 4776 4406 4177
QUALI-TV	DTT	4200
QUANTUM	DTT	4648
QUART	TV	1201
QUARTEK	TV	1597
QUASAR	TV	1788 1726 1343 1627 1003 1796
	COMBI	1957 1938
QUEEN	TV	1051 1726 1091
QUEENFIDELITY	see	DAEWOO
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUER	SAT	4640
QUIGG ELECTRONICS	COMBI	1714
QVIART	SAT	4520 4133 4017 4834 4111
	DTT	4520 4133 4108
QVISION	SAT	4590
R. LINE	TV	1051 1003
RADIALVA	TV	1051 1003 1232 1151
RADIO SHACK	TV	1051 1824
RADIO STEINER	TV	1180 1019
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	1051 1701 5206 1190 1003 1726 1714 1873
	DTT	4692
RADIONETTE	TV	1003
RADIOTONE	TV	1051 1726 1147 1091 1061 1212 1056 1232 1155 1204 1570 1423 1032
RADIX	SAT	4529 4014 4102 4381 4324 4669
	DTT	4014 4529
RAFENA	see	BRUNS
RAINBOW	see	PACE
RAMSAT	SAT	4331
RANK / RBM	TV	1003 1188
RANK ARENA	TV	1122
RAYMOND	TV	1232
RC 2	SAT	4476
RCA	TV	1180 1215 1051 1824 1251 1539
RCS	SAT	4278
	DTT	4278
REALISTIC	TV	1824
REBOX	SAT	4172 4679 4511 4327
	DTT	4717 4679 4327
REC	DTT	4290
RECOR	TV	1051 1190 1061 1232
RECTILIGNE	TV	1051
RED FLOWER	SAT	4323
RED STAR	TV	1056 1201
	COMBI	1232
REDDER	TV	1151

Brand	Type	Code
REDIFFUSION	TV	1003 1164 1830 1141 1943 1232 1215 1183 1204
	COMBI	1232
REDLINE	SAT	4036 4133 4541 4739 4537 4873 4215 4651 4236 4252 4334
REDO	TV	1726
REDPOINT	TV	1035
REFLEX	TV	1051 1061 1032 1177 1232 1942
	COMBI	1232
REFLEXION	COMBI	1280 1239 1579
REGAL	TV	1061 1206 1414 1423
	SAT	4367 4321
	COMBI	1423 1061 4367
REGENTE	TV	1726
REGS	SAT	4367
RELISYS	TV	1788 1401 1759 1515
RELOOK	SAT	4658 1051 4920
RENDER	TV	1203 1627 1749 1949 1791 1511 1873 1529 1587 1412 1469 1442 1966 1414 1428 1400 1450 1423 1879
	DTT	4851 4692
REOC	TV	1203 1860
	COMBI	1652
REVEZ	DTT	4793
REVOX	TV	1051 1232
REX	see	SELECO
REX DIGITAL	SAT	4569 4289
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	1258
RICOH	TV	1051 1232
RIKOMAGIC	SAT	4232
RIMAX	DTT	4268 4764
RINEX	TV	1798
RITAR	SAT	4040 4679 4172 4129 4290
	DTT	4242 4541 4290 4784 4774
RITZ	TV	1003
RIVEN	DTT	4692
RKM	SAT	4232
RM 2000	TV	1061 1051 1032 1177 1942 1232
ROADSTAR	TV	1203 1061 1726 1646 1051 1400 1032 1343 1469 1423 1860 1206 1204 1158 1056 1947 1559 1150 1570 1232 1435 4674 1177 1525 1984 1688 1003 1091 1201 1943 1147 1437 1791 1588
	SAT	4390 4922 4674
	COMBI	1061 4367 1106 1726 1232 1883 1140 1258 4065
	DTT	4367 4674 4327
ROBERTS	TV	1232
RODEX	TV	1726 1075 1051 1209
ROHS	DTT	4692
ROKU	SAT	4510
ROLMASTER	DTT	4295 4239
ROLSEN	TV	1523 1051 1489 1571 1414 1091 1533
ROMEXCO	DTT	4004
ROMTELECOM DOLCE	SAT	4871 4183
RONYX	TV	1849
ROOM@BASE	TV	1600
ROSE	SAT	4252 4007 4152 4656
ROSE&HOLIET	TV	1073
ROSITA	TV	1726
ROVER	DTT	4367
ROVSAT	SAT	4252
ROWA	TV	1051 1091 1726 1206 1061 1123 1032 1201 1209 1156
ROWEL	see	ROWELL
ROWELL	SAT	4415 4573 4007
ROWEX	SAT	4097

Brand	Type	Code
ROWSONIC	TV	1003
ROYAL	TV	1091 1051 1209 1726 1201 1190 1849
ROYAL LUX	TV	1201 1091
RSF	SAT	4430
RT	TV	1687
RUBENIS	SAT	4296 4317
RUBIN	TV	1051
RUEFACH	see	LENCO
RUKOPIR	TV	1051 1232
RUN & TENG	SAT	4170
S - FAIT	see	FAIT
S - FAIT PLS	see	FAIT
S - LINE	SAT	4415 4097
	DTT	4415
S - ZWO	SAT	4442
S & P	TV	1350 1051
SAB	TV	1061
	SAT	4571 4303 4247 4966 4910 4073 4290 4367 4984 4203 4130 4381
	DTT	4367 4381 4290 4281
SABA	TV	1180 1003 1423 1215 1165 1310 1247 1188 1061 1051 1045 1203 1056 1280 1942 1494 1726 1219 1141 1422 1838 1350 1232 1155 1939 1166 1435 1212 1628 1685 1892
	VCR	1045 1215
	DVD	1215
	SAT	4464 1056
	COMBI	1215 1232 1685 1061
	DTT	4367
SABA UZ	SAT	4808
SABC	DTT	4724
SABER	DTT	4868 4991
SABRE	see	PACE
SAFESAT	SAT	4456
SAGA	TV	1938 1423
SAGEM	TV	1037 1552 1917 4711 1735 1051 4076 1150
	SAT	4373 4257 4040 4718 4747 4882 4079 4748 4076 4244 4077 4689 4457 4139 4192
	DTT	4457 4689 4582 4354 4151 4040 4191 4139 4804 4718 4184 4077 4367 4439 4413 4747
SAGEMCOM	see	SAGEM
SAINEL	TV	1003
SAISHO	TV	1003 5206 1102 1106 1726 1073 1051 1091 1206 1203
	COMBI	1106
SAITO	TV	1003
SAIVOD	TV	1056 1686 1061 1051 1423 1637 1912 1232 1280 1517 1670 1658 1219
	COMBI	1232 1637
	DTT	4237 4298 4055
SAKAI	TV	1726
SAKEO	TV	1726
SAKIO	TV	1091 1726
SAKURA	TV	1824 1726 1203 1341
	SAT	4797 4314 4537
SALORA	TV	1003 1019 1111 1134 1204 1188 1073 1135 1201 1838 1423 1206 1434 1051 1072 1161 1938 1628 1056 1141 1350 1103 1774
	SAT	4217 4314
	COMBI	1232 1938 1838
SAMBERS	TV	1003 1627
SAMPO	TV	1051 1489 1557 1056
SAMSAT	SAT	4314 4622 4104 4020 4133
SAMSON	SAT	4772

Brand	Type	Code
SAMSTER	SAT	4296
SAMSUNG	TV	1927 1604 1941 1512 1232 1051 1375 1765 1726 1206 1356 1091 1596 1016 1993 1138 1112 1061 1385 1175 1824 1219 1188 1088 1281
	DVD	1927 1512 1604 1232
	SAT	4291 4100 4449 4101 4441 4351 4575 1927 4090 4633 4746 1051 4749 4397 4322 4512 4467 4636 4373 4390 4265 4119
	COMBI	1281 1927 1765 1232
	HIFI	1927 1512
	DTT	4100 4226 4467 4233 4291 4101 4265
SAMUX	SAT	4122 4252 4215 4290 4178 4520 4334
SAN MARCO	TV	1655 1714
SAND	TV	1206
SANDOR	see	OCEANIC
SANDRA PORTO	TV	1765 1003
SANDSTROM	TV	1399
SANG	TV	1203 1570 1158
SANITRON	TV	1203 1423 1061
SANKYO	TV	1051 1096
SANSUI	TV	1051 1258 1523 1075 1685 1091 1232 1061 1140 1539 1067 1082 1726 1844 1529 1933 1428 1396 1559 1701 1609 1942 1032 1203 1993 1423 1469 1489 1853 1807 1782 1556 1209 1073 1570 1340 1375 1335 1587 1343 1553 1331 1934 1511 1056 1243 1809 1560 1791 1895 1017
	SAT	4314 4571 4541 4258 4838
	COMBI	1685 1021 1883 1874 1639
	DTT	4692 4929 4179 4049
SANTON	TV	1726
SANTRONICS	TV	1428 1523
SANWA	TV	1073
SANYO	TV	1073 1072 1061 1423 1024 1056 1360 1182 1051 1069 1726 1003 1539 1333 1341
	SAT	4269
	COMBI	1061 4367 1423
	DTT	4367
SANYOSAT	SAT	4303
SAR	TV	1003 1051
SARDINE	DTT	4525
SASA	SAT	4323
SAT - STAR	SAT	4353
SAT - TN	DTT	4415
SAT - URNE	SAT	4295
SAT +	SAT	4327 4471 4506
	DTT	4367 4327
SAT CRUISER	SAT	4123 4296
	DTT	4123
SAT DRIVER	SAT	4404
SAT INDUSTRIES	DTT	4105
SAT INTEGRAL	SAT	4036
SAT ITALIA	see	WISI
SAT POWER	DTT	4804
SAT TRING	SAT	4584
SATCOM	SAT	4739 4314 4271 4252
SATCONN	DTT	4622
SATECO	SAT	4314
SATELLIET	SAT	4571 4281
SATEX	SAT	4234
SATFORCE	SAT	4353
SATPLUS	SAT	4327 4471 4506
	DTT	4367 4381 4327
SATUM	see	URANYA
SATURK	SAT	4124 4899

Brand	Type	Code
SATYCON	DTT	4290
SAVE	TV	1051 1232
SAVILLE	see	ORION
SAYGIN	SAT	4085
SBR	see	PHILIPS
SC	SAT	4288
	DTT	4288
SCA	SAT	4296
SCHAUB LORENZ	TV	1003 1203 1019 1423 1051 1061 1400 1201 1838 1140 1726 1056 1570 1860 1865 1628 1475 1839 1032 1177 1767 1122 1072 1147 1038 1188 1204 1459 1511 1861 1073 1091 1469 1514 1450 1938 1781 1053 1209 1232 1556 1550 1465 1560 1600 1022 1021 1121 1185 1162 1134 1350 1489 1792 1587 1835 1897 1937 1690 1907 1280 1228 1190 1206 1879 1791 1137 1559 1957 1004 1966 1993 1435 1949 1155
	VCR	1568
	SAT	4271 4575 4499 4511 4221 4303 4234 4551
	COMBI	1106 1938 1061 4367 1835 1038 1163 1155 1232 1882 1203 1939 1690 1957 1201
	DTT	4237 1838 4220 4367 4901 4921 4159 4991 4329 1185 4551 4234 4111 4584 4931
SCHAUEN	TV	1423
SCHNEIDER	TV	1206 1003 1051 1134 1061 1203 1726 1533 1423 1292 1075 1032 1232 1219 1201 1611 1204 1350 1516 1188 1011 1942 1177 1838 1056 1658 1044 1966 1560 1774 1652 1089 1269 1158 1190 1868 1212 1938 1155 1879 1215 1119 1091
	SAT	4551 4352
	COMBI	1232 1061 4367 1423 1155
	DTT	4367 4551 4327 4235 4868 4784 4931
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS
SCHONTECH	TV	1061 1188
	COMBI	1061
SCHULTS	TV	1061
SCHWAIGER	SAT	4551 4736 4529 4924 4361 4547 4352 4212 4290 4296 4737 4734 4738 4756 4775 4991 4303 4541 4014 4438 4258 4397 4288 4581 4314 4370 4324 4367 4735 4341 4127 4214 1232 4193 4996 4172 4334
	DTT	4529 4551 4290 4735 4991 4581 4212 4352 4014 4541 4367 4296 4288 4193 4337 4214 4127 1232 4341
SCIENTIFIC ATLANTA	SAT	4071
SCIENTIFIC LABS	DTT	4776
SCOTLAND	TV	1003 1051
SCOTT	TV	1051 1611 1409 1721 1854 1985 1813 1897 1526 1343 1060 1232 1824 1303 1984 4674 1876
	DVD	4931
	COMBI	1883 1611 1897
	DTT	4851 4931
SCREENLAND	TV	1423
SCREENSERVICES	COMBI	1255

Brand	Type	Code
SCREENVISION	TV	1258 1051 1523 1303 1479 1750 1232 1539 1091 1183 1700 1285 1215 1335 1726 1824 1807 1933 1927 1180 1164 1934 1206 1073 1129 1942 1798 1941 1782 1376 1639 1301 1810 1269 1251 1203 1302 1331 1808 1849 1339 1929 1930 1931 1243 1809 1235 1428 1135
SD SYSTEM	TV	1870
SEABIRD	DTT	4220
SEARS	see	SANYO
SEATEC	TV	1726
SEAWAY	TV	1061 1206
SEDEA	TV	1188 1019
	SAT	4353 4573 4321 4584 4323 4288 4253 4775 4155 4215 4414 4686 4500 4401 4341 4976 4565
	DTT	4367 4584 4414 4735 4776 4341 4443 4322 4234 4774 4288 4297 4927 4848 4875 4215 4991 4500 4565
SEDIP	see	PATHÉ CINEMA
SEELTECH	TV	1140 1201 1280 1162 1228
	COMBI	1883 1865 1162
	DTT	4298
SEELVER	TV	1206 1232 1056 1061 1537
SEEVIEW	TV	1602
SEG	TV	1061 1423 1051 1341 1177 1032 1726 1091 1003 1838 1942 1232 1637 1019 1056 1809 1206 1412 1392 1860 1630 1524 1074
	SAT	4367 4321 4381 4327 4584
	COMBI	1061 4367 1423 1652 1280
	DTT	4367 4687 4381 4297 4280 4300 4327 4237
SEG TOKYO	TV	1423
SEGURA	SAT	4128
SEI	see	SINUDYNE
SEIGA	see	mitsubishi
SEIKI	TV	1044
SEIKO	TV	1203 1860
SEIKON	TV	1133 1937 1414 1913
	SAT	4270 4892
SEITECH	TV	1201 1056 1975 1203 1400 1833 1232 1398 1350 1396 1434 1397
SELECLINE	TV	1188 1020 1054 1219
SELECO	TV	1188 1003 1011 1206 1061 1051 1232 1204 1180 1108 1570 1056 1902 1134 1546 1141 1111 1066 1863 1459 1600 1652 1524
	SAT	4471 4569 4390 4289 4288
	COMBI	1061 4367 1232
	DTT	4367 4288
SELECT	TV	1032 1061
SELTEKA	TV	1278
	SAT	4710
SELTEN	TV	1423
SEITI	TV	1555
SEMP	TV	1088
SENATOR	TV	1726
SENCOR	TV	1938 1838 1400 1280 1839 1350 1020 1419 1844 1133
	DVD	4995
	COMBI	4237
	DTT	4237
SENCORA	TV	1726
SENDAY	TV	1051

Brand	Type	Code
SENEL	TV	1061 1232 1141 1203 1056 1051 1942 1423 1943 1429 1838 1183 1032 1088 1479 1201 1164 1570 1177 1726 1204 1830 1155 1212 1562 1158 1400 1602 1341 1075 1147 1091 1824 1586 1501 1533 1129 1470 1406 1165 1251 1331 1112 1140 1927 1303 1258 1215 1630
	SAT	4367 4303 4296 4442 4671 4793 4353 4569 4739 4236 4253 4575 4290 4537 4352 4270 4541 4351 1056 1051 4198 4128 4506 4511 4295 4499 4023 4382 4289 4314 4323 4590 4036 4234 4123 4779 4571 4122 4281 4797 4799 4398 4782 4765 4301 4824 4317 4781 4244 4369
	COMBI	1232 1203 1061 1051
SENSI	TV	1450 1412 1758 1759 1646 1459 1774 1966
SENSOY	TV	1051
SENSSON	DTT	4850
SENSY	TV	1966
	COMBI	1938
SENTRA	TV	1003 1088
SENYU	TV	1051 1088 1141 1943 1096 1180 1073 1206 1183 1773 1232 1646 1100 1164 1066 1918 1032 1177 1501
SEOUL	SAT	4290 4537 4739 4123 4779 4903 4152 4097
SEPIA	TV	1714
SEPTIMO	SAT	4311 4323 4922
SERIE DORATA	TV	1870
SERINO	TV	1037 1209
SERVIMAT	SAT	4575 4327 4442 4611 4367 4058 4496 4456
	DTT	4456 4546 4297 4367 4058 4565 4327 4784 4611 4442 4851 4848 4414 4575 4500
SERVISAT	SAT	4367 4381 4327
	DTT	4329 4546 4381 4367 4327 4058 4456
SET	TV	1051 1003
	SAT	4442
SET - ONE	SAT	4062 4072 4215
	DTT	4850 4776 4925 4018 4624 4933 4062
SETRON	TV	1726 1091
SEZAM	SAT	4322 4110 4442 4228 4658
	DTT	4096
SFR	SAT	4192
SHADOW	TV	1423 1061
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367 4296 4235
SHADOWCHNE	COMBI	4367 1061
	DTT	4367 4235 4296
SHARK	TV	1631
	SAT	4571 4303 4752
SHARK TECH	SAT	4752
SHARM	TV	1564 1203
SHARP	TV	1429 1846 1407 1506 1423 1892 1612 1045 1111 1188 1080 1003 1726 1307 1340 1361 1386 1061 1870
	VCR	1429
	DVD	1429
	SAT	4584
	COMBI	1429 1386 1423
	DTT	4584
SHEEN	SAT	4165
SHERTON	TV	1726
SHERWOOD	TV	1203
SHIMATSU	TV	1556

Brand	Type	Code
SHINELCO	TV	1701 1377 1949 1559 1603 1791 1628 1414 1551 1590 1660 1537 1536 4284 1686 1698 1529 1577 1702 1146 1897
	DVD	2867
	COMBI	1021 1939 1897 1749 1701 1377
	DTT	4145 4692 4804 4158 4821 4851 4284 4868 4208 4929 2867 4750
SHINTOM	TV	1051 1061
SHINTOSHI	TV	1051
SHIVAKI	TV	1051 1061 1091 1429 1003 1539 1032 1523
SHIWAN	TV	1209
SHNIED	TV	1091
SHOGUN	TV	1726
SHONY	TV	1037
SHOP +	DTT	4991 4851
SHORAI	TV	1209
SHOV	TV	1726 1091 1051 1303 1258 1075 1232 1201
SHOW	see	SHOV
SHOWBOX	SAT	4980 4751
SIAREM	TV	1003
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	1003
SICE	TV	1141
SIDEC	TV	1003
SIEL	TV	1003
SIEMENS	TV	1141 1056 1051 1743 1212 1524 1423 1726
	SAT	4503 4619 4983 4188 4732 4505 4551 1056 4851
	COMBI	1232
	DTT	4619 4983 4505 4541 4851 4551 4581 4298 4930 4002
SIEMSEN	TV	1560
SIERA	TV	1206 1051 1232
SIESTA	TV	1147 1051 1849
SIGMA	SAT	4541
	DTT	4541
SIGMATEK	DTT	4700 4237 4692 4170 4639 4672 4300
SIGNAL	SAT	4296
SIKURA	TV	1627
SILK	TV	1627
SILMA	TV	1051
SILVA	TV	1003 1091 1056 1838 1051 1726 1011 1560 1516 1212 1423 1938
	COMBI	1232
SILVER	TV	1091 1726 1061 1219 1206 1051
	DTT	4251 4142
SILVER - SAT	SAT	4296
	DTT	4296
SILVERCREST	TV	1061 1423 1341 1732 1524 1209 1932 1188
	SAT	4288 4738 4202 4124 4056 4116
	COMBI	1061 4367
	DTT	4202 4288 4126 4610
SILVERLINE	SAT	4296
SILVERMAX	SAT	4252 4899
SIM 2	TV	1056
	SAT	4390
SIMATEC	see	ORION
SIMPLI TV	TV	1739
SIMTEL	TV	1134 1051 1091 1209
SINDI TV	SAT	4738
SINGER	TV	1051 1003 1206 1726 1165 1335 1075 1019 1180 1073 1147 1061 1188 1423 1204 1232

Brand	Type	Code
SINOTECH	TV	1798 1303 1190 1532 1251 1091 1258 1274
SINUDYNE	TV	1003 1051 1204 5206 1056 1206 1993 1232 1201 1422 1188 1389 1400 1423 1975 1516 1280 1726 1011 1102 1061 1434 1385 1833 1321 1396 1511 1565 1109 1350 1395 1625 1590 1628 1429 1600 1459
	COMBI	1106
SIRA	DTT	4297
SIYAH	TV	1203 1158
SKANTIC	see	LUXOR
SKARDIN	DTT	4327 4105 4329 4599
SKAY	TV	1301 1209 1051
SKINTEK	TV	1450 1511 1793 1144
	DTT	4170
SKT	SAT	4096
	DTT	4342 4580
SKY	TV	1756 1794 1412 1964 1597 1450 1952 1788 1758
	SAT	4541 4441 4028 4288 4749 4128 4096 4274 4139 4594 4258 4252 4617 4314 4327 4618 4734 4126 4775 4116 4309 4228 4369 4367 4352 4217
SKY GERMANY	SAT	4990
SKY MEDIA	TV	1991 1952 1597 1756 1951 1964 1412 1450
SKY VIEW	SAT	4541
	DTT	4541
SKY VISION	SAT	4314 4116 4367 4541 4126
SKYBOX	SAT	4224 4506 4348 4719 4028
SKYFLEX	SAT	4085
SKYLINE	TV	1158
	SAT	4346 4541
	DTT	4541
SKYMASTER	SAT	4327 4546 4541 4756 4352 4624 4177 4776 4361 4575 4544 4957
	DTT	4327 4624 4280 4546 4329 4541 4538 4696 4612 4776
SKYMAX	SAT	4295
	DTT	4295
SKYON	SAT	4296
	DTT	4296
SKYPEX	DTT	4726 4096
SKYPLUS	SAT	4541 4096 4288 4139 4314 4258 4327 4775 4116 4252 4126 4352 4217
	DTT	4541 4288 4734 4126 4367 4327 4116
SKYSAT	SAT	4321 4214
SKYSTAR	SAT	4214
SKYTEC	SAT	4172
SKYTECH	TV	1414 1054 1765 1937 1274 1300 1913
	SAT	4793 4543 4215 4808 4172 4431 4352 4036 4873 4260 4331
SKYTRONIC	TV	1190 1726 1051
SKYWAY	SAT	4172
SKYWORTH	TV	1532 1726 1051 1331 1419
	DTT	4290
SL	SAT	4096 4288
	DTT	4581
SLIDING	TV	1516 1788 1051 1555 1564 1201 1412 1569 1646 1549 1566
	SAT	4096
	COMBI	1201
	DTT	4096
SLX	TV	1056 1032
SM ELECTRONICS	SAT	4327
	DTT	4327

Brand	Type	Code
SMARAGD	TV	1035
SMART	SAT	4290 4295 4769 4538 4176 4164 4910 4036 4096 4799 4314 4407 4196 4529 4733 4766 4368 4465 4639 4085
	DTT	4538 4368 4084 4215 4295 4085 4898 4016
SMART TECH	TV	1219
SMARTBOX	SAT	4036 4290
SMARTVISION	TV	1506 1556 1406 1741 1594 1767 1203 1872 1659 1726
	DTT	4878
SMC	TV	1437
SMD	DTT	4541
SMT	DTT	4578
SNX	SAT	4334
SODIFF	TV	1793
SOEMTRON	TV	1788
SOFTLINE	SAT	4296
SOGERA	TV	1051 1003
SOGNO	SAT	4953
SOGO	TV	1400 1280 1860 1203 1331 1133 1056 1559 1149 1234
	DTT	4107 4403 4237 4692 4310 4776 4004
SOLARIS	SAT	4369 4353
SOLAVOX	TV	1003 1019 1051
SOLTECH	TV	1303
SOMBER	see	CLARIVOX
SOMMIGE MERKEN	TV	1203 1158
SONASHI	SAT	4234
	DTT	4234
SONFER	DTT	4175 4640
SONIC	TV	1088
	COMBI	1579
SONICLINE	TV	1570
SONICVIEW	COMBI	1183
SONICX	TV	1051
SONIKO	TV	1051 1726 1003
SONITRON	TV	1072 1073 1056
SONIX	TV	1450 1536
	SAT	4007
SONNECLAIR	TV	1051 1003 1134
SONOKO	TV	1726 1051 1091 1219 1203 1467 1061 1209 1075 1056 1086 1645 1532 1419 1854
SONOLOR	TV	1003 1019 1073
SONORO	see	AGASHI
SONSTIGE	SAT	4257 4320 4096
	DTT	4320
SONTEC	TV	1051 1726
SONY	TV	1943 1183 1309 1029 1564 1190 1033 1073 1235 4390 1232 1267 1150 1356 1141 1051 1281 1188
	VCR	1943 1183 1309
	SAT	4635 4390 4441 4750
	COMBI	1943 1183
SONYSAT	SAT	4351 4239 4513
SOUND COLOR	TV	1051 1056 1061 1075 1031 1203 1032 1232 1091 1158 1423 1206
	COMBI	1232
SOUND DESIGN	TV	1824
SOUND VISION	TV	1051
SOUNDMASTER	TV	1726
SOUNDWAVE	TV	1190 1158 1423 1091 1051 1061 1206
SOUNDZONE	COMBI	1106
SOYOKA	DTT	4004
SPARKLE	TV	1051
SPECTRA	TV	1726 1051 1091 1112 1285 1331 1303 1258
SPECTRA VIDEO	TV	1983
SPECTRUM	TV	1824

Brand	Type	Code
SPEED SOUND	DTT	4614
SPIDERBOX	SAT	4458
SPORT GENEXXA	see	FORMENTI
SPREJEMNIK	DTT	4004 4049 4013 4043 4050
SRD	SAT	4127 4214
SSANGYONG	TV	1051 1726
SSS	see	FUNAI
STAB	SAT	4375
STAB USUAL	SAT	4353
STABO	DTT	4234 4290
STANDARD	TV	1726 1051 1206 1061 1529 1876 1140
STAR	TV	1051
	SAT	4808 4006 4252 4704
	DTT	4821 4692 4049
STAR - ELECTRONIC	DTT	4692
STAR DIJITAL	SAT	4373
STAR PORT	SAT	4279
STAR SAT	SAT	4270 4782 4353 4252 4036 4779 4511 4638 4575 4296 4675 4564 4301 4279 4020 4097 4103 4108 4641 4531
STAR TRACK	SAT	4353 4023
	DTT	4023
STAR VIEW	SAT	4271
STARBOX	SAT	4296 4622 4165
	DTT	4352 4296
STARCOM	SAT	4782 4321 4575 4314 4044 4036 4456
	DTT	4295 4297 4875 4776
STARDUST	TV	1051
STARION	TV	1423 1838
STARK	SAT	4296 4290
	DTT	4296
STARLAND	SAT	4862
STARLIGHT	SAT	4166
STARLINE	TV	1051
	DTT	4821
STARLITE	TV	1051 1726 1091 1032 1146 1203
	COMBI	1883
STARLUX	TV	1726 1091 1051
STARMAX	SAT	4270
STARONE	SAT	4862
STARRING	TV	1726
STARS	TV	1232
START	TV	1051
STARWAY	SAT	4878
STASSFURT	see	BRUNS
STEIN	TV	1621
STELAR	SAT	4098 4122
STELLA	see	CONNEXIONS
STENWAY	TV	1209
STEP - NET	SAT	4982
STERLING	TV	1061 1206 1056 1434 1204
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	1918
STIMA	DTT	4750
STIMA PRO	DTT	4692
STM	TV	1019
STOREX	DVD	4382
	DTT	4267 4338 4149 4995 4283 4308 4319 4334 4336 4343 4358 4366 4521
STORM	SAT	4036
STRATO	TV	1400 1051 1091 1726 1874 1861 1423
STREAM	TV	1659
	SAT	4303 4441 4471
STROM	SAT	4236
STRONG	TV	1423 1419 1061 1202 1090 1586 1532 1188

Brand	Type	Code
	SAT	4203 4390 4347 4455 4279 4393 4351 4506 4296 4899 4888 4301 4985 4346 4076 4081 4147 4686 4036 4930 4599 4697 4739 4145
	DTT	4888 4599 4908 4686 4203 4991 4367 4329 4911 4305 4611 4237 4725 4356 4327 4584 4699 4985 4639 4145 4384 4899 4492 4949 4174 4438 4105 4296 4293 4347 4072 4151 4982 4413 4390 4578 4955 4951 4489 4646 4851
STRONGSAT	SAT	4455
STT SONIG	TV	1051 1056
STV	TV	1003
STVI	TV	1003
	SAT	4390
STYLANDIA	TV	1726
STYLUS	DTT	4220
STYX	SAT	4324
SUCCESS	SAT	4317 4239
	DTT	4317 4239
SUGDEN	TV	1051
SUMIN	SAT	4124
SUMMIT	SAT	4813
SUN	TV	1975
SUNFEEL	TV	1188 1423
SUNGOO	TV	1396 1672
SUNIC LINE	TV	1206 1051
SUNKAI	TV	1102 1051 1061 1035 1037 1788 1352 1209 1056 1203 1993
	SAT	4447 4353
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
SUNLIC	TV	1051
SUNMOONSTAR	SAT	4461
	DTT	4356
SUNNY	TV	1533 1672 1121 1966 1450 1414 1303 1300 1103 1075 1726 1529 1274 1051 1280
	SAT	4303 4980 4541 4781 4751 4323 4352 4270 4899 4165 4291 4543
	DTT	4270
SUNNYSKY	TV	1645 1122
SUNRAY	SAT	4154 4350
SUNSAT	SAT	4044
SUNSTAR	TV	1051 1726 1155 1091 1061 1056
SUNSTECH	TV	1423 1118 1188 1526 1686 1542 1198 1726 1854 1219 1489 1537 1897 1450 1316 1099 1581
	SAT	4165 4599
	COMBI	1897 1316 1637 1854 1694 1665 1099 1118 1856 1678 1517 1423
	DTT	4851 4237 4672 4153 4868 4692 4298 4931 4897 4776 4045 4177 4460 4170
SUNTECH	SAT	4031
SUNWATT	TV	1051 1056
SUNWOOD	TV	1051 1726
SUPER	TV	1237
	SAT	4296
SUPER GENERAL	TV	1051 1201 1056
	SAT	4036
SUPER LCD	TV	1595
SUPER MAX	SAT	4314 4085 4031
SUPERBOX	SAT	4428
SUPERIOR	TV	1061 1423 1341 1032 1051 1942 1177 1056
	COMBI	1061 4367
SUPERLA	TV	1003

Brand	Type	Code
SUPERMAX	see	SUPER MAX
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	1091 1073 1051 1075 1209 1726
SUPERTECH	TV	1726 1051 1003 1037 1075 1061 1091 1646
	COMBI	1726
SUPERTONE	TV	1003
SUPERVISION	TV	1726
SUPERVOX	TV	1204 1206
SUPEXS	SAT	4296 4290
SUPRA	TV	1051 1726 1824 1037 1091 1075 1500 1646
	DTT	4565
SUPRATECH	TV	1280 1855 1660 1099 1300 1869 1689 1239
	COMBI	1605 4672 1689 1855
	DTT	4842 4672 4064 4692 4295
SUPREME	TV	1037
SUTRON	TV	1726
SUTUM	TV	1726
SVA	TV	1258 1849 1376
SVAN	TV	1188
SVEON	SAT	4679 4403
SWAN	TV	1188
SWEDX	TV	1765
SWEEX	TV	1835
SWEYK	TV	1939 1581
SWING	TV	1206
SWISSTEC	TV	1756 1794 1412 1952 1450 1964 1597 1645 1951 1410
SYC LINE	TV	1726
SYLVANIA	TV	1558
SYMPHONIC	TV	1558
SYNAPS	DTT	4021 4459 4460 4290 4170 4073 4128
SYNCRO	SAT	4290 4352 4270 4252
SYSLINE	TV	1051
SYSTEC	SAT	4543 4541
	DTT	4595 4541 4367 4280 4644
SYSTEL	TV	1726
	DTT	4595
SYTEC SAT	SAT	4541
	DTT	4541 4868 4804
SYTECH	TV	1925
	DTT	4868 4804 4403 4298 4931 4821 4004 4886 4170
SYTEK	TV	1925
T - COM	SAT	4932
T - HOME	DTT	4723
T - LOGIC	TV	1697 1067
	DTT	4821 4875 4692 4868 4848
T - URAS	COMBI	1938
T.V.E.	COMBI	4367 1061
T.W.F. DIGITAL	DTT	4581
TACO	DTT	4290
TADISTAR	TV	1190 1051 1258
TAHNON	SAT	4529 4014
	DTT	4014 4182 4529 4297
TAHOCI	TV	1091
TAISHO	TV	1003
	COMBI	1106
TAIWAH	TV	1051
TAKANAWA	TV	1726
TAKARA	TV	1061 1971
	SAT	4420
	COMBI	1835
TALCOM	SAT	4406 4850
TALENT	TV	1141 1232
TALITA	see	CLARIVOX
TAMASHI	TV	1209
TANDBERG	TV	1011 1188 1064 1206 1347 1233

Brand	Type	Code
TANDY	TV	1003
TANRA	TV	1061
TAPLIN	SAT	4244 4664 4290 4295 4537 4252
TARGA	TV	1385 1983 1459 4124 1051 1896
	SAT	4124
	COMBI	1749
TASHIKO	TV	1003
TASTER	TV	1051 1091 1056
TATUNG	TV	1051 1206 1570 1979 1434 1056 1204 1201 1425 1459 1825 1423
	SAT	4723
	COMBI	1106
TAURAS	TV	1201 1123 1937 1350
	COMBI	1201 1155
TAURO	TV	1570
TAYRAS	TV	1350
TBOSTON	SAT	4296 4679 4362 4682 4295 4291
	DTT	4237 4784 4681 4297 4672 4295 4296 4931 4367 4639 4654
TCE SERVICE	TV	1180 1165 1003 1045
	VCR	1045
TCHIBO	TV	1206 1400
TCL	TV	1313 1285 1156 1308 1223 1064 1069 1176 1523 1068 1258 1539 1015 1423 1533 1701 1494
	COMBI	1933
TCM	TV	1206 1400
	COMBI	4065
TCOM	SAT	4060
TD	SAT	4652
TD DESIGN	TV	1051 1019
TD SYSTEMS	TV	1549 1188 1133 1506 1423
	COMBI	1423
TDA COLOR	TV	1203
TDT	DTT	4714
TDT PORTUGAL	DTT	4991
TEAC/TEAK	TV	1258 1051 1269 1523 1015 1380 1423 1986 1074 1061 1090 1465 1106 1885 1203 1232 1148 1282 1589 1726 1350 1032 1226 1357 1003 1824 1011 1177 1722 1091 1056 1492 1628
	SAT	4112 4991 4249 4512 4708
	COMBI	1380 1704 1363 4248
	DTT	4249 4708 4300 4148 4180 4367
TEAM	TV	1209
TEC	see	DUAL
TECCO	TV	1726 1423
TECH	TV	1949
TECH - IT	DTT	4949
TECH MAX	DTT	4692
TECHLINE	TV	1061 1423 1051 1032 1177 1838 1860 1341
	COMBI	1061 4367
TECHNAXX	DTT	4850
TECHNE	TV	1793 1512
TECHNEMA	TV	1051 1133
TECHNICA	TV	1061 1423 1201 1056 1188 1726 1966 1757 1892
	COMBI	4367 1061 1899
	DTT	4584 4220
TECHNICAL	TV	1061 1188 1423 1757
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
TECHNICOLOR	SAT	4107
TECHNICS	TV	1164 1726
TECHNIKA	see	TECHNICA

Brand	Type	Code
TECHNIKUS	SAT	4026
TECHNILAND	TV	1051
TECHNIMAGEN	TV	1232 1206 1204 1056
TECHNISAT	TV	4852 4214 1056 1232 1051 1385 1204 1061
	SAT	4214 4127 1232 4852 4511 4096 1577 4211
	DTT	4214 4127 1232 4852 1577 4211
TECHNISSON	TV	1203
	DTT	4220
TECHNO	TV	1879 1849
	COMBI	4367 1061
	DTT	4367
TECHNOBOX	TV	1041 1927
	COMBI	4020
TECHNOIT	DTT	4851 4145 4850
TECHNOL	TV	1051 1091 1726
TECHNOLOGIC	TV	1067
TECHNOMADE	DTT	4850
TECHNOMATE	SAT	4254 4314 4217 4325 4440 4271 4534 4013 1927
TECHNOSAT	SAT	4537 4123 4352 4303 4739
TECHNOSONIC	TV	1201 1414 1774 1056
	COMBI	1232
	DTT	4581
TECHNOSTAR	TV	1280
TECHNOTREND	SAT	4737 4943 4581 4154
	DTT	4581 4737
TECHONE	TV	1410
TECHSTAR	TV	4415
	SAT	4671 4270 4797 4851 4236 4415 4097 4252 4036
TECHVISION	TV	1774 1529 1740 1861 1518 1201 1839
	DTT	1201
TECHWOOD	TV	1423 1061 1188 1887 1341 1051 1037 1932 1400 1206
	SAT	4584 4367 4321 4708
	COMBI	1061 4367 1316 1423
	DTT	4367 4584
TECKTON	TV	1548 1385 1450
TECNIMAGEN	TV	1232 1206 1204 1056 1006
TECNISON	TV	1051 1726 1061
TECNOIT	see	TECHNOIT
TECO	TV	1289 1848 1195 1735 1844 1200 1395 1976
TECSAT	DTT	4875 4058 4456 4784 4442
TECSOFT	DTT	4851
TECSONIC	COMBI	4367 1061
TECTRO	DTT	4674
TECVIEW	SAT	4001
	DTT	4001
TEDELEX	TV	1523 1258 1726 1251 1051 1091 1243 1556 1807 1003 1539 1335 1529 1844 1933 1914 1782 1056
	COMBI	1960
TEDI	DTT	4546
TEDLY	DTT	4949
TEHNIKUS	SAT	4290
	DTT	4290
TEINEL,SA	TV	1003 1051
TEK	TV	1662 1303
TEK SAT	SAT	4324
TEKCOMM	DTT	4888 4686 4851
TEKNANT	TV	1051 1209 1726
TEKNIKA	TV	1892
TEKNOBOX	SAT	4334
TEKO	TV	1056 1395
	SAT	4176
TEKON	TV	1726
TELCA	DVD	1061

Brand	Type	Code
	COMBI	1061
	DTT	4367
TELE +	SAT	4390
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	1209 1051
TELECIEL	SAT	4464
TELECO	TV	1188
	SAT	4396
	DTT	4821 4290 4692 4004 4356
TELECOM	SAT	4402 4075 4314 4005
TELECOR	TV	1051 1232
TELEDESIGN	TV	1051
TELEDUNYA	SAT	4044 4507 4808
	DTT	4507
TELEFAC	TV	1726
TELEFONICA	COMBI	4703
TELEFUNKEN	TV	1180 1423 1188 1215 1061 1165 1056 1051 1017 1258 1303 1003 1285 1809 1045 1331 1158 1807 1494 1339 1301 1232 1415 1808 1810 1639 1428 1941 1942 1269 1376 1838 1119 1172 1916 1726 1429 1177 1539 1155 1135 1560 1938 1697 1298 1018 1010
	SAT	4430 1056 4155
	COMBI	1423 1061 1232 4367 1639 1010 1938 1188
	DTT	4584 4367 4776 4155 4029
TELEFUSION	TV	1051 1232
TELEGAZI	TV	1570 1003
TELEGRE	SAT	4391
TELEKA	TV	1423
TELEKOM	SAT	4964
TELEKTRON	TV	1726
TELEMASTER	TV	1051
TELEMAX	DTT	4991 4193
TELEMEISTER	TV	1051
TELEOPTA	TV	1726 1051
TELEPAC	TV	1726
TELEPOINT	TV	1051
TELERENT	TV	1134 1053 1051
TELESAT	SAT	4543
TELESERVICE	SAT	4390
TELESONIC	TV	1051 1204 1303 1056 1061
TELESTAR	TV	1051 1056 1147 1726 1212 1190 1091 1590 1078 1201 1319
	SAT	4214 4541 4127 4890 4757 4321 1232 4367 4581 4892
	COMBI	1232
	DTT	4890 4214 4541 4581 4127 4757 4367
TELESYSTEM	TV	1475 1838 1423 1628 1400 1579 1051 1061 1676 1034 1595 1343 1902 1247 1844 1280 1548 4674 1357 1659 1219
	DVD	4868 4374
	SAT	4096 4327 4105 4506 4143 4546 4697 4390 4471 4579 4892 4250 4145 4082 4996 4452 4500 4401
	COMBI	1423 1628 1838 1280
	DTT	4146 4329 4856 4546 4200 4639 4410 4367 4892 4943 4927 4868 4674 4695 4070 4141 4355 4216 4696 4143 4961 4920 4875 4386 4851 4238 4319 4381 4096 4105 4848 4962 4067 4093 4991 4154 4144 4003 4472 4490 4395 4341
TELETEC	SAT	4273
TELETECH	TV	1061 1051 1032 1423 1201 1726 1878 1376
	SAT	4321

Brand	Type	Code
	COMBI	4367 1061
	DTT	4367
TELETHEK	SAT	4289
TELETON	TV	1003 1188 1011
TELEVES	SAT	4543 4511 4307 4288 4573
	DTT	4290 4134 4202 4937 4541 4736 4220 4898 4655 4509 4595 4547 4646 4264 4938
TELEVIEW	TV	1056 1061 1412 1437 1201 1341 1743 1637 1560 1435 1141 1206 1562 1838 1203 1232 1051 1177 1709
	SAT	4327 4381 4096 4321 4569 4288 4252 4126
	DTT	4290 4126
TELEWIRE	TV	1020 1839
	SAT	4314 4271 4217 4991
	DTT	4851 4122 4271 4129 4991
TELIT	DTT	4107 4868
TELKOM	TV	1051 1180 1003 1141 1088
	SAT	4321 4353 4367
TELPAS	SAT	4290 4541 4641
TELRA	TV	1056 1051 1212 1560 1180 1003 1165
	COMBI	1232
TELSEY	SAT	4857 4075
	DTT	4851 4943 4639 4931 4991
TELSKY	SAT	4890
	DTT	4890
TEMAX	DTT	4640
TEMCO	see	SHORAI
TEMPEST	TV	1726 1051 1232
TEMPO	SAT	4334
TENNESSEE	TV	1051
TENSAI	TV	1051 1726 1061 1206 1075 1003 1570 1032 1203 1331 1423 1232 1035 1158 1056
TENSON	TV	1726
TEON	SAT	4289
TEPPAZ	TV	1003
TERBOX	DTT	4442
TERMAL	SAT	4353
TERMINAL	DTT	4367
TERMINAL NUMERIQUE	SAT	4294
TESCO	TV	1223
TESLA	TV	1051 1350 1061 1206 1203 1037 1056 1003 1032 1188 1232 1201 1075 1331 1141 1158 1524 1423
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
TESLA SLOW	see	TESLA
TETHYS	SAT	4295
	DTT	4295
TETTRAN	TV	1051 1003
TEVION	TV	1203 1061 1206 1396 1056 1341 1212 1032 1590 1400 1907 1201 1671 1415 1839 1158 1423 1435 1739 1838 1177 1155
	SAT	4327 4708 4709
	COMBI	1203 1232 1061
	DTT	4624 4581 4327
TEVSAN	SAT	4252
TEWA	TV	1075
TEXAS INSTRUMENTS	SAT	4359
	DTT	4438
TFT	TV	1493
THES	TV	1903 1932 1151 1553 1655 1614 1166 1406 1657 1989 1988 1813 1624 1534 1844 1637 1283 1198 1638 1526 1686 1158 1653 1897 1281
	COMBI	1844
	DTT	4412

Brand	Type	Code
THOMA	SAT	4506
THOMSON	TV	1180 1215 1156 4371 1035 1223 1003 1165 1045 1068 4586 1127 1026 4688 1285 1051 1435 4147 1204 1203 1791 1148 1313 1429 1993 1232 1247 1310 1308
	VCR	1045 1215
	DVD	1215 4371 4586
	SAT	1215 4390 4371 4147 4404 4464 4076 4441 4887 4617 4572 4373 4489 4586 4181 4755 4885 4274 4982 4908
	COMBI	1215 4371
	DTT	4586 4888 4908 4025 4262 4686 4356 4191 4982 4489 4991 4133
THORN	TV	1051 1215 1180 1003 1088 1943 1141 1165 1096 1073 1133 1206 1183 1091 1072 1232 1429 1570 1201 1129 1019 1726 1111 1011 1164 1204 1075 1056
	VCR	1215
	SAT	4464 4353
	DTT	4438
THORN EMI	TV	1141 1019
THORN TELEBANK	TV	1003
THREESTAR	SAT	4622 4933 4808
THUNDERMAX	SAT	4390 4419 4534
TIGER	SAT	4363
TILE TELEVISION	TV	1051 1861
TIM	SAT	4402 4075 4005
TIME	TV	1489 1896 1537 1400 1514
TINY	TV	1535
TITAN	SAT	4622 4102 4624 4256
	DTT	4215 4854 4256 4933 4624
TIVI	DTT	4714
TIVIAR	SAT	4172
TIVIDI	SAT	4633 4369 4579
TIVU BOX	DTT	4197
TIVU SAT	SAT	4893
TLG	TV	1697
	DTT	4875 4692 4821 4868 4848
TM ELECTRON	DTT	4290 4153 4640 4868 4280 1522 4692 4949
TMK	TV	1824
TMX	SAT	4390 4534 4322 4419
TNT PASS	DTT	4295
TNT SAT	SAT	4492
TOBBE	TV	1765
TOBISHI	TV	1091 1303 1726 1774
TOBO	TV	1726 1091
TOKAI	TV	1051 1003 1061 1726 1219 1232 1312 1685 1091 1423 1663 1155 1525 1032 1056 1236 1280 1873 1020 1126 1844 1476 1133
	COMBI	1685 1897 1533
	DTT	4004
TOKO	see	KATHREIN
TOKYO	TV	1051 1209 1088
TOKYOSAT	SAT	4675 4296
TOMASHI	TV	1209
TOMEI	TV	1726 1088
TONBURY	SAT	4573
TONNA ELECTR.	SAT	4314 4323 4239 4317 4105 4297 4044
	DTT	4776 4546 4855 4220 4875 4983 4295 4193 4105 4314 4317 4297
TONOMAC	TV	1726
TOP HOUSE	TV	1726 1232
TOPFIELD	SAT	4442 4322 4301 4110 4099 4313 4838 4895 4052 4112 4149
	DTT	4088 4442 4435 4838 4149

Brand	Type	Code
TOPLINE	TV	1061 1032
TOPSAT	SAT	4296
TOPSECTOR	TV	1726 1051
TOPSHOW	TV	1091 1258
TOPTV	SAT	4809
TOPVISION	TV	1003 1147 1051 1056
TORRE	see	THOMSON
TOSHEBIA	TV	1303
TOSHIBA	TV	1281 1088 1773 1630 1562 1423 1213 1357 1141 1429 1173 1757 1188 1061 1203 1020 1178 1422 1051
	VCR	1088
	SAT	4464 4487
	COMBI	1173 1178 1423
TOSUMI	TV	1061 1860 1536
TOTAL TV	DTT	4043
TOWADA	TV	1003
TOWER ELECTRONICS	SAT	4020 4004
TPS	SAT	4373 4531
	DTT	4373
TPV	TV	1494
TRANS CONTINENTS	TV	1061 1206 1232 1056 1204 1570 1032 1147 1400 1051 1158 1993 1788 1434 1003 1537 1646 1569 1564 1437 1203 1350 1705
TRANSONIC	TV	1051 1091 1232
TRATON	SAT	4269
TRAXIS	SAT	4578 4288
	DTT	4578 4288
TRENTON	TV	1423
TREVI	TV	1219 1726 1103 1126 1525 1966 1229 1549 1662 1594 1138 1343 1873 1665 1209 1003 1595 1529 1248 1677 1102 1476
	SAT	4266
	COMBI	1102 1873 1229 1665 1916 1280 1966 1476
	DTT	4006 4266 4237 4692 4220 4851 4999 4047 4821 4672 4175 4931 4525
TRIAD	TV	1051 1232
TRIASAT	see	WISI
TRIAx	SAT	4584 4303 4755 4529 4214 4775 4147 4841 4321 4908 4728 4512 4076 4895 4044 4924 4390 4122 4314 4362 4295 4014 4373 4084 4083 4454 4153 4530 4150 4102 4212
	DTT	4841 4367 4538 4735 4784 4014 4123 4529 4595 4102 4002 4585 4774 4295 4150 4360 4381 4214 4314 4575 4153 4584
TRIDENT	TV	1051
	SAT	4296 4122 4878
	DTT	4296
TRILUX	TV	1232 1147 1061 1206 1051 1032
TRIMAX	SAT	4270 4252
	DTT	4851
TRING	see	TRING DIGITAL
TRING DIGITAL	SAT	4584
TRINITY	TV	1525
TRINLOC	DTT	4280
TRIO	TV	1428 1396 1781 1825 1475
	SAT	4352 4407
TRION	TV	1061
TRIPLE DRAGON	SAT	4652
TRISTAR	TV	1091 1051 1190 1056
	SAT	4252 4097
TRIUMPH	TV	1051
TRIVISION	TV	1726
TRONIX	TV	1726

Brand	Type	Code
	SAT	4281 4314
TRONSMART	SAT	4011 4078
TRONY	TV	1258
TRUMAN	SAT	4139 4765 4012 4296
	DTT	4128 4139
TS VISION	TV	1665 1873 1916
	COMBI	1916
TSL	TV	1523
TSOSHI	TV	1209
TTR	TV	1455 1061
TUCSON	TV	1188 1423 1625
TUDOR	TV	1460
TUNEX	TV	1071
TURBO - X	see	TURBOX
TURBOX	TV	1423 1219
	SAT	4036 4130 4982
TV - TECH	TV	1545
	DTT	4710
TV CABO	SAT	4369 4373 4316
	DTT	4885 1215
TV GLOBO	SAT	4491
TV HOME	SAT	4077
	DTT	4337
TV MAX	SAT	4288 4317 4362 4673 4128
	DTT	4578 4610 4136 4288
TV NUM	DTT	4157
TV ONICS	SAT	4323
TV SISTEM	TV	1188
TV STAR	TV	1003 1377 1219
	COMBI	4804 1229
	DTT	4326 4142 4868 4290 4804 4215 4985 4125 4413 4030
TV+	TV	1400
TVBOX	SAT	4504 4525
TVD	TV	1061
TVE	COMBI	1938 4367 1061
TVH	TV	1091
TVIP	SAT	4016
TVIX	DTT	4061
TVTUNERCARD	TV	1959
TWF	TV	1514
	DTT	4581
TWINNER	SAT	4541 4290
	DTT	4546 4541
TWINSAT	SAT	4447 4404 4572 4321
TYP	TV	1061
TYPHOON	TV	1412
UEC TECHNOLOGIES	SAT	4501 4357 4621 4461
UHER	TV	1051 1134 1003 1942 1061 1232
ULTRAVISION	TV	1072
ULTRAVOX	TV	1051 1003 1423 1061 1726 1414
	SAT	4397
	DTT	4692
ULTRAWAVE	SAT	4036 4252
	DTT	4036
UMA	SAT	4224
UMC	TV	1240 1756 1109 1597 1706 1951
	COMBI	1757
UML	TV	1240
UNIBOX	SAT	4362
UNIC LINE	TV	1051 1570 1206 1061
UNIC RADIO	TV	1051 1003 1570
UNICELL	SAT	4671
UNIDEN	TV	1061 1927 1570
UNIMADE	DTT	4692 4695
UNIMOR	TV	1147 1051
UNINOVA	DTT	4220
UNITECH	TV	1051 1469 1203 1232 1106 1529

Brand	Type	Code
	COMBI	1106
UNITED	TV	1203 1118 1247 1158 1570 1051 1032 1061 1838 1423 1201 1469 1020 1658 1644 1236 1791 1714 1166 1860 1949 1141 1310 1419 1400 1879 1844 1406 1460 1559 1988 1202 1587 1932 1631 1628 1147 1839 1553 1726 1600 1595 1435 1088 1665 1873 1165 1637 1106 1630 1281 1003 1897 1004 1229 1517
	SAT	4313 4895
	COMBI	1106 4367 1517 1061 1678 1118 1897 1714 1872 1882 1938 1876 1423 1988 1838 1191 1932
	DTT	4367 4868 4931 4054 4145 4237 4804 1631 4991 4297 4897 4692 4776
UNITEK	see	UNITECH
UNITRON	TV	1303
UNITRONIC	TV	1628 1726
	DTT	4925
UNITY DIGITAL TV	SAT	4737 4723
UNIVERS	SAT	4622
	DTT	4102 4576 4622
UNIVERSAL	TV	1517 1051 1788 1061
UNIVERSUM	TV	1051 1141 1943 1003 1183 1111 1201 1061 1232 1350 1177 1088 1726 1188 1204 1032 1135 1019 1056 1164 1011 1136 1423 1190 1134 1341 1091 1180 1053 1072 1215 1129 1942 1570 1356 1524
	VCR	1201
	SAT	4551 4321
	COMBI	4367 1061
	DTT	4551
UNIVOX	TV	1003 1051
UNK	TV	1032 1051 1061 1003 1203 1435 1895
	DVD	4135
UPC	SAT	4244 4589 4371 4373 4604
UPXUS	TV	1061
URANIA	see	SAMBERS
URANYA	TV	1051 1726
USBBOX	SAT	4099
UTAX	TV	1726
UTEK	DTT	4614
V 7 TV	TV	1450 1435
VALUELINE	SAT	4425 4991
VALX	SAT	4543
VANGUARD	TV	1003 1423 1726 1188
VANTAGE	TV	1061
	SAT	4304 4728 4296
	DTT	4296
VAOVA	DTT	4300
VARIOSAT	see	WISI
VASILINEC	TV	1726
VD TECH	TV	1966 1198 1873 1791 1644 1229 1535 1280 1916 1854 1876 1670 1476 1149
	SAT	4285
	COMBI	1018 1149 1576
VDC	TV	1791 1879 1876
VECO	TV	1726 1051
VECTOR	TV	1897 1280 1916 1182 1517 1038 1378
VEGA	TV	1112
	SAT	4036
	DTT	4036
VELSAT	DTT	4640 4290
VELTECH	TV	1556
VENEX	DTT	4420 4012 4142

Brand	Type	Code
VENEX-PLUS	DTT	4142 4012
VENTANA	TV	1061
VENTON	SAT	4212 4953 4840
	DTT	4212
VENTURA	COMBI	1899
VERBATIM	DVD	4450
VESTEL	TV	1061 1051 1423 1003 1032 1177 4367 1188 1341 1232 1942 1630 1056 1212 1450 1788 1258 1414 1206 1927 1524
	SAT	4367 4584 4321 4381 4290 4280 4300 4639 4029 4253 4891 1423
	COMBI	1061 4367 1423 1177
	DTT	4367 4584 4297 4280
VEXA	TV	1051 1209 1726 1003 1232
VIA	SAT	4371 4451 4076 4198
VIANO	COMBI	1641
VICEROY	TV	1091
VICTOR	SAT	4239 4270
VICTORY	SAT	4353 4085
VICXON	SAT	4732
VIDECON	TV	1051 1056 1091
VIDEO 7	TV	1450 1412 1743
VIDEO CIVEN	TV	1385
VIDEOCOLOR	TV	4441 1644
VIDEOCON	TV	1051 1020 1644 4441
VIDEOLÓGIC	TV	1091
VIDEOMAC	TV	1091
VIDEON	TV	1051
VIDEOSEVEN	TV	1743 1450 1412 1385
VIDEOSYSTEM	TV	1051 1232
VIDEOTON	TV	1003 1061 1051 1190 1032 1423 1091 1232 1072 1726 1743
	COMBI	1061 4367
VIDESON	TV	1003
VIDIKRON	TV	1726 1051 1232
VIDION	TV	1726 1051
VIDITAL	TV	1091
VIDO	TV	1523
VIETA	TV	1459
VIEW	TV	1895
VIEWER	SAT	4296
VIEWPIA	TV	1475 1923
VIEWSONIC	TV	1955 1951 1213 1489 1494 1979 1085
VIEWSTAR	TV	1385
VIKTOR	TV	1765
	SAT	4296
VIOLA	SAT	4541 4991
	DTT	4581 4541
VIORE	TV	1091
VIRGIN MEDIA	SAT	4090
VISIOLA	see	PATHÉ CINEMA
VISION	TV	1051 1726 1061 1091 1232 1765
	SAT	4102 4314 4020 4217 4779 4258 4584
	DTT	4851 4020
VISION 2000	see	VISION
VISION MAGIC	TV	1412
VISIONIC	SAT	4573 4288 4584 4353 4322 4323 4253 4774 4401 4500 4155 4419 4755
	DTT	4776 4023 4595 4234 4735 4288 4927 4848 4875 4341
VISIONNET	SAT	4198 4290
VISIONPLUS	SAT	4479
	DTT	4881
VISIOSAT	SAT	4321 4862 4296 4773 4547 4124 4290 4473 4117 4378 4299 4584 4419 4288 4126 4215 4314

Brand	Type	Code
	DTT	4290 4854 4982 4296 4295 4595 4117 4180 4126 4202 4842 4367 4215 4474 4089 4881 4862 4170
VISSEAUX	TV	1003
VISTA	see	THORN
VISTAR	TV	1003 1019
VISTRON	TV	1939 1146
VITECOM	DTT	4640 4295 4614 4972 4114 4551
VITEK	TV	1525
VIVAX	TV	1020 1526 1964 1051 1813 1917 1533 1203 1529 1594 1900 1406 1506 1767 1414 1595 1571 1133 1280 1919 1400 1201 1413 1872 1707 1343 1682 1628 1188
	DTT	4403 4237
VIVID	SAT	4693
VIZYON	SAT	4303 4073 4290
VODAFONE	TV	4292
VOG	TV	1232 1051 1056
VOGELS	TV	1759
VOLTEL	SAT	4128
VOO	SAT	4189 4948
VORKE	TV	1873
VORTEC	TV	1051 1406 1232
	SAT	4397
VORTEX	TV	1133 1406
VOX	TV	1870 1414
VOXON	see	VOXSON
VOXSON	TV	1061 1400 1003 1201 1203 1051 1396 1848 1735 1406 1395 1791 1460 1469 1394 1486 1423 1435 1938 1091 1401 1056 1537 1392 1410 1536 1963 1397 1489 1860 1422 1183
	SAT	4367 4456
	COMBI	1938 1526 1897
VOYAGER	TV	1051
VTECH	SAT	4036
VTEK	see	VTECH
VU+	SAT	4204 4453
WAGNER	TV	1051 1003
WAITEC	TV	1597
WALKER	TV	1188 1061 1423
	SAT	4584
WALKIE	TV	1188 1011
WALKVISION	TV	1061
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
WALTHAM	TV	1003 1061 1051 1423 1190 1032 5206 1726 1188 1743 1232 1091 1422
	COMBI	1061 4367
WANTED	SAT	4128
WATSON	TV	1051 1061 1032 1003 1091 1726 1177 1450 1423 1206 1952 1341 1056 1455 1151 1942 1073 1203 1794
	COMBI	1061 4367
WATSVISION	TV	1423 1061
WATT RADIO	TV	1206 1190 1051 1003 1204 1232 1631 1614 1011 1726 1646 5206 1061
WAVE	TV	1056
WAVECOM	SAT	4679 4084
WAVELENGHT	SAT	4353
WAYTEQ	SAT	4290
WDEZI	TV	1219
WEBER	TV	1091 1726 1051
WEG	TV	1406

Brand	Type	Code
WEGAVOX	TV	1061 1051 1423 1201 1190 1032 1726 1511 1056 1091 1465 1003 1147 1350 1529 1513 1570 1833 1203 1158 1232 1177 1469
WEIDA	DTT	4880
WEISS	SAT	4001
	DTT	4001
WELBOX	SAT	4031
WELLFUND	TV	1209 1051
WELLINGTON	TV	1061 1423 1188
	COMBI	1061 4367 1423
	DTT	4367
WELLTECH	TV	1203
WELSTAR	TV	1423 1061
	COMBI	4367 1061
WELTBlich	TV	1051 1646 1570
WELTBlick	see	WELTBlich
WEST POINT	TV	1190
WESTA	TV	1003
WESTERN DIGITAL	TV	1012
WESTINGHOUSE	see	WHITE WESTINGHOUSE
WESTON	TV	1003 1209 1232
WESTWOOD	TV	1061 1423 1188 1838
	COMBI	1061 4367
WEX	COMBI	4020
WHARFEDALE	TV	1061 1423 1056 1807 1887 1303 1051 1809 1726 1844 1900 1350 1902 1201 1206 1125 1437
	SAT	4584
	COMBI	1917 1960
WHITE WESTINGHOUSE	TV	1051 1003 1061 1190 1570 1726 1091 1944 1188 1232 1209 1056 1215 1269 1175 1177
WICOM	SAT	4215 4295 4252 4851 4878 4641 4781 4073 4415 4234 4203 4534 4820 4991 4198 4664 4571 4332 4136
WILSON	TV	1061 1206 1232 1056 1350 1434 1646
WINBOX	SAT	4143
	DTT	4329 4639 4920 4875
WINCO	TV	1091
WINDSOR	TV	1061 1032 1423 1051 1188
	COMBI	1061
	DTT	4367
WINDSTAR	see	THORN
WINDY SAM	TV	1232
WINNER	TV	1726 1303
	DTT	4614
WINQUEST	SAT	4296
WINS	TV	1303
WINSON	TV	1203
WINSTON	TV	1051 1726 1209 1061
WINTAL	TV	1551
	SAT	4116
	DTT	4921 4116
WINTERNITZ	TV	1726 1032
WISI	TV	1003
	SAT	4314 4083 4271 4551 4084 4456 4085 4044 4573 4258 4217 4755 4547 4924 4056 4127 4214 1232
	DTT	4551 4085 4215 4088 4442 4044 4083
WISMAN	SAT	4178 4543
WIZJA	TV	1830
WIZTECH	SAT	4252 4739
	DTT	4547
WODEX	SAT	4290
WOOM	SAT	4781 4270
WORLD	COMBI	1106
WORLD - VISION	SAT	4156 4463

Brand	Type	Code
WORLD OF VISION	TV	1975 1203 1056 1788 1597 1412
WORLD TECH	TV	1051
WORLDSAT	SAT	4294 4572 4447 4404 4321 4102
	DTT	4356 4294 4367 4974
WORLDVIEW	TV	1051 1726 1075 1056
WORTEN	TV	1037 1188 1206 1056 1051
WOV	TV	1450 1975
WOXTER	TV	1280
	DVD	4503 4672
	SAT	4991 4931
	DTT	4672 4237 4300
X - DREAM	SAT	4296
X - FAIT	SAT	4891
	DTT	4891
X - TERM	SAT	4303
X - TREMER	DTT	4420
XAVI	SAT	4773
XBOX	SAT	4583 4031
XCELLENT	TV	1051 1303
XCOM	SAT	4447 4430
XCRUISER	SAT	4172 4198 4679 4290
	DTT	4352
XD	see	XD - ENJOY
XD - ENJOY	TV	1188
	SAT	4122
XDOME	TV	1726
	DTT	4369 4895 4290 4991
XDREAM	SAT	4296
XENIUS	COMBI	1861
XEOBOX	SAT	4073
	DTT	4290
XINNO	SAT	4270
XION	TV	1428
XIRON	TV	1037 1188 1061 1423 1206 1056 1051
	COMBI	1061 4367
	DTT	4367
XMHELLO	TV	1015
XMS	SAT	4352
XONYCS	TV	1051
XORO	TV	1231 1280 1741 1790 1615 1492 1913 1297 1535 1069 1333
	SAT	4851 4056 4170 4584 4280 4991 4073 4996 4124 4985 4465 4728
	COMBI	1201 1333
	DTT	4991 4848 4983 4170 4048 4280 4868 4639 4142
XPLORE	DTT	4994 4003 4991 4013 4901
XRIPTON	TV	1051 1190
XSARIUS	SAT	4156 4056 4046
XSAT	SAT	4447 4430 4511
	DTT	4447
XTEK	DTT	4692
XTREAMER	COMBI	4169
XTREME	SAT	4303 4092
XTREND	SAT	4423 1604 4591 4946
YAKUMO	TV	1756
	DTT	4725 4295
YALOS	TV	1740
YAMADA	DTT	4237 4654
YAMAJI	TV	1423
YAMISHI	TV	1209 1232
YCOSAT	SAT	4295
	DTT	4295
YENMADE	TV	1726
YEOMAN	DTT	4692 4821
YOCAN	TV	1232
YOKO	TV	1051 1726 1003 1091 1136 1072 1088 1232

Brand	Type	Code
YORK	TV	1726
YOSHITA	TV	1051
YOTAKA	TV	1051
YOUIT	DTT	4950
YTAWAI	TV	1410 1553
YUKAI	DTT	4297
YUMATU	TV	1190 1726 1112 1091 1201 1051 1075 1331 1251 1849 1138
	SAT	4569 4351 4128 4139 4765 4279 4012 4352 4037 4543
	DTT	4991
YURAKU	TV	1475
YUSMART	TV	1423 1851
ZAAPTV	SAT	4479 4391 4362
ZAMPA	TV	1003
ZANELA	TV	1429
ZANUS	TV	1652
ZANUSSI	see	SELECO
ZAPMASTER	SAT	4551
	DTT	4551
ZAPPER	DTT	4640 4850
ZEHNDER	SAT	4295 4352 4258 4367 4321 4381 4290 4465 4020 4193 4314 4545 4541 4755 4985 4899 4217 4470 4122 4996 4991 4520
	DTT	4367 4295 4541 4290
ZEIGER	DTT	4848
ZEM	TV	1051 1088 1141 1073 1232 1183 1061 1206 1429 1091 1501 1479 1943 1258 1019 1303 1285 1302 1180 1301 1570 1147 1204 1096 1726 1129 1164 1215 1927 1423 1032 1201 1331 1075 1177 1003 1529 1743 1134 1072 1109 1243 1203 1400 1140 1313 1133 1209 1824 1190 1112 1750 1809 1053 1765 1459 1918 1422 1102 1396 1158 1830 1251 1268 1269 1428 1431 1832 1106 1113
	SAT	4296 4353 4442 4295 4123 4782 4398 4390 4375 4382 4499 4369 4464 4511 4506 4719
ZENITH	TV	1274
ZENOR	TV	1073 1072
ZEPHIR	TV	1067 1547 1215 1544
	DTT	4692 4850 1047
ZEPHYR	see	ZEPHIR
ZEPTO	TV	1061
ZEUS	TV	1423
ZGEMMA	SAT	4289 4947
ZHONG OU	DTT	4425
ZIDOO	SAT	4132
ZIGGO	SAT	4604
ZINTEK	TV	1659
ZINWELL	SAT	4200
	DTT	4200
ZIPPER	SAT	4304
ZIRCON	SAT	4035
ZIRWATEL	TV	1726 1051 1215 1183
ZODIAC	SAT	4295 4353 4431 4550 4252 4808 4494 4269 4571 4296 4704 4307 1073 4706 4193
	DTT	4692 4329 4220 4145 4614 4296 4353 4295 4892 4143 4330 4235 4704 4705 4225 4640 4706 4063 4875
ZON	SAT	4885
ZOPPAS	see	SELECO
ZOTA	TV	1051 1056
ZTE	SAT	4487
ZX	TV	1726
ZYXEL	SAT	4260 4703

Ai sensi del D.l. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la Kon.El.Co in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

*In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the Kon.El.Co. being a supplier of the product, issues the following information:*

*It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.*

*When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations.*

*Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every device sold is subject to this information and will be marked by the following symbol.*



**Garanzia:** Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

**Warranty:** This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

**Garantie:** Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

**Garantie:** Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

**Garantía:** 24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

**Garantia:** Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

**Εγγύηση:** Αυτό το τηλεχειρηστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιοσδήποτε ατέλειες κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείτε από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγορών πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

**Garantie:** Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

**Garanti:** Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för expeditionsavgifterna.

**Gwarancja:** Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

**Garancia:** Erre a távirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leejtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmánnyal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

**Гарантия:** Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

**Garantie:** Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei , numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura.Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie.Costul expedierii este in sarcina clientului.

**Kon.El.Co. S.p.A.**  
Piazza Don Mapelli, 75 - 20099  
Sesto San Giovanni Milano - ITALY  
Help Line: +39.06.7236734

1902WJL20190430